

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Handbuch für installateure elektrischer ...

Max Jehnke





ENGINEERING LIBRARY TK 1191 .T47

Handbuch

für

Installateure elektrischer Starkstromanlagen

Von

Max Jehnke

Elektrotechniker



Berlin 1903

Louis Marcus Verlagsbuchhandlung.

Alle Rechte, auch das der Uebersetzung in fremde Sprachen vorbehalten.

67. .13

Druck von Pass & Garleb, Berlin W.

Vorwort.

Das "Handbuch für Installateure elektrischer Starkstromanlagen" ist aus der Praxis entstanden und für die Praxis bestimmt.

Der Verfasser, der seit langem auf dem Gebiete elektrischer Starkstromanlagen thätig ist, empfand es schon immer als ein dringendes Bedürfnis, ein wirklich praktisches und gediegenes Handbuch zu besitzen, welches sowohl die Installation, Acquisition als auch die Kalkulation von elektrischen Anlagen erleichtern sollte. Es war daher mein Bestreben, ein möglichst vielseitiges, dabei aber doch handliches Werk zu schaffen, das vermöge seines Inhalts und seiner Handlichkeit zu einem ständigen Begleiter und Ratgeber für jeden werden sollte, der mit der Projektierung und Kalkulation elektrischer Starkstrom-Anlagen zu thun hat.

Den gebotenen Stoff habe ich demgemäss in drei Abschnitte eingeteilt, von denen

der erste als technisches Hilfsbuch die für die Installation erforderlichen Formeln, Tabellen, Gesetze etc. behandelt;

der zweite als Kalkulationsbuch die Preise der gebräuchlichsten Materialien für Starkstrom-Installationen enthält und

der dritte Teil die verschiedensten Schaltungsarten von Dynamos, Motoren, Bogenlampen, Schaltern, Akkumulatoren etc. behandelt.

138952

96311

Digitized by Google

Ausserdem enthält das Werk in einem Anhang die genauen Vorschriften des "Verbandes Deutscher Elektrotechniker" in geordneter Folge und ist im 2. Abschnitt des Buches bei jedem einzelnen Material auf die dabei in Frage kommenden Vorschriften hingewiesen.

Um auch die Acquisition neben der Kalkulation wesentlich zu erleichtern, habe ich bei jedem Material den gebräuchlichen Durchschnittspreis angegeben und den Acquisiteuren und selbstständigen Installateuren in einer offenen Spalte ferner ermöglicht, die von ihnen gewählten Preise selbst einzusetzen, um sofort gleich an Ort und Stelle der projektierten Anlage in der Lage zu sein, neben dem Materialaufwand auch den Kostenaufwand schon mit möglichster Genauigkeit festzustellen.

Nachdem ich so kurz den Inhalt und Zweck des Buches dargelegt habe, möchte ich nicht versehlen, den Firmen und den Herren Fachkollegen, die mir in liebenswürdigster Weise mit ihrem Rat zur Hand gegangen sind, meinen wärmsten Dank auszudrücken und die Bitte hinzufügen, etwaige Mängel oder Irrtümer entschuldigen und Wünsche oder Ratschläge über Aenderungen gütigst an mich gelangen lassen zu wollen, damit es bei einer zweiten Auslage Berücksichtigung finde.

Berlin S. 14, September 1902.

Max Jehnke.

Inhalts-Verzeichnis.

I. Teil.

Technisches Hilfsbuch.

	Seite
Elektrotechnische Masseinheiten	3
Definitionen	5
Tabelle über die zulässige Strombelastung der Leitungen	10
Tabelle über die Kosten der gebräuchlichsten Lichtquellen	8, 9
Tabelle zur Berechnung des Spannungsverlustes von	
Gleichstromleitungen	2, 13
Tabelle für Kupferschienen, Dimensionen, Querschnitt,	•
Belastung	14
Belastung	
der Metalle	19
Tabelle der Ersatzwiderstände für Gleichstrom-Bogen-	
lampen	20
lampen	
lampen	22
Tabelle von Drahtstärken für Bogenlichtwiderstände.	23
Tabelle für Kohlenstärke, Lichtbogenspannung, Brenn-	
dauer von Wechselstrom-Bogenlampen	26
Tabelle für Kohlenstärke, Lichtbogenspannung, Brenn-	
dauer von Gleichstrom-Bogenlampen	27
Tabelle für den Durchmesser von Schmelzdrähten für	
Silberstöpsel	52
Tabelle für den Durchmesser von Schmelzdrähten für	
Silberstreifen	52
Tabelle des zulässigen Isolationswiderstandes für elektr.	
Leitungsanlagen	28
Tabelle des Stromverbrauchs von Glühlampen	29
Tabelle des Stromverbrauchs von Glühlampen für	
Akkumulatoren	29
Tabelle behufs Feststellung der erforderlichen Licht-	
stärken für Innenräume	30

	Seite
Tabelle behufs Feststellung der erforderlichen Glüh-	
lampen für Innenräume	30
Tabelle behufs Feststellung der Nenner vom Wirkungs-	
grad der Dynamo	31
Tabelle der Nutzkrast in Kilogramm auf den Centimeter-	
Riemen	37
Tabelle der Riemenabmessungen für Elektromotore und	
Dynamos	37
Tabelle über die Leistung von Elektromotoren bei ver-	
schiedenen Umdrehungen	41
Tabelle für den Wattverbrauch und Wirkungsgrad von	
Elektromotoren 42, 4 Tabelle der Stromstärke in Ampère für Elektromotore	3, 44
Tabelle der Stromstärke in Ampère für Elektromotore	45
Tabelle der Widerstände von Nickelin und Rheotan	
nach Dr. Geitner	6, 47
Tabelle für die erforderliche Anzahl von Zellen einer	
Akkumulatorenbatterie	49
Tabelle über die Anzahl der Kontakte an Zellenschaltern	52
Tabelle für Gasgewinde	54
Tabelle über Reflexionsvermögen verschiedener Ober-	
flächen	55
Berechnung des Spannungsverlustes von elektr. Leitungen	15
Berechnung des Leitungsquerschnittes für Gleichstrom-	
leitungen	15
Berechnung des Leitungsquerschnittes für Drehstrom	
mit Lichtbetrieb	16
Berechnung des Leitungsquerschnittes für Drehstrom	
mit Kraftbetrieb	16
Berechnung des Leitungsquerschnittes für Wechselstrom	17
Berechnung des Widerstandes	7, 18
Berechnung der Ersatzwiderstände für Gleichstrom-	• •
Bogenlampen	19
Berechnung der Zusatzwiderstände für Gleichstrom-	•
Bogenlampen	20
Berechnung der Stromstärke von Glühlampen	28
Berechnung des Nutzeffektes von Dynamos	31
Berechnung der erforderlichen Pferdestärken zum Antrieb	00
von Dynamos	32
a) Gleich- und Wechselstrom (Lichtbetrieb)	32
b) Wechselstrom mit Licht- und Kraftbetrieb	33
c) Drehstrom	3 3
Berechnung des Durchmessers von Riemenscheiben	34
Berechnung der Geschwindigkeit von Treibriemen	35
Berechnung der durch Treibriemen übertragenen Nutzkraft	35
Berechnung der Riemenbreiten	6, 37

Inhalts - Verzeichnis.	VII
Berechnung des Nutzeffektes von Akkumulatoren	eite 48
Berechnung der erforderlichen Zellen einer Akkumulatoren- batterie	4 8
Ampèrestunden	50
Wattstunden	49 51
Bestimmung der erforderlichen elektr. Energie in	40
Bezeichnung der Pole	54 7
Isolationsmessungen an Leitungsnetzen 24, Wellendurchmesser für Transmissionen 38, Raumtabelle der gebräuchlichsten Batterietypen	25 39
Raumtabelle der gebräuchlichsten Batterietypen	53
II. Teil.	
Kalkulations-Buch.	
Kaikulations-Duch.	
Drahtmaterialien	63 59
Preistabelle für Gummiband und Gummiaderleitungen 60, 61, 62,	
Preistabelle für Gummiband und Gummiaderschnüre 64, 65,	66
Preistabelle für Glühlichtschnüre mit Tragelitze	66 67
Preistabelle für Isolierband, Bindedraht, Lötzinn Preistabelle für Kabelschuhe, Verbindungsmuffen	68 69
Materialien für Rohrverlegung . 70, 71, 72, 73, 74, Preistabelle für Hartgummiröhren	75 71
Preistabelle für Isolierröhren ohne Metallüberzug	72
Preistabelle für Normalellbogen ohne Metallüberzug . Preistabelle für Abzweigdosen mit Deckel	72 72
Preistabelle der Stahldübel für Rohrschellen	73 7 3
Preistabelle für Normal-Ellbogen mit Messingüberzug. Preistabelle für Abzweigdosen mit Messingüberzug.	73 73
Preistabelle für Stahlpanzerrohr, Ellbogen, Abzweigdosen Preistabelle für Isolierrohr und Ellbogen mit Eisen-	74
armierung	74
Preistabelle der Rohrschellen für Messing-Isolierrohr . Preistabelle der Rohrschellen für Stahlpanzerrohr	74 75

	Se	eite
Isolier- und Befestigungsmaterialien		75
Preistabelle für Isolier- und Befestigungsmaterialien 76.	77.	78
Schalter-Materialien	78.	79
Schalter-Materialien		80
Preistabelle für Umschalter		81
Preistabelle für Umschalter Preistabelle für Schaltergehäuse und Unterlagsbrettcher	'n	82
Preistabelle für Ausschalter (wasserdicht)	_	83
Preistabelle für Birnen und Druckknopfschalter	•	84
Preistabelle für Schalthebel	•	85
Preistabelle für Anschlussdosen und Verbindungsstöpse		86
Preistabelle für Sicherungsmaterialien	87	88
Preistabelle für Sicherungsmaterialien	92	93
Preistabelle für Bogenlampen-Vorschaltwiderstände .	, <u>.</u> ,	94
Preistabelle für Bogenlampen-Anlasser und Minimal	· -	,,
avechalter		94
ausschalter	•	95
Projets helle für Desembaren Zuesterridenstände Desemb	•	90
Preistabelle für Bogenlampen, Zusatzwiderstände, Drossel		95
spulen	•	95 95
Preistabelle für Bogenlampen-Anlasser, (Wechselstrom)		
Preistabelle für Bogenlicht-Kohlen	90,	97
Preistabelle für Bogenlampen-Zubenör	٠.	98
Preistabelle für Elektromotore, 110 Volt Gleichstrom	. 1	101
Preistabelle für Elektromotore, 220 Volt Gleichstrom Preistabelle für Elektromotore, 440 Volt Gleichstrom	. 1	102
Preistabelle für Elektromotore, 440 Volt Gleichstrom	. 1	03
Preistabelle für Elektromotor-Drehstrom mit Kurz		
schlussanker	•	99
Preistabelle für Elektromotor-Drehstrom mit Schleifringe	n 1	04
Vorschriften des Verbandes deutscher Elektro	-	
techniker	5—1	52
Verzeichnis der Lieferanten	3—1	56
Nachtrag für die Sonderhestimmungen der Elektr. Werk	6	
und des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 15'	7—1	60
Ift. Teil.		
111. 1 C11.		
Schaltungs-Buch.		
_	T:	afel
Schaltungsschema für die Verteilungssysteme		1
Schaltungsschema für Gleichstrom-Dynamos	-	$\bar{2}$
Schaltungsschema für Gleichstrom-Dynamos Schaltungsschema für Gleichstrom-Motore	-	3
Schaltungsschema für Zellenschalter		4
Schaltungsschema für Zellenschalter Schaltungsschema für einen Gruppenschalter behuf	8	•
Ladung von Akkumulatoren ohne besondere Er	-	
höhung der Betriebsspannung		5
Schaltungsschema für Starkstrom-Blitzableiter	•	6

Inhalts-Verzeichnis.	IX
Schaltungsschema für eine Akkumulatorenbatterie zum Aichen von Voltmeter für Spannungen von 0—315 Volt Schaltungsschema für galvanoplastische Anlagen Schaltungsschema für galvanoplastische Anlagen vom	Tafel 7 8
Netz aus betrieben	9
Schaltungsschema für die Umschaltung von Zweileiter-	10
auf Dreileiter-Anlagen	10
auf Dreileiter-Anlagen	11
	11 12
Schaltungsschema für Ausschalter	
do. do	13
do. do	14
Schaltungsschema für Treppenbeleuchtung ohne Automat	15
Schaltungsschema für Treppenbeleuchtung mit Automat	16
Schaltungsschema für Gleichstrombogenlampen	17
do. do	18
do. do	19
do	20
Schaltungsschema für Gleich- und Wechselstrombogen-	
lampen	21
Schaltungsschema für Wechselstrombogenlampen	22
do. do	23
do. do	24
do. do	25
Schaltungsschema für Gleichstrommotore	26
do. do	27
do. do	28
do. do	29
Schaltungsschema für Wechselstrommotore	30
	31
Schaltungschema für Drehstrommotore	32
do. do	
do. do	33
do. do	34
Schaltungsschema einer Nebenschlussmaschine, welche zeitweilig als Nebenschlussmotor oder als Dynamo arbeitet	35
Schaltungsschema für Bahnpost-Akkumulatoren	36
Schaltungsschema für Schiffsbeleuchtung	37
do. do	38
Schaltungsschema für Maschinen- und Akkumulatoren- betrieb mit selbstthätigem Minimalausschalter und	
771 - C111 1 -14	39
	39
Schaltungsschema für Maschinen- und Akkumulatoren- betrieb mit selbstthätigem Minimalausschalter und	
Donnelsellenschelter	40

	Tafel
Schaltungsschema für Maschinen- und Akkumulatoren- betrieb mit Minimalausschalter und Doppelzellen- schalter	4 1
Schaltungsschema für Dreileiter-Umschaltung eines Maschinen- und Akkumulatorenbetriebes zum An-	
schluss an ein Dreileiter-Kabelnetz	42
Schaltungsschema einer Akkumulatorenbatterie für Ladung	
in einer Reihe mit Zusatzdynamo	43
Schaltungsschema für die Parallelschaltung von zwei	
Gleichstrom-Verbund-Dynamos	44
Schaltungsschema für die Parallelschaltung von 1 Gleich-	
strom-Verbund und 1 Nebenschlussdynamo	45
Schaltungsschema für das Parallelschalten von 2 Wechsel-	
strommaschinen	46
Schaltungsschema für das Parallelschalten von 2 Dreh-	47
strommaschinen	41
Schaltungsschema für das An- und Abschalten parallel arbeitender Nebenschluss-Generatoren	48

Sachregister.

						A										
															Se	ite
Ampere	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	. 3	, 4
Ampère Atmosphäre .	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•		4
Ampèrestunde	•	•	•	•	•	•		•				٠	•			5
Ampèrestude Anker Antrieb von D Akkumulatoren Abzweigdosen Ausschalter .	•	•										•			•	6
Antrieb von D	y	nam	os													32
Akkumulatoren	-I	3att	eri	e								4	8,	49,	50,	53
Abzweigdosen															72,	73
Ausschalter .												8	80.	83,	84.	94
Anschlussdosen	ı															86
Anschlussdosen Anlasser für B	o	gen	lan	npe	n.											94
Aufziehvorricht	u	age:	n f	tir	Bo	ger	ılaı	mpe	'n		Ċ					98
		8				8		-F-	_	•	•	٠			•	
						E	3									
Betriebsstätten																6
Belastung von Brenndauer vo	K	upi	ers	ch	ien	en										14
Brenndauer vo	n n	Ŵ٠	ch	sel	stro	-m-	Rο	oer.	.laı	nne	'n	•		·	-	26
Brenndauer vo	n	Gle	icl	ett	Om	-R	200	nla	mr	PD.		•	٠	•	•	27
Berechnung de	~	Ge	ech	wii	ndi	ake	i	VO 1	T	rei	h ri s	· ·	en.	•	•	35
Berechnung de	•	Ri	am	ent	roi	itan	••	• 011	•	101	011	-111	-11	•	36	
Bindedraht	••	141	CIII	СЦ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ш	•	•	•	•	•	•	•	•	00,	68
Bindedraht . Befestigungsma Bogenlampen Bogenlichtkohle		:_1			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	76
Derestigungsma	LLE	HIA	nei	٠.	•	•	•	•	•	•		٠,	· ·		05	96
Described	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	91	, ;	72,	73.	90.	90
Bogeniichtkonie	en	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	4	ю,	27,	96	97
						C	;									
Coulomb																4
						_										
						D										
Dynamos													•	5,	32,	3 3
Dynamos Drosselspulen															22,	95
Drahtstärke fü	r	Bog	ren	licl	htw	ide	rst	änd	e							23

XII Sachregister.

															Seite
Durchmesser von	Rie	me	ns	ch	eib	en								•	34
Drahtmaterialien .															59
Drahtmaterialien . Deckenhaken															98
Deckenrollen															98
Drehstrommotore.					-		Ĭ	•	Ī	٠	٠	•	•	99	104
	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,	-0.
					E	;									
Frdnag															6
Cluung Clobte Doteichoese		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
Eleku. Deuleosiau	ime	ъ.		:-1		•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	7
Erdung Elektr. Betriebsräu Explosionsgefährlic Explosionsgefährlic	:ne	De	u	1e	osr	aur	ne	٠	•	٠	٠	•	•	٠	7
Explosionsgefährlie Ersatzwiderstände	che	L	ļg	er	rău	me		٠	•	•	٠	•	.:		7
Ersatzwiderstände	iar	G	le	ich	ıstr	om	-B	oge	enl	rwi	en		19,	20,	, 96
Ellbogen					•			•		•	•		•	72,	73
Eisendübel														•	77
Ellbogen	Gle	eicl	bs	tro	m					41	, 4	2,	43,	44,	45
					Ħ										
					•										
Frequenz											•				6
Faneroichera Gara	,			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
Federalchere Gege	цъц	ашч	C	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	6
Freileitungen				•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	7
Feuergefährliche B	etr	leb	SS	tat	ten	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	7
Feuergefährliche L	age	rra	u	ne	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	7
					G										
Generator Grösse einer Akkn															5
Grösse einer Akku	ımu	lat	or	en	bat	ter	ie								50
Grosse einer Akku Gasgewinde-Tabell Gummiband-Schnür Gummiader-Schnür	е.										Ċ	Ī	Ċ		54
Gummihand-Schnii	Te .	•		•		•	•	٠	٠	•	•	٠	•	64	65
Gummieder-Schnfi	-	•		•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	65	, 66
Guttanercha		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	00	, 68
Guttapercha Gleichstrommotore	•	•		•	•	•	•	•	•	•	٠.	101		'n	100
Queicusti ominiotoi e	•	•		•	•	•	•	•	•	•		101	., 1	UZ,	103
					Н	[
77-6 . 1															_
Heinerkerze		•		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	5
Hefnerkerze Hartgummiröhren . Holzdübel		•		•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	•	•	71
Holzdübel		•		•	•	•	٠	•	•	٠	•		•		78
					I										
T1-4!	_												0.4	25	00
Isolationsmessunge Isolierband	n.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Z4,	25	, 28
isolierband	• •		•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	68

				S	ach	reg	gis	ter.							X	III
															S	eite
Isolierröhren	•	•	•		•			•		•		•		72,	73,	74
Isoliermateria	lien											7	5,	76	77,	7 8
Isolierröhren Isoliermateria Isolatoren .																76
Kapazität . Kalorie Kilogrammete Kosten der g Kohlenstärke Kontaktzahl a																4
Kalorie													-			4
Kilogrammete	T.									Ċ				i		4
Kosten der g	ebr	inc	hli	chs	ten	Li	ch	ıtau	ella	en			Ĭ.		. 8	. 9
Kohlenstärke	ffir	B	200	nli	chtl	roh	le	n.		_	Ċ	Ī	•	Ī	96.	97
Kontaktzahl a	ເກ <i>2</i>	ell	ens	chi	lter	m			•	·	·		•	•		51
Knnferleitnno	en –						٠	•	•	Ċ	•	•	•	•	14	59
Kupferleitung Kabelschuhe.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	• • •	69
ixabelachune.	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	0,
						L										
Luxkerze Leitungsquers Leitungsfähig Lichtbogenspo																5
Leitungsquers	schn	itte	٠.											15,	16,	17
Leitungsfähig	keit	de	r	Me	talle	٠.										19
Lichtbogenspa	annı	ng	ft	ir i	Bog	enl	lan	npe	n.						26,	27
Lichtstärke fi Leistung der	ir I	nn	enr	ăur	ne			٠.								30
Leistung der	Ele	ktı	on	10te	orer	1.						4	1,	42,	43,	44
Ladespannung Leistung der	v	n	Ak	kuı	mula	ato	re	n.						•	•	49
Leistung der	Ak	kun	nul	ato	ren											49
Lötzinn																68
Lötzinn Lieferantenve	rzei	chr	is											15	3—	15 6
						M										
Meterkerze .													_			5
Meterkerze . Motor			•	Ċ	-	Ė	j	99.	10	Ю.	10	١.	10	2. 1	03.	104
Motorgenerat	or		•		•	. `		,	-			٠,		-, -		5
Motorgenerat Minimalausse	halt	er	·	Ť	·	Ċ	Ċ	•	Ċ	•	•	•	٠	•	•	94
227222222			•	•	•			•	٠	•	•	•	•	•	•	
						V	-									
Nutzeffekt vo Nutzeffekt vo	n D	yn	am	OS						•	•		•	•		31
Nutzeffekt vo	n A	kk	um	ula	tore	n	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	48
						C)									
Ohm	_		_	_												Я
Ohm Ohm'sche Ge	set:	: -	•	•	•	•	٠	•	•	•	•		•	•	•	3
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						F										
Pferdestärke. Polbezeichnu Porzellanroll			•					•	•					•	5,	40
Polbezeichnu	ng		•	٠	٠.		:		•	•	•		•	<u>.</u>		54
Forzellanroll	en.	KL	em	m e	n. I	נטע	rct	iiuh	rw	120	n e	tC.		70.	. 77.	. 78

Sachregister.

				R	2									
													Se	ite
Riemenscheiben . Riemenbreiten		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	34
Riemenbreiten							•	•	٠.					36
Riemenabmessungen					•				•					37
Reflexionsvermögen														55
Rohrverlegung								70,	71,	, 7	2,	73,	74,	75
Riemenabmessungen Reflexionsvermögen Rohrverlegung Rohrschellen			•									73,	74,	75
				s	,									
Siemens-Einheiten . Spannung Spannungsverlust . Sicherungsmaterialien Silberstöpsel . Seilwinden Sonderbestimmungen														4
Spannung													. 6	, 7
Spannungsverlust .										1	1,	12,	18,	15
Sicherungsmaterialier	ı									8	7,	88,	89,	90
Silberstöpsel													52.	91
Seilwinden													. 1	98
Sonderbestimmungen					•							15	7—	160
				Т										
Transformator	_													6
Treibriemen	•		•		·	·	Ť	·	•	Ī	·	·	•	25
Transmissionen	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	38	39
Transformator Treibriemen Transmissionen . Trägerschellen		:			:	:	:	·		:	:	Ċ		77
•				U										
				_										
Umformer														5
Umschalter														81
Umformer Umschalter Umschalthebel			•			٠	•	•	•					85
				v										
Volt Verbindungsmuffen Verbindungsstöpsel Vorschaltwiderstände Verbandsvorschriften				_										3
Verbindungsmuffen														69
Verhindungsstönsel	•		•							:				86
Vorschaltwiderstände			•											94
Verbandsvorschriften		:	:		·			·		:		15	0—1	152
			_											
***				V							_	40	40	
Watt	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	3,	42,	43,	44
wattstunge	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	•			10
widerstand	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠	7,	17,	18
Widerstandsberechnu	ng	٠.	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	17,	18
Widerstand der Meta Wirkungsgrad der D Wellendurchmesser	Ш	е	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	19
Wirkungsgrad der D	ועי	nan	nos	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	31
Wellendurchmesser													38.	39

Sach	reg	ist	er.								X۷
										Se	ite
Wattverbrauch von Elektrom	oto	ore	n						42 .	43,	44
Wirkungsgrad von Elektrome	oto	rei	D .						42.	43.	44
Widerstände von Nickelin.	•					•			•	46,	47
	z										
Zusatzwiderstände für Bogen	lan	ממ	en			_	_	_	20.	21.	95
Zellenschalter				-	•		•	٠	,	51	52
Zellenschalter Zuführungsleitungen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	σı,	00
Zatantangstettangen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70
	S	t.									
Stromstärke		,							7,	28,	45
Strombelastung der Leitunge	n						_				10
Stromstärke von Glühlampen					Ī						29
Stahldübel											73
Stahlpanzerrohr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	74
Chalifacture 11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stahldrahtseile	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	98
Ständer für Bogenlampen .	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	98
;	Sci	h.		·							
Schnüre									64.	65,	66
Schnüre mit Tragelitze				_	_						66
Schnüre für Beleuchtungskör	net	•	-					Ī	-	67	68
Schaltermaterialien		•	•	•	•	•	•	•	•	78	79
Schaltergehäuse	٠,	•	•	•	•	•	•	•	•	,	82
C-L-14L-L-1	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	02
Schalthebel					•	•	•				92

Teil I.

Elektrotechnisches Hilfsbuch.

Elektrotechnische Masseinheiten.

Volt: Die Einheit der Spannung, d. h. des Druckes, unter welchem der elektrische Strom den Leiter durchfliesst, heisst das Volt (V).

 $\frac{1}{1000}$ Volt = 1 Millivolt.

Ampère: Das Mass für die Stromstärke ist das Ampère (Amp.).

1 Ampère ist die Stromstärke desjenigen Stromes, welcher mit der Spannung 1 Volt einen Leiter vom Widerstande 1 Ohm durchfliesst.

1 Ampèrestunde = 3600 Coulomb.

Ohm: Die Einheit des Widerstandes, welchen ein Leiter dem Durchgang des Stromes entgegensetzt, heisst das Ohm (Ω).

1 Ohm ist gleich dem Widerstande einer Quecksilbersäule von 1,063 m Höhe und einem (1) qmm Querschnitt bei 0 Grad Celsius.

 $1,000\,000\,\mathrm{Ohm} = 1\,\mathrm{Megohm}.$

Watt: Die Leistung (Energie) eines elektrischen Stromes von 1 Amp. bei 1 Volt Spannung heisst das Volt-Ampère oder Watt.

1 Watt = 1 Volt \times 1 Ampère.

736 Watt = 1 Pferdestärke (PS. oder HP.).

100 Watt = 1 Hektowatt.

1000 Watt = 1 Kilowatt.

1 Kilowatt = 1,36 Pferdestärke (PS.).

- Wattstunde: 1 Wattstunde ist diejenige Arbeit, welche von dem Strom 1 Amp. bei 1 Volt Spannung in 1 Stunde geleistet wird.
 - 1 Kilowattstunde = 1000 Wattstunden.
 - 1 Wattstunde = 3600 Joule.
 - 736 Wattstunden = 1 Pferdekraftstunde.
- Coulomb: Die Elektrizitätsmenge, welche von der Stromstärke 1 Amp. in einer Sekunde befördert wird, heisst 1 Coulomb.
- Kapazität: Die Kapazität einer Akkumulatoren-Batterie ist diejenige Elektrizitätsmenge, welche die geladene Batterie bei der Entladung abgiebt. Die Kapazität wird gemessen nach Ampèrestunden.
 - 1 Ampèrestunde = 3600 Coulomb.
- Siemens Einheiten: Die Siemens-Einheiten (S.-E.) werden dargestellt durch den Widerstand eines Quecksilberfadens von 1 m Länge und 1 qmm Querschnitt.
 - 1 Ohm = 1.063 Siemens-Einheiten.
 - 1 Siemens-Einheit = 0,9407 Ohm.
- Kalorie: 1 Kilogrammkalorie ist diejenige Wärmemenge, welche erforderlich ist, um 1 kg Wasser von 0 Grad auf 1 Grad Celsius zu erwärmen.
- Kilogrammeter: Ist diejenige Arbeit, welche geleistet wird, wenn 1 kg in einer Sekunde um 1 m gehoben wird.
 - 75 kgm = 1 effektive Pferdestärke (PS.)
 - 76 kgm englisch = 1 horse power (HP.)
 - 1 Watt = den 7,36. Teil einer Pferdestärke.
- Atmosphäre: (Druckeinheit) d. i. der Druck, den die trockene Luft bei dem Barometerstande von 760 mm ausübt. Dieser Druck ist gleich dem Gewicht einer Quecksilbersäule von 760 mm Höhe = 1,033 kg auf 1 qcm.

- Ampèrestunde: Wird von einer Stromquelle 1 Amp.
 - 1 Stunde hindurch abgegeben, so leistet dieselbe
 - 1 Ampèrestunde.
 - 1 Ampère durch 10 Std. = 10 Ampèrestd.
 - $10 \quad , \quad 1 \quad , \quad = 10$
 - 2 , 5 , = 10
 - $5 \quad , \quad 2 \quad = 10$

Hefnerkerze: 1 Hefnerkerze ist gleich 0,83 deutsche Normalkerze.

Pferdestärke:

- 1 Pferdestärke = 75 mkg per Sekunde.
- 1 = 4500 Minute.
- 1 = 270000 , Stunde.
- $1 \quad = \quad 736 \text{ Watt.}$
- Lux oder Meterkerze: Lux oder Meterkerze ist diejenige Beleuchtung, die von einer Lichtquelle, deren Intensität gleich einer Hefnerkerze ist, auf einer senkrecht zu den Lichtstrahlen stehenden Fläche in 1 m Entfernung erzeugt wird.

Definitionen.

- Dynamo: Dynamo ist jede rotierende Maschine zur Umwandlung von elektrischer in elektrische elektrischer in mechanische oder mechanischer in elektrische Leistung.
- Generator: Generator ist jede rotierende Maschine, die mechanische in elektrische Leistung verwandelt.
- Motor: Motor ist jede rotierende Maschine, die elektrische in mechanische Leistung verwandelt.
- Motorgenerator: Motorgenerator ist eine Doppelmaschine, bestehend in der direkten mechanischen Kuppelung eines Motors mit einem Generator.
- Umformer: Umformer ist eine Maschine, bei welcher

- die Umformung des Stromes in einen gemeinsamen Anker stattfindet.
- Anker: Anker ist bei Dynamos derjenige Teil, in welchem durch die Einwirkungen eines magnetischen Feldes elektromotorische Kräfte erzeugt werden.
- Transformator: Transformator ist ein Apparat für Wechselströme ohne bewegte Teile zur Umwandlung elektrischer in elektrische Leistung.
- Spannung: Unter Spannung bei Drehstrom ist die verkettete effektive Spannung (Spannung zwischen je zwei der Hauptleitungen) zu verstehen.
- Frequenz: Unter Frequenz ist die Anzahl der vollen Perioden in der Sekunde zu verstehen.
- Erdung: Einen Gegenstand im Sinne der Verbandsvorschriften erden, heisst, ihn mit der Erde derart leitend verbinden, dass er eine, für unisoliert stehende Personen gefährliche Spannung nicht annehmen kann.
- Feuersichere Gegenstände: Als feuersicher gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von selbst weiterbrennt.
- Freileitungen: Als Freileitungen gelten alle oberirdischen Leitungen ausserhalb von Gebäuden, die
 weder metallische Umhüllung, noch Schutzverkleidung haben. Schutznetze und Schutzdrähte
 gelten nicht als Verkleidung.
- Elektrische Betriebsräume: Als elektrische Betriebsräume gelten Räume, welche wesentlich zur Erzeugung, Umformung oder Verteilung elektrischer Ströme dienen und in der Regel nur instruiertem Personal zugänglich sind.
- Betriebsstätten: Im Gegensatz zu den elektrischen Betriebsräumen werden als Betriebsstätten alle die-

ienigen Räume bezeichnet, in welchen andere als elektrische Betriebsarbeiten normaler Weise vorgenommen werden.

Feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume: Als feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume gelten Räume, in welchen leicht entzündliche Gegenstände erzeugt oder angehäuft werden.

Explosionsgefährliche Betriebsstätten Lagerräume: Als explosionsgefährlich gelten Räume, in denen explosible Stoffe aufgespeichert werden, oder in denen sich betriebsmässig explosible Gemische von Gasen, Staub oder Fasern bilden oder anhäufen können.

Das Ohm'sehe Gesetz.

Widerstand: Der Widerstand berechnet sich aus Spannung dividiert durch die Stromstärke.

Formel:

$$w = \frac{e}{i}$$

Beispiel: 110 Volt Spannung = 11 Ω Widerstand.

Stromstärke: Die Stromstärke berechnet sich aus Spannung dividiert durch den Widerstand.

Formel:

$$i = \frac{e}{w}$$

Beispiel: 110 Volt Spannung 110 Amp. Stromstärke.

Spannung: Die Spannung berechnet sich aus Stromstärke mal Widerstand.

Formel:

$$e = i \times w$$

Beispiel: 10 Amp. Stromstärke X 11 Ohm Widerstand = 110 Volt Spannung.

Taüber die Kosten der gebräuchlichsten

Lichtquelle	Licht- stärke in der Praxis HK.	Gemessen für	Stündlicher Verbrauch in Liter	Total auf- gewendete Wärme- menge Kalorien	Pro Kerze auf- gewendete Wärme- menge Kalorien
Leuchtgas (Schnittbrenner)	30	horizontale Lichtstärke	399 Leuchtgas	1995,0	66,5
Leuchtgas (Rundbrenner)	20	do.	200 "	1000,0	50,0
Leuchtgas (Regenerativbrenner)	111	mittlere hemisphärische Lichtstärke	408 "	2042 ,0	18,4
Leuchtgas (Glühlicht)	50	horizontale Lichtstärke	100 "	500 0	10,0
Spiritusglühlicht	30	do.	0,057 Spiritus	318,0	10,6
Petroleum (14 liniger Normalbrenner)	30	do.	0,1077 Petroleum	960,0	32,0
Petroleum (Glühlicht)	40	do.	0,05 "	550,0	13,75
Acetylen	60	do.	36 Acetylen	534,0	8,9
Elektr. Glühlicht	16	mittlere räum- liche Lichtstärke	48 Watt	41,4	2,59
Elektr. Bogenlicht	460	mittlere hemisphärische Lichtstärke	330 "	284,0	0,617
Triplex-Bogenlicht	420	do.	220 "	189,3	0,45

belle Lichtquellen nach Prof. Dr. W. Wedding.

Kosten für 100 Kerzen-	Kosten für die Brenn-	Mittlere hemisphärische Lichtstärke, Kosten für 100 Kerzenstunden und pro Kerze aufgewendete Wärmemenge nach 300 stündiger Brennzeit.						
stunden	stunde	unarmierte Lampen		armierte Lampen				
Pf.	Pf.	нк.	Pf.	Kalorien	Armierung	HK.	Pf.	Kalorien
21,3	6,4	20	32,0	100,0	_	_	_	_
16,0	3,2	13	24,6	77,0	Milchglasschirm	18	17,8	55,5
5,86	6,5	111	5,86	18,4	,	111	5,86	90,0
3,20	1,6	29	5,56	17,2	"	40	4,0	12,5
6,67	2,0	15	7,34	21,2	71	21	9,53	15,2
7,33	2,2	20	11,0	48,0	"	28	7,86	34,3
2,50	1,0	20	5,0	27,50	, ·	28	3,57	19,6
9,0	5,4	40	13,5	13,38	n	5 6	9,64	9,6
18,10	2,9	14	20,7	2,95	n	20	14,5	2,1
4,30	19,8	460	4,3	0,617	Alabasterkugel	390	5,08	0,73
3,14	13,2	420	3,14	0,45	29	360	3,67	. 0,53
1		ı	ţ		1		ĺ	I

Tabelle über die zulässige Strombelastung der Leitungen.

Querschnitt	Durchmesser	Stromstärke
qmm	m m	Ampère
0,75	1,0 M.*	4
1,00	1,1	6
1,5	1,4	10
2,5	1,8	15
4,0	2,3	20
6,0	2,8	30
10	3,6	40
16	4,5	60
25	5,6	80
35	7,7	90
50	9,2	100
70	10,9 V **	130
95	12,6	165
120	14,5	200
150	15,8	235
185	17,6	2 75
240	20,4	330
310	22,8	400
400	26,3	500
500	29,4	600
625	32,9	700
800	37,2	850
1 0 00	41,6	1000
\$7 a 4 a la 3 a	Dalaston and halls	

Vorstehende Belastungstabelle ist vom Verbande deutscher Elektrotechniker auf dem Verbandstage 27. Juni 1901 angenommen und tritt am 1. Januar 1903 in Kraft.

Anmerkung: M. Massiver Kupferdraht. V. Verseilter Kupferdraht.

Tabelle
der Querschnitte von Gleichstromleitungen bei einem
Spannungsverlust bis 3 Volt.*)

Quer-	1 V.	1,5 V.	2 V.	2,5 V.	3 V.		
schnitt qmm	Meterampère						
0,75	42,75	64,13	85,50	106,88	128,25		
1,0	57,0	85,50	114	142,5	171,00		
1,5	85,5	128,26	171	213,8	256,5		
2,5	142,5	213,8	285	356,3	427,5		
4	228	342	456	570	684		
6	342	513	684	855	1 026		
10	570	855	1 140	1 425	1 710		
16	912	1 368	1 824	2 280	2 736		
2 5	1 425	2 138	2 850	3 563	4 275		
35	1 995	2 993	3 990	4 988	5 985		
50	2 850	4 276	5 700	7 126	8 550		
70	. 3 990	5 986	7 980	9 976	11 970		
95	5 415	8 124	10 830	13 539	16 245		
120	6 840	10 260	13 680	17 100	20 520		
150	8 550	12 826	17 700	21 380	25 650		
185	10 545	15 819	21 090	26 368	31 635		
210	11 970	17 955	23 940	29 925	35 910		
24 0	13 680	20 520	27 360	34 200	41 040		
280	15 960	23 940	31 920	39 900	47 880		
310	17 670	26 505	35 340	49 875	53 010		
360	20 520	30 780	41 040	51 300	· 61 560		
400	22 800	34 200	45 600	57 000	68 400		
50 0	28 500	42 750	57 000	71 250	85 500		
625	35 625	53 438	71 250	89 063	106 875		
725	41 325	61 988	82 650	103 313	123 975		
800	45 600	68 400	91 200	114 000	136 800		
1000	57 000	85 500	114 000	142 500	171 000		

^{*)} Bei spez. Leitfähigkeit des Kupfers = 57 bei 15 Grad Celsius. Die Zahlen der Tabelle unter Meterampère ergeben die Produkte aus Stromstärke × doppelter Entfernung. (Siehe auch Seite 15.)

Tabelle
der Querschnitte von Gleichstromleitungen bei einem
Spannungsverlust bis 5,5 Volt.*)

Quer-	3,5 V.	4 V.	4,5 V.	5 V.	5,5 V.			
schnitt qmm		Meterampère						
0,75	149,63	171	192,4	213,75	235,13			
1,0	199,5	22 8	256,5	285	313,5			
1,5	299,3	342	384,8	427,5	470,3			
2,5	498,8	570	641,3	712,5	783,8			
4	798	912	1 026	1 140	1 254			
6	1 197	1 368	1 539	1 710	1 881			
10	1 995	2 2 80	2 565	2 850	3 135			
16	3 192	3 648	4 104	4 560	5 016			
25	4 988	5 700	6 413	7 125	7 838			
35	6 983	7 980	8 978	9 975	10 973			
50	9 976	11 400	12 826	14 250	15 676			
70	13 966	15 960	17 956	19 950	21 946			
95	18 954	21 660	24 369	27 075	29 784			
120	23 940	27 360	30 780	34 200	37 620			
150	29 930	34 20 0	38 480	42 750	47 030			
185	36 913	42 180	47 458	52 725	58 003			
210	41 895	47 880	53 865	59 850	65 835			
240	47 880	54 720	61 560	68 400	75 240			
280	55 860	63 840	71 820	79 800	87 7 80			
310	61 845	70 6 80	79 515	83 350	97 185			
360	71 820	82 080	92 340	102 600	112 860			
400	79 800	91 200	102 600	114 000	125 400			
500	99 750	114 000	128 250	142 500	156 750			
625	124 688	142 500	160 313	178 125	195 938			
725	144 638	165 300	185 963	206 625	227 288			
800	159 600	182 400	205 20 0	228 000	250 800			
1000	199 500	228 000	256 500	285 000	313 500 .			

^{*)} Siehe Anmerkung Seite 11.

Tabelle
der Querschnitte von Gleichstromleitungen bei einem
Spannungsverlust bis 9 Volt.*)

Quer-	6 V.	7 V.	8 V.	9 V.			
schnitt qmm	Meteram p.ère						
0,75	256,5	299,25	342	384,7			
1,0	342	399	456	513			
1,5	513	598,5	684	769,4			
2,5	855	997,5	1 140	1 282,4			
4	1 368	1 596	1 824	2 052			
6	2 052	2 394	2 736	3 078			
10	3 420	3 990	4 560	5 130			
16	5 472	6 384	7 296	8 208			
25	8 550	9 975	11 400	12 824			
35	11 970	13 965	15 960	17 954			
50	17 100	19 950	22 800	25 650			
70	23 940	27 930	31 920	35 910			
95	32 490	37 905	43 320	48 732			
120	41 040	47 880	54 720	61 560			
150	51 300	53 850	68 400	76 940			
185	63 270	73 815	84 360	94 905			
210	71 820	83 790	95 760	107 7 3 0			
24 0	82 0 80	95 760	109 44 0	123 120			
280	95 760	111 720	127 680	143 640			
310	106 020	123 690	141 360	159 030			
360	123 120	143 640	164 160	184 680			
400	136 800	159 600	182 400	205 200			
500	171 000	199 500	22 8 000	256 500			
625	213 750	2 4 9 3 75	285 000	320 625			
725	247 950	289 275	330 600	371 925			
800	273 600	319 200	3 64 800	410 400			
1000	342 000	399 000	45 6 0 0 0	513 000			

^{*)} Siehe Anmerkung Seite 11.

Tabelle für Kupferschienen.

Dimen- sionen	Quer- schnitt	Be- lastung	Dimen- sionen	Quer- schnitt	Be- lastung
in mm	in qmm	in Amp.	in mm	in qmm	in Amp.
8×2	16	60	40 × 4	160	320
10×2	20	72	20×8	160	320
15×2	30	85	25×7	175	350
10×3	3 0	85	30×6	180	360
10×4	40	95	25×8	20 0	400
21×2	42	96	50×4	200	400
15×3 16×3	45	97	40×5	200	400
	48	98	30×8	240	480
$20 \times 2,5$	50	100	60×4	240	480
10×5	50	100	40×6	24 0	480
15×4	60	120	50×5	250	500
20 × 3	60	120	25×10	250	500
10×6	60	120	35×8	280	560
$25 \times 2,5$	62,5	125	50×5	250	550
13×5	65	130	60×5	300	600
$20 \times 3,7$	74	148	20×16	320	640
15×5	75	150	40×8	320	640
25×3	75	150	35×10	350	700
20×4	80	160	60×6	360	720
10×8	80	160	22 🔀 18	396	792
15×6	90	180	40×10	400	800
18×5	90	180	45×10	45 0	900
25×4	100	200	40×12	480	960
20×5	100	200	80×6	480	960
36×3	108	216	60×8	480	960
30 🗙 4	120	240	50×10	500	1 000
20×6	120	240	60×10	600	1 200
10×12	120	240	100×6	600	1 200
15×8	120	240	80×8	640	1 280
25×5	125	250	100 × 8	800	1 600
20×7	140	280	80×10	800	1 600
25×6	150	300	100 × 10	1 000	2 000
30×5	150	300			

Berechnung des Spannungsverlustes von Leitungen.

Der Spannungsverlust e in Volt wird für Gleichstrom-Leitungen mit Hilfe der Formel:

$$e = \frac{i \times l}{57 \times q}$$

berechnet. In dieser Formel bedeutet:

e = Spannung in Volt;

i = Stromstärke in Ampère;

I = Hin- und Rückleitung in Meter;

q = Querschnitt der Leitung in Quadratmillimeter;

57 = Leitungsvermögen des Kupfers.

Beispiel: Eine Kupferleitung soll mit 10 Ampère belastet werden bei 100 m Länge (Hin- und Rückleitung) und einen Querschnitt von 2,5 qmm. Wie hoch ist der Spannungsverlust?

Formel:

$$e = \frac{i \times l}{57 \times q} =$$

Auflösung:

$$\frac{10\,\mathrm{Amp.}\times100\,\mathrm{m\,Hin\text{--}u.\,R\"{u}ckleitg.}\!=\!1000\,\mathrm{Meteramp.}}{57\times2,5\,\mathrm{Leitung squerscnntt}\!=\!142}\!=\!\!{}^{\mathrm{rund}}_{\mathrm{Volt.}}$$

Bereehnung des Leitungsquersehnittes.

I. Gleichstromanlagen.

Der Leitungsquerschnitt bei gegebenem Spannungsverlust berechnet sich bei Gleichstromanlagen nach der Formel:

$$q = \frac{i \times l}{27 \times e}$$

In dieser Formel bedeutet:

q = Querschnitt der Leitungen in Quadratmillimeter;

i = Stromstärke in Ampère.;

l = Die einfache Leitungslänge in Meter;

e = Die Spannungsdifferenz zwischen der Dynamo oder Hausanschluss und der Verbrauchsstelle, oder der gegebene Spannungsverlust;

27 = Gegebener Wert.

Beispiel: Eine Kupferleitung von 81 m einfache Länge und 10 Ampère Belastung bei 5 Volt gegebenem Spannungsverlust muss welchen Querschnitt haben?

Formel:

$$q = \frac{i \times l}{27 \times e} =$$

Auflösung:

$$\frac{10 \text{ Amp.} \times 81 \text{ m einfache Länge} = 810}{27 \times 5 \text{ Volt Spannungsverlust}} = \frac{810}{6 \text{ qmm.}}$$

II. Drehstrom mit Lichtbetrieb.

Den Leitungsquerschnitt bei gegebenem Spannungsverlust für Drehstromanlagen mit Lichtbetrieb berechnet man mit Hilfe der Formel:

$$q = \frac{i \times l}{32 \times e}$$

III. Drehstrom mit Kraftbetrieb.

Hierdurch dient nachstehende Formel:

$$q = \frac{i \times l}{40 \times e}$$

IV. Wechselstrom.

Für die Berechnung des Leitungsquerschnittes von Wechselstromanlagen mit induktionsfreier Belastung dient dieselbe Formel wie bei Gleichstromanlagen unter I.

Anmerkung: Die Auflösung der Formeln Drehstrom mit Lichtbetrieb resp. mit Kraftbetrieb ist die gleiche wie unter I bei Gleichstromanlagen. Es ändern sich hier nur die gegebenen Werte, und zwar ist statt der Zahl 27 bei Drehstromlichtbetrieb die Zahl 32, und bei Drehstromkraftbetrieb die Zahl 40 zu setzen.

Berechnung des Widerstandes.

Den Widerstand in Ohm (Ω) einer Leitung berechnet man mit Hilfe der Formel:

$$w = \frac{l}{k \times q}$$

In dieser Formel bedeutet:

l =Leitungslänge in Meter;

k = Leitfähigkeit des betreffenden Metalls (bei Kupfer z. B. 57);

q = Leitungsquerschnitt in Quadratmillimeter.

Beispiel: Eine Kupferleitung von 100 m Länge und 2,5 qmm Querschnitt besitzt welchen Widerstand?

Formel:

$$w = \frac{l}{k \times q} = 0$$

100 m Länge

 $\frac{100}{} = \text{rund } 0.7 \Omega.$

57 (Leitungsfähigkeit des Kupfers)
× 2,5 Leitungsquerschnitt 1

Der Widerstand einer Leitung lässt sich ausserdem auch noch mit Hilfe der Formel:

$$w = \frac{c \times l}{q}$$

berechnen.

Jehnke, Handbuch für Installateure.

In dieser Formel bedeutet:

c =Spezifischer Widerstand des Metalles (bei Kupfer z. B. 0,0175);

/ = Leitungslänge in Meter:

q = Leitungsquerschnitt in Quadratmillimeter.

Beispiel I: Eine Kupferleitung von 100 m Länge und 2.5 amm Ouerschnitt besitzt welchen Widerstand?

Formel:

 $w = \frac{c \times l}{q} =$

0,0175 (spez. Widerstand für Kupfer) $\times 100$ m Länge = 1,75 2,5 qmm Leitungsquerschnut = 2,5 = rund 0,7 Ω.

Beispiel II: Ein Nickelindraht von 30 m Länge und 2 mm Durchmesser (circa 3 gmm Querschnitt) besitzt welchen Widerstand?

Formel:

 $w = \frac{c \times l}{q} =$

0,45 (spez. Widerstand f. Nickelin) $\times 30$ m Länge = 13.5 $= \text{rund } 4,5 \Omega$. 2×30 m Durchm.ca.3 qmm Querschnitt = 3

Beispiel III: Es soll ein Widerstand von 10Ω aus Neusilberdraht von 5 mm Durchmesser hergestellt Wieviel Meter Länge muss der Neuwerden. silberdraht haben?

Hierfür dient nachstehende Formel:

$$l = \frac{w \times q}{c}$$

In dieser Formel bedeutet:

w == Widerstand in Ohm;

q = Querschnitt in Quadratmillimeter;

c = Spezifischer Widerstand (bei Neusilber 0,318).

Hiernach berechnet sich die Länge / des Neusilberdrahtes wie folgt:

$$l = \frac{w \times q}{c} =$$
10 Ohm × 19,635 qmm
Querschnitt (c. 5 mm Φ) = 196,35 = rund 620 m.

0,318 spezifischer Widerstand des Neusilberdrahtes = 0,318

Tabelle
über die Leitungsfähigkeit und Widerstand der in der
Elektrotechnik verwendeten Metalle.

Metalle	Leitungsfähigkeit bezogen auf Quecksilber	Widerstand bei 1 m Länge und 1 qmm Querschnitt 15° Celsius
Blei	4,8	0,2076
Aluminium	32,35	0,0308
Eisen	9,67—9,75	0,0982-0,1042
Gold	45	0,0216-0,022
Kupfer	57	0,0175
Kruppin	1,17	0,85
Neusilber	3,14	0,318
Nickel	7,58	0,1306
Nickelin	2,2	0,40
Quecksilber	1	0,247

Bereehnung der Ersatzwiderstände für Gleiehstrom-Bogenlampen.

Die Ersatzwiderstände dienen zum Ersatz einer oder mehrerer Gleichstrom Bogenlampen. Zur Berechnung des Ersatzwiderstandes dient die Formel:

Ersatzwiderstand in Ohm = $\frac{\text{Lampenspannung in Volt}}{\text{Stromstärke in Ampère}}$

Beispiel: Für eine Gleichstrom-Bogenlampe von 8 Ampère und 40 Volt Lampenspannung bei 110 Volt Netzspannung soll bei Hintereinanderschaltung von 2 Bogenlampen statt der zweiten Lampe ein Ersatzwiderstand zwischengeschaltet werden. Für wieviel Ohm muss derselbe berechnet werden?

Formel:

Ersatzwider-
stand in
$$\Omega$$
 = $\frac{\text{Lampenspannung in Volt} = 40}{\text{Stromstärke in Ampère} = 8} = 5 \Omega.$

Tabelle für Ersatzwiderstände für Gleichstrom-Bogenlampen.

	Ersatzwiderstand		Amp.	Lampensp.	Ohm
für 1	Gleichstrombogenlampe	VOI	2	34	17
,, 1	"	,,	3	36	12
,, 1	"	,,	4,5	37	8,2
,, 1	,,	,,	6,0	3 8	6,3
,, 1	,,	,,	8	40	5
,, 1	.,	,,	10	41	4
,, 1	,,	,,	12	41	3,4
,, 1	,,,	,,	15	43	2,9
,, 1	"	,,	20	44	2, 2
,, 1	"	,,	25	44	1,75

Berechnung der Zusatzwiderstände für Gleichstrom-Bogenlampen.

Den bei gegebener Netzspannung erforderlichen Zusatzwiderstand erhält man in Ohm, wenn man die Differenz zwischen der Netzspannung und der Summe der Spannungen der hintereinander geschalteten Lampen durch die in Ampère gegebene Stromstärke dividiert und vom Resultat den Leitungswiderstand subtrahiert.

I. Beispiel. An ein Netz von 110 Volt sollen 2 Gleichstrom-Bogenlampen von 6 Ampère und 38 Volt Lampenspannung hintereinander geschaltet werden. Der Leitungswiderstand beträgt 3 Ohm. Wieviel Ohm muss der Vorschaltwiderstand haben?

Formel:

110 Volt Netzspannung minus
$$2\times38$$
 Volt
$$\frac{\text{Lampenspannung}}{6 \text{ Ampère}} = \frac{34}{6} = 5,66 \Omega.$$

Der Leitungswiderstand beträgt, wie oben angegeben, 3 Ohm, so ist der erforderliche Vorschaltwiderstand

5,66 minus 3 Ohm = 2,66 Ohm.

II. Beispiel. An ein Netz von 220 Volt sollen 4 Gleichstrom-Bogenlampen von 8 Ampère und 40 Volt Lampenspannung hintereinander geschaltet werden. Die Länge der Leitung beträgt 50 m, der Querschnitt derselben 4 qmm. Wieviel Ohm muss der Vorschaltwiderstand haben?

Formel:

220 Volt Netzspann ung minus
$$4\times40$$
 Volt
Lampenspannung = $\frac{60}{8}$ = 7,5 Ω .

Widerstand der Leitung (siehe auch Seite 17).

Formel:

$$w = \frac{l}{k \times q} \frac{50 \text{ m Leitungslänge}}{57 \times 4 \text{ qmm Querschnitt}} = \frac{50}{228} \text{ rund } 0,22 \Omega.$$

Der Leitungswiderstand beträgt nach vorstehender Berechnung rund 0,22 Ohm, demnach ist der erforderliche Vorschaltwiderstand:

7,5 Ohm minus 0,22 Ohm = 7,28 Ohm.

Tabelle für Drosselspulen für Wechselstrom-Bogenlampen.

Amp.	in V	Vatt ei	Kohlenlge.	bei je 250mm Kohlenlge.	Kohlenige.
	110 Volt	120 Volt	Volt	Volt	Volt
4,5	30	43	28	29	3 0
6	34	47	28	29	30
8	41	53	28	29	3 0
10	49	62	29	30	31
12	59	72	29	30 .	31
15	61	81	30	31	32
20	80	100	31	32	33
25	100	120	31	32	33

Diese Lampenspannungen gelten für Stromkurven von Sinusform; für spitze Kurven sind die Lampenspannungen bis zu 150/0 geringer.

Drosselspulen werden bei Wechselstrom-Bogenlampen mit Vorteil statt der Zusatzwiderstände (nicht als Ersatzwiderstände) verwendet. Man spart dadurch an Energie (Strom) wie folgendes Beispiel zeigt:

Drei Bogenlampen für je 12 Ampère hintereinandergeschaltet brauchen 30 Volt. Bei 120 Volt Netzspannung würde daher im Beruhigungswiderstand $30 \times 12 = 360$ Watt verloren gehen.

Die Drosselspule verbraucht dagegen laut vorstehender Tabelle nur 72 Watt, man spart daher 288 Watt.

Die gesamte Energie für die drei Lampen beträgt: Bei Verwendung eines Beruhigungswiderstandes $12 \times 120 = 1440$ Watt. Bei Verwendung einer Drosselspule $12 \times 90 + 72 = 1152$ Watt, d. h. die in den Lampen selbst verzehrte Energie beträgt im ersten Fall $75\%_0$, im zweiten Fall $94\%_0$ der gesamten aufgewendeten Energie.

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Drosselspulen sind für drei hintereinander geschaltete Wechselstrom - Bogenlampen bei einer Netzspannung von 110—120 Volt und einer mittleren Periodenzahl von 50 in der Sekunde.

Zum Anschluss einzelner oder zweier parallel geschalteter Wechselstrom-Bogenlampen an ein Leitungsnetz von 110—120 Volt empfiehlt es sich, Bogenlampen-Transformatoren zu verwenden.

Die Anwendung von Bogenlampen-Transformatoren bietet gegenüber derjenigen von Drosselspulen den Vorteil, dass das Leitungsnetz weniger belastet wird und keine erhebliche Phasen-Verschiebung eintritt.

Tabelle von Drahtstärken für Bogenlichtwiderstände (Vorschaltwiderstände aus Nickelin).

A m père	Draht- stärke in mm Ø	Quer- schnitt in qmm	Wider- stand in Ω	Länge des Drahtes in m
3	1,00	0,785	12	24
4	1,10	0,950	8	20
· 5	1,20	1,131	6	18
. 6	1,35	1,433	4,5	17
8	1,50	1,767	3,5	16
9	1,60	2,009	3,0	16
12	1,80	2,545	2,5	16
15	1,90	2,835	2,3	17
16	2,00	3,141	2,0	16
를 를 (20	1,60	2,009	1,5	2 à 16
$\begin{array}{c} \text{Wider} \\ \text{Chaltet.} \\ \text{52} \\ \text{5} \end{array}$	1,80	2,545	1,25	2 à 16
In 2 Wider- ständ. parall geschaltet. 22 22 22 22 23	1,90	2,835	1,1	2 à 17

Die Länge in Meter des Nickelindrahtes bei gegebenem Widerstand in Ohm und gegebenem Querschnitt in Quadratmillimeter berechnet sich nach der Formel (siehe auch Seite 18, Beispiel 3).

$$l = \frac{w \times q}{c}$$

Beispiel: Wieviel Meter Nickelindraht von 1 mm Durchmesser (0,785 qmm Querschnitt) sind nötig, um einen Widerstand von 12 Ohm herzustellen?

Formel:
$$l = \frac{w \times q}{c} = \text{Länge}$$

$$\text{Länge} = \frac{ \begin{array}{c} \text{Widerstand 12 } \Omega \times 0.785 \text{ qmm} \\ \text{Querschnitt} = 920 \\ \hline 0.40 \text{ spez.Widerstand von Nickelin} = 0.40 \end{array}}{0.40 \text{ spez.Widerstand von Nickelin} = 0.40} = \begin{array}{c} \text{rund} \\ \text{24 m.} \end{array}$$

Isolationsmessungen an Leitungsnetzen.

Der Isolationswiderstand des gesamten Leitungsnetzes einer Installationgegen Erde muss entsprechend den Verbandsvorschriften nach der Formel:

$$\frac{1,000\ 000}{n} = \mathrm{Ohm}$$

betragen. Ausserdem muss für jeden Hauptzweig die Isolation mindestens

$$10\,000\,+\,\frac{1,000\,000}{n}\,=\,\mathrm{Ohm}$$

betragen. In diesen Formeln ist unter n die Zahl der an die betreffende Leitung angeschlossenen Glühlampen zu verstehen, einschliesslich eines Aequivalentes von 10 Glühlampen für jede Bogenlampe, jeden Elektromotor oder anderen stromverbrauchenden Apparates. Es ist daher notwendig, bei grösseren Anlagen mit mehreren Verteilungen jeden Hauptverteilungsabzweig getrennt zu prüfen, da es möglich sein kann, dass die Gesamtanlage wohl den Vorschriften entspricht betreffs des Isolationswiderstandes, die einzelnen Hauptabzweigleitungen jedoch unter dem zulässigen Isolationswiderstand liegen.

Beispiel behufs Feststellung des Isolationswiderstandes:

Es ist an einer Beleuchtungsanlage ein Hauptabzweig für 50 Glühlampen ausgeführt worden. Wie hoch darf der Isolationswiderstand des Leitungsnetzes gegen Erde entsprechend den Verbandsvorschriften sein?

Formel:

$$10\,000 + \frac{1,000\,000 = 1\,010\,000}{n = Gl\ddot{u}hlampen 50} = 20\,200\,\Omega.$$

Bei den Isolationsmessungen ist nicht nur der Isolationswiderstand des Leitungsnetzes gegen Erde festzustellen, sondern auch die Isolation je zweier Leitungen verschiedener Polarität gegeneinander zu messen. dieser Prüfung sind die Glüh- und Bogenlampen, Motore oder andere stromverbrauchende Apparate von den Leitungen zu trennen, hingegen alle vorhandenen Beleuchtungskörper anzuschliessen, die Sicherheitsstöpsel. Streifen oder Schmelzeinsätze in die Sicherheitsschalter einzusetzen und sämtliche Ausschalter ein-Auch bei dieser Messung müssen die zuschalten. Isolationswiderstände obiger Formel genügen. Isolationswiderstand von Freileitungen muss bei Regenwetter mindestens 20,000 Ohm für das Kilometer einfacher Länge betragen.

tür Koblenstärke-Lichtbogenspannung und Brenndauer von Wechselstrom-Bogenlampen. Tabelle

Stromstärke	Ampère	4	9	00	10	12
Marke der Kohlen		¥	A	A	¥	A
Durchmesser beider Dochtkohlen	mm	œ	œ	10	12	12
Lichtbogenspannung nach $^{1}/_{2}$ stündigem Brennen	Volt	78	28	28	59	30
Ungefähre Brenndauer bei einer Gesamtkoblenlänge von	400 mm Std.	2-6	7-6	9-1	9-2	9-2
ı	500 mm Std. 11-10	11-10	11 - 10	11 - 10	11-10 11-10 11-10	11 - 10
	600 mm Std. 14-12	14-12	14 - 12	14 - 12	14-12 14-12 14-12	14 - 12
Stromstärke	Ampère	15	50	25	30	35
Marke der Kohlen		Ą	¥	Ą	Α	A
Durchmesser beider Dochtkohlen	mm	15	18	20	20	20
Lichtbogenspannung nach 1/, stündigem Brennen	Volt	30	30	30	30	30
Ungefähre Brenndauer bei einer						
Gesamtkohlenlänge von	400 mm Std.	2—6	ı	1	l	1
	500 mm Std. 11-10	11-10	11 - 10	11 - 10	11-10 11-10 11-10	11 - 10
	600 mm Std.	14—12	14—12	14-12	14-12 14-12 14-12	14 - 12

Die hier angegebenen Spannungen beziehen sich auf einen Strom, dessen Kurve sich der Form einer Sinuskurve nähert.

Tabelle für Kohlenstärke-Lichtbogenspannung und Brenndauer von Gleichstrom-Bogenlampen.

Stromstärke	Ampère 1	1,5-2	2-2,5	3-3,5	45	6-9
Marke der Kohlen	A	∢	¥	¥	¥	A
Durchmesser der Dochtkohle	mm 5	ഹ	œ	11	13	16
Durchmesser der Homogenk.	က	က	ഹ		∞	10
Lichtbogenspannung	Volt 35	35	36	37	38	39
Ungefähre Brenndauer bei einer Gesamtkohlenlänge						
	400 mm Std. 3,5	7	7-5,5	8—7	10_8	11 - 9
	500 mm Std. 4,5	4,5 3,5-2,75 9-6,75	9-6,75	10-9	12-11	13—11
	600 mm Std. —	 	ı	1	20—18	20 - 18
Stromstärke	Ampère 10-11	12—15	16—18	20—24	25—30	31—35
Marke der Kohlen	A T	A	A T	A T	A T	A T
Durchmesser der Dochtkohle	mm 18 18	20 20	20 20	22 22	25 25	25 25
· Durchmesser der Homogenk.	12 11	13 12	13 12	14 13	18 17	18 17
Lichtbogenspannung	Volt 41	43	43	43	43	43
Ungefähre Brenndauer bei einer Gesamtkohlenlänge						
уоп	400mmStd.12-10	12—10		ł	1	1
<u> </u>	500mm Std. 16-14	16-14	16-14	16—14	16-14 16-14 16-14	16—14
•	$600 \pm 314.20 \pm 18$	20—18	20—18	20—18	20—18 20—18 20—18	20 - 18

Tabelle

des zulässigen Isolationswiderstandes für elektrische
Leitungsanlagen.

Glühlampen.	Isolationswiderstand in Ohm.
. 10	101 000
15	66 669
` 20	50 500
25	40 400
30	33 667
40	25 250
50	2 0 200
60	16 834
70	14 429
80	12 625
100	10 100
150	6 734
2 00	5 050
250	4 040
300	3 3 67
35 0	2 886
400	2 525
450	2 245
500	2 020

Bereehnung der Stromstärke von Glühlampen.

Die Stromstärke der Glühlampen ergiebt sich aus der Formel:

 $Stromstärke = \frac{Lichtstärke \times Wattverbrauch}{Spannung}$

Beispiel. Eine Glühlampe von 10 Kerzen Leuchtkraft und 110 Volt Spannung bei 3,5 Watt pro Hefnerkerze gebraucht welche Stromstärke?

Auflösung:

Lichtstärke 10 Kerzen

Strom- $\frac{\times 3,5 \text{ Watt pro Kerze}}{\text{Spannung in Volt} = 110}$ rund 0,32 Amp.

Tabelle
des Stromverbrauchs in Ampère von Glühlampen
. bei 3,5 Watt pro Kerze.

Lichtstärken	65 Volt	110 Volt	220 Volt	Lampen
in	Amp.	Amp.	Amp.	auf 1 Pferdekraít
Hefnerkerzen	0.05	0.46		
5	0 ,27	0,16		30
10	0,54	0,32	0,18	18
16	0,86	0,51	0,25	12
25	1,35	0,80	0,40	8
32	1,72	1,02	0,50	6 .

Tabelle
des Stromverbrauchs in Ampère von Glühlampen
für Akkumulatorenbetrieb.

Kerzen	Volt	Ampère	Kerzen	Volt	Ampère
5	18	0,97	2 0	5	14,
8	10 .	2,80	25	2 0	4,3 8
8	15	1,87	25	3 0	2,92
10	10	3,50	25	40	2.20
10	18	1,94	32	11	9.75
10	20	1,75	32	17	6 6 0
10	30	1,17	32	40	2,80
10	40	0,88	32	80	1,40
16	20	2,80	32	150	0,75
16	18	3,11			•
16	30	1,87			
16	40	1,40	ĺ		
16	50	1,12			

Der normale Wattverbrauch beträgt 3,5—4 Watt pro Normalkerze.

Tabelle
behuss Feststellung der erforderlichen Lichtstärken für
Innenräume.

Bezeichnung der Räume.	
Elegante Wohnungen:	sind zu rechnen:
Salons	4-5 Kerzenstärken
Wohn- und Speisezimmer	3—3,5
Schlafzimmer	1,5-2
Nebenräume	1—2 "
Geschäftslokale:	
Verkaufsläden ohne Aus-	
lagen	4—7 ,,
Schaufenster pro lfd. Meter	3-6 Lampen à 16 Kerzen
Comptoirs und Lager	3-4 Kerzenstärken
Haupt-Bureaus (Banken) .	5-6 "
Hotels:	
Gesellschaftsräume	5—7 "
Elegante Gasträume	3—4 "
Einfache Gasträume	2—3 "
Nebenräume, Gänge	1—1.5 "
Wirtschaftsräume	1—2
Festräume	9—13 "
Tab	

behufs Feststellung der erforderlichen Glühlampen für Innentäume (nach Uppenborn).

	nsionen imes in		zahl der Lampen à 16 Kerzen	Höhe der Lampen über dem Fuss-
lang b	reit h	och		boden in m
4,7	4,7	3,8	2—3	2.0 - 2.2
5,6	5 ,6	4.4	5—6	2.0 - 2.4
7.5	7,5	5,3	9—12	2,5-2,8
	0,0	6,9	16-20	2,8-3.1
12,5 1	2,5	9.4	25—30	3,5—3,8
	5,7 1	2.5	40-45	4.0-4.4
	- 1	4.0	60-70	4,7—5,3
22.0 2	2,0 1	5,7	100—120	5,6—6,3

Bereehnung des Nutzessektes von Dynamos.

Zur Berechnung des Nutzeffektes von Dynamos dient die Formel:

$$W$$
 $Wst. \times PS.$

In dieser Formel bedeutet:

W = Die Leistung der Dynamo in Watt;

Wst. = Wattstunde einer Pferdekraft = 736 Watt;

PS. = Die Anzahl der Pferdekräfte, welche die Dynamo entsprechendihrer Leistung braucht.

Beispiel: Eine Dynamo, welche 13 000 Watt leistet, benötigt zum Betriebe 20 Pferdekräfte. Welche Nutzleistung hat dieselbe?

Formel:

$$\frac{W}{Wst. PS.} = \frac{1300 \text{ Watt Leistung}}{736 \text{ Watt} \times 20 \text{ Pferdekrätte } 14720} = 0,88.$$

Der Nutzeffekt giebt dieses Verhältnis prozentual an und beträgt in diesem Falle $88^{\circ}/_{0}$.

Tabelle

zur Feststellung der Nenner vom Wirkungsgrad der Dynamos.

Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der abgegebenen zur zugeführten Leistung.

Die nachstehenden Nenner zum Berechnen der erforderlichen Pferdestärken zum Antrieb von Dynamos ergeben sich bei gegebenem Wirkungsgrade der Dynamo wie folgt:

$$Nenner = \frac{736 \times Wirkungsgrad}{100}$$

Beispiel: Wie hoch ist der Nenner, wenn eine Dynamo einen Wirkungsgrad von 82% hat.

Formel:	$N = 736 \times \text{Wirkungsgrad}$				
-	1	00			
_ 736 ×	820/0 Wirkung	gsgrad = 60352	2 —= rund 604		
	100	= 100	-= runu 004		
Wirkungsgrad	Nenner	Wirkungsgrad	Nenner		
in %		in %			
60	442	80	589		
⁻ 62	· 456	82	604		
64	471	84	618		
66	. 486	86	6 3 3		
68	500	88	647		
70	515	90	663		
72 .	53 0	92	677		
74	545	94	692		
7 6	559	96 .	707		

Berechnung der erforderlichen Pferdestärken zum Antrieb von Dynamos.

100

574

Die erforderlichen Pferdestärken (PS.) zum Antrieb von Dynamos berechnet man nach folgender Formel: I. Gleich- und Wechselstrom (Lichtbetrieb).

$$PS_{\bullet} = \frac{e \times i}{\text{Nennzahl}}$$

In dieser Formel bedeutet:

78

PS. = Der gesuchte Kraftbedarf in Pferdestärken

e = Spannung der Dynamo in Volt;

i =Leistung " " " Ampère;

Nennzahl = entsprechend dem Wirkungsgrad der Dynamo in Prozenten ist die Nennungszahl aus der vorherigen Tabelle zu entnehmen.

721

736

Beispiel: Eine Dynamo von 110 Volt und 60 Ampère bei 82% Wirkungsgrad bedarf eine Antriebsmaschine von wieviel Pferdekräften?

$$PS = \frac{e \times i}{604}$$

$$= \frac{110 \text{ Volt} \times 60 \text{ Ampère} = 6600 \text{ Watt}}{\text{Nennzahl} \quad 604 = 604} = \text{rund } 11 \text{ PS}.$$

II. Wechselstrom mit Licht- u. Kraftbetrieb.

Formel:

$$PS. = \frac{e \times i \times 0.8}{604}$$

In dieser Formel bedeutet:

PS. = Der gesuchte Kraftbedarf in Pferdestärken;

e = Spannung in Volt;

i = Stromstärke in Ampère;

0,8 = Leitungsfaktor;

604 = Nennzahl entsprechend dem Wirkungsgrad der Dynamo.

III. Drehstrom (Lichtbetrieb mit gleicher Belastung der drei Stromkreise).

$$PS = \frac{e \times i \times 1.73}{604}$$

IV. Drehstrom (Licht- und Kraftbetrieb).

Formel:

$$PS. = \frac{e \times i \times 0.8 \times 1,73}{604}$$

Die Auflösung vorstehender Formeln erfolgt in derselben Weise, wie im Beispiel unter I Gleichstrom angegeben, ergänzen sich jedoch noch durch den Leitungsfaktor 0,8 resp. den Wert 1,73, sowie bei Drehstrom (Licht- und Kraftbetrieb) durch den Leitungsfaktor 0,8 und den Wert 1,73.

Jehnke, Handbuch für Installateure.

Bereehnung des Burchmessers von Riemensehelben.

Der Durchmesser einer Riemenscheibe ergiebt sich aus der Formel:

$$dI = \frac{n}{nI} \times d$$

In dieser Formel bedeutet:

dI = Der festzustellende Durchmesser einer Riemenscheibe;

n = Umdrehungszahl des Elektromotors zuzüglich $2^{0}/_{0}$ für Geschwindigkeitsverlust.

nI = Umdrehungszahl der anzutreibenden Arbeitsmaschine;

d = Riemenscheibendurchmesser des Elektromotors.

Beispiel: Ein Elektromotor mit 1000 Umdrehungen und einem Durchmesser der Riemenscheibe von 200 mm soll eine Arbeitsmaschine antreiben, welche 300 Umdrehungen in der Minute machen soll. Welchen Durchmesser muss die Riemenscheibe der Arbeitsmaschine haben?

Formel:

$$dI = \frac{n}{nI} \times d.$$

Umdrehung Geschwindigdes Motors keitsverlust Φ der Motorscheibe

$$dI = \frac{1000 + 20 = 1020}{\text{Umdren. d. Arbeitsm. } 300} = 3,4 \times 200 = 680 \text{ mm.}$$

Der Durchmesser der Riemenscheibe dI für die Arbeitsmaschine muss demnach 680 mm betragen.

Berechnung der Geschwindigkeit von Treibriemen in der Sekunde

Die Geschwindigkeit von Treibriemen in der Sekunde lässt sich durch nachstehende Formel ermitteln:

$$v = \frac{u \times n}{60}$$

In dieser Formel bedeuten:

v =Die gesuchte Geschwindigkeit in der Sekunde;

u =Scheibenumfang (der Scheibenumfang ist gleich dem Scheibendurchmesser $d \times 3,14$);

n =Umdrehungszahl pro Minute;

60 = Nennzahl.

Beispiel: Wieviel beträgt die Geschwindigkeit eines Treibriemens in der Sekunde, wenn der Scheibendurchmesser d 200 mm, der Scheibenumfang u (200 × 3,14 =) 0,628 m und die Umdrehungszahl n 1000 pro Minute beträgt.

Auflösung: Scheibenumfang Umdrehung

Geschwindigkeit
$$v = \frac{u \cdot 0.628 \times n \cdot 1000 = 628}{\text{Nennzahl}} = \frac{10,5 \text{ m.}}{60}$$

Berechnung der durch Treibriemen übertragenen Mutzkraft.

Die durch den Treibriemen übertragene Nutzkrast z in Kilogramm berechnet sich, wenn die übertragene Leistung / ausgedrückt in m.kg.sek. (Meter-KilogrammSekunden) durch die Geschwindigkeit v dividiert wird. Eine Pferdekraft ist = 75 m.kg.sek. = 736 Watt.

Formel:

Nutzkraft
$$s = \frac{l}{v}$$

In dieser Formel bedeutet:

z = Die zu berechnende Nutzkraft;

l = Die zu "ubertragende Leistung in Pferdest"arken;

v =Die Geschwindigkeit in der Sekunde.

Beispiel: Durch den Riemen bei einer Geschwindigkeit von 10,5 m in der Sekunde sind 10 Pferdestärken zu übertragen. Wie berechnet sich die Nutzkraft in Kilogramm hierfür?

Formel:

Nutzkrast
$$z = \frac{l}{v}$$

 $\frac{10 \text{ Pferdestärken} \times 75 \text{ m.kg.sek.} = 750 \text{ m.kg.sek.}}{10,5 \text{ m Geschwindigkeit in der Sekunde} = 10,5} = 72 \text{ kg.}$

Bereehnung der Rlemenbreiten.

Mittels nachstehender Tabellen und der Feststellung der Nutzkraft, wie in der vorherigen Berechnung angegeben, lassen sich die Riemenbreiten von Treibriemen berechnen.

Beispiel: Wie breit muss ein Riemen sein, welcher 10 Pferdestärken zu übertragen hat und dessen Nutzkraft 72 kg beträgt. Der Durchmesser der kleinen Scheibe ist 200 mm bei 10 m Geschwindigkeit.

Formel:

2

Gegebener Wert der Tabelle für einfache Riemen.

$$= \frac{\text{Nutzkraft } z \text{ 72 kg} = 72}{5 \text{ kg} = 5} = \text{rund 15 cm Breite.}$$

Gegebener Wert laut Tabelle bei 200 mm Scheibendurchmesser und 10 m Geschwindigkeit auf 1 cm Breite.

Tabelle der Nutzkraft in Kilogramm auf den Centimeter-Riemen.

Durchmesser	Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde								
der kleinen	3	5	10	15	20	25			
Scheibe	Belastung in Kilogramm								
100 mm	2	2,5	3	3	3,5	3,5			
200 mm	3	4	5	5,5	6	6,5			
500 mm	5	7	8	9	10	11			
1 000 mm	6	8,5	10	11	12	13			
$2~000~\mathrm{mm}$	7	10	12	13	14	15			

Einfache Riemen sind bis 1 m Breite zulässig!

Tabelle der Riemenabmessungen für Elektromotore und Dynamos.

PS.	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Riemen- breiten in mm	35 ×4	50×4	60×4	70×4	75×	4 80×4	85×4
PS. Riemen-	3,5	4	4,5	;	5	5,5	6
breiten in mm	90×4	95×4	100>	(5 10)	5×5	110×5	120×5
PS. Riemen-	6,5	7	7,	5	8	8 5	9
breiten in mm	125×5	128×5	130	×5 13	0×6	132 ×6	135×6
PS.	10	1:	2	15		20	25
Riemen- breiten	140×6	155	5×6	180×7	2	10×7	230×7

Wellendurchmesser

	•							ehung	en in
1	30	40	50	60	70	80	90	100	120
PS.	•					W	/ellend	urchm	esser
1	50	50	50	45	45	45	40	40	40
2	60	60	55	55	50	50	50	50	45
3,	65	65	60	60	55	55	55	50	5 0
4	70	65	65	65	60	60	55	55	55
5	75	70	70	65	65	60	60	60	5 5
6	80	75	75	70	65	65	65	60	60
7	85	7 5	75	75	70	70	65	65	60
8	85	80	80	75	70	7 0	70	65	65
9	90	85	80	75	75	70	7 0	70	65
10	90	85	85	80	75	75	70	70	65
11	90	85	85	80	80	75	75	70	70
12	95	90	85	85	80	75	75	75	70
13	95	90	90	85	80	80	75	75	70
14	100	90	90	85	85	80	80	75	75
15	100	95	90	85	85	80	80	75	75
16	100	95	95	90	85	85	80	80	75
17	100	95	95	90	85	85	80	80	75
18	105	100	95	90	90	85	85	80	7 5
19	110	100	95	90	90	85	85	80	80
20	110	105	100	95	90	85	85	85	80
25	115	110	105	100	95	90	90	85	85
30	120	115	110	105	100	95	95	9 0	85
35	120	115	110	105	105	100	95	95	90
40	125	120	120	110	105	105	100	100	95
45	130	125	120	115	110	105	105	100	95
50	130	125	120	115	110	110	105	105	10 0
60	140	130	130	120	120	115	110	110	105
70	150	140	135	125	120	120	115	110	105
80	150	140	135	130	125	120	120	115	110
90	155	145	140	135	130	125	12 0	120	115
100	160	150	145	140	135	13 0	125	120	115

für Transmissionen.

•		
der	Minu	te

140	160	180	200	225	250	2 75	300	325	350	37 5
in M	lillime	ter								
35	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30
45	40	40	40	40	40	35	35	35	35	35
50	45	45	45	45	. 40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	45	45	45	45	40	40	40
55	55	50	50	50	50	45	45	45	45	45
55	55	55	50	50	50	50	-5 0	45	45	45
60	55	55	55	55	50	50	50	50	5 0	45
60	60	55	55	5 5	55	50	50	50	50	50
65	60	60	60	55	55	55	5 0	50	50	50
65	60	60	60	55	55	55	55	55	50	50
65	65	60	60	60	55	55	55	55	55	50
65	65	65	60	60	60	55	55	55	55	55
70	65	65	65	60	60	60	55	55	55	55
70	70	65	65	60	60	60	60	5 5	55	5 5
70	70	65	65	65	60	60	60	6 0	55	55
70	70	70	65	65	65	60	60	60	60	55
75	70	70	65	65	65	60	6 0	60	60	60
75	70	70	70	65	65	65	60	60	60	60
7 5	75	70	70	65	65	65	65	60	60	60
75	75	70	70	70	65.	65	65	60	60	60
80	80	75	75	70	70	70	65	65	65	65
85	80	80	75	75	75	70	70	70	65	65
85	85	80	80	80	75	75	75	70	70	70
90	85	85	85	80	80	75	75	75	70	70
95	90	85	85	85	80.	80	75	75	75	75
95	90	90	85	85	85	80	80	80	75	75
100	95	95	90	90	85	85	85	80	80	80
105	105	95	95	90	90	90	85	85	85	80
105	105	100	100	95	95	90	90	85	85	85
110	105	105	100	100	95	95	90	9 0	90	85
115	105	105	105	100	100	95	95	90	90	90

Bestimmung der erforderliehen elektrischen Energie in Pferdestärken für Arbeitsmasehlnen.

Die Messung der erforderlichen elektrischen Energie in Pferdestärken für Arbeitsmaschinen ist an nachstehendem Beispiel zu ersehen:

Beispiel: Eine Presse von unbekanntem Kraftverbrauch soll durch einen Elektromotor probeweise betrieben werden, um hierdurch den mittleren Kraftverbrauch festzustellen. Da letzterer auf 4 bis 5 PS. geschätzt wird, so dient als Probemotor ein Motor von normal 5 PS. Die von 10 zu 10 Minuten innerhalb einer Stunde bei gleicher Belastung erfolgten Ablesungen der Ampère- und Voltmeter ergaben folgende Resultate:

Ablesung	Minuten	Ampère	Volt	Watt
1	10	34,5	105	3622, 5
2	20	38,2	104	3972,8
3	30	40.0	105	4200,0
4	40	38,3	106	4059,8
5	50	36,0	107	3852,0
6	60	40,5	105	4252,6

Summa 23959,7

Dieser giebt durchschnittlich $\frac{23959.7}{\text{Ablesungen 6}}$ =3993,2 Watt. Diesen Wert durch 736 Watt dividiert, ergiebt $\frac{3993.2}{736}$ = 5,42 PS. theoretisch. Da ein solcher

Motor mit einem durchschnittlichen Nutzeffekt von ca. $80\,^{\circ}/_{\circ}$ arbeitet, so beträgt der effektive Kraftverbrauch der Arbeitsmaschine bezw. die effektive Leistung dieses Motors nur

$$5,42 \text{ PS.} \times 0,8 = 4,336 \text{ PS.}$$

Es würde somit unter den vorliegenden Verhältnissen ein Motor von etwa 4,5 PS. effektiver Leistung am zweckmässigsten sein.

Tabelle über die Leistung der Elektromotoren bei verschiedenen Umdrehungen.

Umdrehungen pro Minute	Pferdekräfte									
	1,5	2.5	4	6	8,5	12	15,5			
1500	1,65									
1250	1,5	2,66								
1150	1,33	2,50	4,5							
1050	1,25	2,25	4,0	6,5						
950	1,00	2,00	3.5	6,0	9					
850	0,90	1,85	3,4	5,5	8,5	12,50				
800	0,90	1,80	3,3	5,25	8,0	12	16			
700	0,80	1,75	3,0	5	7,5	11	15,5			
650	0,75	1,50	2,5	4,50	6,5	10	13,5			

Die unterstrichenen Zahlen bedeuten die normale Leistung bei vorteilhaftestem Wirkungsgrad.

Ta für den Wattverbrauch und

					Wir	kungs	grad
	75	76	77	78	79	80	81
PS.						W	att-
1	980	970	955	945	930	920	910
1,5	1 472	1 453.	1 434	1 416	1 396	1 380	1 3 63
2	1 963	1 940	1 911	1 887	1 861	1 840	1 818
2,5	2 494	2 461	2 429	2 384	2 368	2 338	2 309
3	2 945	2 906	2 868	2 832	2 794	2 750	2 726
3,5	3 435	3 389	3 346	3 306	3 261	3 22 0	3 181
4	6 392	3 874	3 838	3 775	3 727	3 680	3 636
4,5	4 416	4 358	4 302	4 247	4 193	4 140	4 089
5	4 907	4 849	4 779	4 718	4 659	4 600	4 544
5,5	5 398	5 327	5 256	5 190	5 125	5 160	4 988
6	5 889	5 811	5 736	5 662	5 590	5 520	5 452
6,5	6 380	6 427	6 219	6 133	6 056	5 980	5 907
7	6 870	6 779	6 691	6 606	6 522	6 440	6 365
7,5	7 360	7 264	7 174	7 088	6 975	6 900	6 825
8	7 852	7 758	7 676	7 550	7 454	7 360	7 272
9	8 820	8 730	8 595	8 505	8 370	8 280	8 190
10	9 800	9 700	9 550	9 450	9 300	9 200	9 100
12	11 760	11 640	11 460	11 330	11 160	11 040	10 920
15	14 700	14 550	14 325	14 175	13 950	13 800	13 650
20	19 600	19 400	19 100	18 900	18 600	18 400	18 200
25	24 500	24 2 50	23 875	23 625	23 250	23 000	22 750

belle Wirkungsgrad von Elektromotoren.

in P	rozen	ten					
82	83	84	85	86	87	88	89
verb	rauch	ì			•	•	•
900	885	875	865	855	845	835	825
1 350	1 330	1 315	1 302	1 281	1 269	1 255	1 240
1 800	1 774	1 753	1 732	1 712	1 690	1 675	1 654
2 245	2 253	2 297	2 165	2 137	2 110	2 090	2 065
2 694	2 661	2 629	2 596	2 568	2 535	2 510	2 481
3 143	3 102	3 067	3 031	2 996	2 958	2 928	2 895
3 592	3 547	3 50 5	3 464	3 420	3 376	3 346	3 308
4 041	3 991	3 943	3 897	3 44 8	3 800	3 775	3 722
4 490	4 434	4 381	4 329	4 280	4 223	4 182	4 135
4 939	4 875	4 820	4 763	4 705	4 648	4 600	4 550
5 388	5 321	5 258	5 196	5 135	5 076	5 019	4 962
5 837	5 764	5 696	5 629	5 563	5 499	5 438	5 376
6 286	6 208	6 134	6 062	5 992	5 922	5 856	5 790
6 735	6 652	6 570	6 495	6 413	6 345	6 276	6 210
7 184	7 096	7 008	6 928	6 840	6 768	6 696	6 616
8 082	7 983	7 884	7 794	7 695	7 613	7 530	7 430
9 000	8 850	8 750	8 650	8 550	8 450	8 350	8 250
10 776	10 644	10 512	10 392	10 2 60	10 140	10 020	9 900
13 470	13 305	13 140	12 990	12 810	12 690	12 550	12 400
17 960	17 740	17 520	17 320	17 120	16 900	16 750	16 550
22 450	22 175	21 900	21 625	21 370	21 100	20 900	20 650

Tabelle
für den Wattverbrauch und Wirkungsgrad von Elektromotoren.

		V	Virkung	sgrad i	n Proze	enten		
	90	91	92	93	94	95	96	97
PS.			V	Vattverl	orauch			
1	820	810	800	791	780	775	769	758
1,5	1 227	1 214	1 200	1 187	1 175	1 163	1 150	1 139
2	1 636	1 618	1 600	1 583	1 566	1 550	1 534	1 518
2,5	2 045	2 025	2 000	1 979	1 958	1 937	1 917	1 897
3	2 451	2 427	2 400	2 396	2 34 8	2 325	2 300	2 277
3,5	2 870	2 831	2 800	2 771	2 741	2 713	2 684	2 656
4	3 272	3 236	3 200	3 166	3 132	3 099	3 067	3 031
4,5	3 680	3 647	3 600	3 562	3 523	3 487	3 450	3 415
5	4 090	4 044	4 000	3 957	3 913	3 874	3 874	3 794
5,5	4 490	4 450	4 400	4 353	4 307	4 262	4 217	4 174
6	4 907	4 853	4 800	4 748	4 698	4 649	4 600	4 553
6,5	5 316	5 258	5 200	5 145	5 090	5 036	4 983	4 934
7	5 740	5 662	5 600	5 542	5 482	5 426	5 368	5 312
7,5	6 150	6 075	6 000	5 937	5 872	5 814	5 753	5 691
8	6 560	6 480	6 400	6 362	6 262	6 202	6 138	6 070
9	7 380	7 290	7 200	7 123	7 042	6 977	6 907	6 828
10	8 200	8 100	8 000	7 910	7 800	7 750	7 690	7 580
12	9 840	9 720	9 600	9 492	9 360	9 300	9 228	9 096
15	12 300	12 150	12 00 0	11 870	11 700	11 630	11 500	11 390
20	16 400	16 200	16 000	15 830	15 660	15 500	15 340	15 180
25	20 500	20 250	20 000	19 790	19 580	19 370	19 170	18 970

Tabelle der Stromstärke in Ampère für Elektromotore.

PS.	Wirkungsgrad in Prozenten	65 St	110	g in Volt 220 440 e in Ampère			
1	75		8,9	4,5			
1,5	78		13	6,5			
2	79	28.7	17	8.5	4,25		
2,5	79	35,8	21	10,6	5,3		
3	80	42,5	25,1	12,6	6,3		
3,5	80	49,6	29,3	14.7	7,4		
4	80	56,6	33,5	16,8	8,7		
4,5	81	66	37,6	18,8	9,3		
5	81	69,1	41.3	20 6	10.3		
5,5	81	76,9	45.4	22,6	11,4		
6	81	83,9	49,5	24,6	12,4		
6,5	81	90	55.3	27	13,5		
7	82	96,7	57,3	28,6	14,3		
7,5	82	103,6	61,1	30,6	15,3		
8	82	115,4	65,3	32,7	16,4		
8,5	82	119,4	69,4	34,7	17,4		
9	8 3	122,6	72,5	36,3	18,2		
10	84	135	79,7	3 9.8	20		
12	86	158	93,4	46,7	23,4		
15	86	197,3	116,7	58,4	29,2		
20	86 .	263	155,7	78	39		
2 5	87	325,4	192,3	96,2	48,1		

der Widerstände von Nickelin, Rheotan,

nesser	hoitt		undet.V pro 1 m		nesser	chaitt	_	undet.V pro 1 m	
B Darchmesser	g Querschnitt	Nicke- Iin	Rheo-	Extra-	B Darchmesser	g Querschnitt	Nicke- lin Ω	Rheo- tan Ω	Extra-
0,10	0,008		60	38	1,1	0,950	0,42	0,50	0,32
0,15	0,018	22	2 6	17	1,2	1,131	0,35	0,42	0,26
0,20	0,031	13	15	10	1,3	1,328	0,30	0,35	0,23
0,25	0,049	8	9,5	6	1,4	1,539	0,26	0,31	0,20
0,30	0,071	5,6	6,7	4,2	1,5	1,767	0.23	0,27	0,17
0,35	0,096	4,1	4,9	3,1	1,6	2,009	0,199	0,235	0,149
0,40	0,126	3,2	3,7	2,4	1,7	2,270	0,176	0,208	0,132
0,45	0,159	2,5	2,9	1,9	1,8	2,545	0,157	0,186	0,118
0,50	0,196	2,0	2,4	1,5	1,9	2,835	0,141	0,167	0,106
0,55	0,238	1,68	1,99	1,26	2,0	3,141	0,127	0,150	0,095
0,60	0,283	1,41	1,67	1,06	2,1	3,464	0,115	0,137	0,086
0,65	0,332	1,20	1,42	0,90	2,2	3,801	0,105	0,124	0,079
0,70	0,385	1,04	1,23	0,78	2,3	4,155	0,096	0,114	0,072
0,75	0,442	0,90	1,07	0,68	2,4	4,524	0,088	0,105	0,066
0,80	0,503	0,79	0,94	0,59	2,5	4,909	0,081	0,096	0,061
0,85	0,568	0,70	0,83	0,53	2,6	5,309	0,075	0,089	0,056
0,90	0,636	0,63	0,74	0,47	2,7	5 ,725	0,070	0,082	0,053
0,95	0,709	0,56	0,66	0,42	2,8	6,158	0,065	0,077	0,049
1,00	0,785	0,51	0,60	0,38	2,9	6,605	0,061	0,072	0,046
					3,0	7,069	0,057	0,067	0,043

belleExtra-Prima nach Dr. Geitner.

Nickelinstreifen 0,3 mm stark			Nickelindraht	
B Breite	Widerstand pro 1 m Länge	Maximal- Belastung Ampère	Durch- messer	Maximal- Belastung Ampère
10	0.133	40	0,2	1,5
15	0,0889	60	0,4	3,0
20	0,0667	80	0,6	5,0
25	0,0553	95	0,8	7,0
30	0,0444	110	1,0	10,0
35	0,0381	130	1,25	15,0
40	0,0333	145	1,50	23,0
45	0,0296	160	1,75	30,0
50	0,0267	175	2,00	38,0

Vorstehende Maximalbelastungen sind so bemessen, dass die Widerstände bei normalen Abkühlungsverhältnissen nicht bis zum Glühen kommen. Ein Durchschmelzen ertolgt erst bei der 2-3fachen Stromstärke. Die Verbindung mehrerer Streifen erfolgt durch Hartlöten oder durch Verschraubung.

Widerstand pro 1 m Länge und 1 qmm Querschnitt:

Nickelin	Rheotan	Extra Prima						
0,40	0 ,473	0,300						
Temperatur Coefficient pro 1 Grad Celsius								
$+ 0.022^{\circ}/_{0}$	$+ 0.023^{\circ}/_{0}$	$+ 0.035^{\circ}/_{0}$						
vom Anfangswert.								

Bereehnung des Nutzessektes von Akkumulatoren.

Der Nutzeffekt einer Akkumulatorenbatterie berechnet sich entweder:

I. aus der Elektrizitätsmenge in Ampèrestunden, II. aus der elektrischen Arbeit in Wattstunden.

Beispiel zu I: Wie gross ist der Nutzeffekt einer Batterie, wenn dieselbe mit 450 Ampèrestunden geladen und mit 405 Ampèrestunden entladen wird?

Auflösung:

Entladung mit 405 Ampèrestunden

Ladung mit 450 Ampèrestunden = 0,90, d. h. 90 Proz.

Beispiel zu II: Wie gross ist der Nutzeffekt einer Batterie, wenn dieselbe mit 650 Wattstunden geladen und mit 560 Wattstunden entladen wird? Auflösung:

Entladung mit 560 Wattstunden

Ladung mit 650 Wattstunden = 0,86, d. h. 86 Prozent.

Der Durchschnitt des Nutzeffektes einer Akkumulatorenbatterie stellt sich auf etwa 80 %.

Berechnung der erforderlichen Zeilen einer Akkumulatorenbatterie.

Die erforderliche Anzahl von Zellen einer Batterie wird durch die festgesetzte Endzahl von 1,83 Volt pro Zelle bestimmt.

> Die Spannung einer Zelle beträgt 1,83 Volt. Die Kapazitätsgrenze einer Zelle beträgt 2,75 Volt.

Beispiel: Eine Akkumulatorenbatterie soll für eine Betriebsspannung von 65 Volt projektiert werden, wieviel Zellen sind hierfür erforderlich?

Auflösung:

 $\frac{\text{Betriebsspannung 65 Volt}}{\text{Spannung pro Zelle 1,83 Volt}} = 36 \text{ Zellen.}$

An der Kapazitätsgrenze der Ladung beträgt die Spannung einer Zelle 2,75 Volt, demnach stellt sich die maximale oder höchste Ladespannung einer Batterie für 65 Volt mit 36 Zellen auf

36 Zellen \times 2,75 Volt = 99 Volt.

Die Spannung der Dynamo muss sich für die Ladung der Batterie demnach auf 99 Volt erhöhen lassen.

Tabelle
für die erforderliche Anzahl von Zellen und die höchste
Ladespannung von Akkumulatoren.

Betriebsspannt	ing Anzahl	der Zellen	Höchste Ladespannung	
65 Volt	36	Stück	99	Volt
110 "	60	n	162	n
1 2 0 "	66	n	178	n
220 "	120	,	324	,

Berechnung der Leistung einer Akkumulatorenbatterie in Wattstunden.

Die Leistung oder elektrische Arbeit einer Akkumulatorenbatterie in Wattstunden berechnet sich aus:

Entladestromstärke in Ampère mal Zeit der Entladung in Stunden mal mittlere Spannung einer Zelle während der Entladung (ca. 1,8 Volt).

Jehnke, Handbuch für Installateure.

4

Beispiel: Wie gross ist die Leistungsfähigkeit einer Akkumulatorenbatterie in Wattstunden, wenn:

die Entladungsstärke 25 Ampère beträgt; die Entladung in 4 Stunden geschehen soll; die mittlere Spannung einer Zelle 1,8 Volt beträgt.

Auflösung:

Entladestromstärke Zeit der Entladung Spannung einer Zelle 25 Ampère × 4 Stunden × 1,8 Volt = 180 Wattstunden.

Berechnung der Grösse einer Akkumulatorenbatterie in Ampèrestunden.

Die erforderliche Grösse einer Akkumulatorenbatterie stellt man fest durch Dividieren der maximalen Stromstärke in die Ampèrestunden.

Beispiel: Für eine Beleuchtungsanlage von 110 Volt Spannung sollen mittels der Akkumulatorenbatterie gespeist werden

Es ist nun die Summe der maximalen Stromstärke in die Ampèrestunden zu dividieren, in diesem Beispiel also

Es ist demnach eine Batterie zu wählen, die bei 5stündiger Entladung 45 Ampère giebt.

Bereehnung der Kontaktzahl an Zellensehalter.

Die Anzahl der Kontakte an Zellenschalter berechnet sich wie folgt:

Bei Beginn der Entladung beträgt die Spannung einer Zelle etwa 2,7 Volt. Das ergiebt z. B. für eine 65 Voltanlage mit 36 Elementen:

36 Elemente
$$\times$$
 2,7 Volt = rund 97 Volt.

Die Anzahl der erforderlichen Abschaltzellen beträgt demnach:

$$\frac{97 \text{ Volt } - 65 \text{ Volt Betriebsspannung} = 32}{\text{Entladespannung einer Zelle} = 2.7} = \text{rund } 12 \text{ Zellen.}$$

Der Zellenschalter ist demnach mit 12 Kontakten auszurüsten. Bei 220 oder 440 Voltanlagen ist es von Vorteil um an Kontakten und an Leitungen des Zellenschalters zu sparen, einen Teil der Zellen zu je zweien anzuordnen.

Beispiel: Bei einer Batterie von 220 Volt und 120 Zellen müssen gegen Ende der Ladung

120 Zellen —
$$\frac{220 \text{ Volt}}{2,75 \text{ Volt}}$$
 = 38 Zellen

abschaltbar sein. Der Zellenschalter müsste demnach 38 Kontakte erhalten. Da die eigentliche Entladung erst bei

$$120 - \frac{220 \text{ Volt}}{1,96 \text{ Volt}} = 8 \text{ Zellen},$$

also bei der 8. Zelle beginnt, so sind diese 8 Zellen einfach zu schalten und der Rest von 30 Zellen zu je zweien anzuordnen. Der Zellenschalter erhält demnach

8+15=23 Kontakte.



4*

Tabelle über die Anzahl der Kontakte an Zellenschaltern.

Betriebs- spanning	Anzahl der Elemente	Höchste Lade- spannung	Anzahl der Kontakte für den Zellenschalter Doppel- Einfach- Zellenschalter		
65 Volt	36	97 Volt	12	6	
110 ,	60	162 ,	19	8	
120 "	66	178 "	22	9	
220 "	120	324 "	38	18	

Tabelle für den Durchmesser von Abschmelzdrähten für Silberstöpsel.

Ampère	Volt	Durch- messer in mm	Ampère	Volt	Durch- messer in mm
1—1,5	250	0,06	1	550	0,07
2	250	0,09	2	5 5 0	0,10
3	250	0.11	3	550	0,12
4	250	0,15	4	550	0.13
5	250	0,18	5	550	0,17
6	250	0,19	6	5 50	0,19
10	250	0,28	10	550	0,30
15	250	0,34	15	550	0,34
20	250	0,43	20	550	0,48
25	250	0,48	2 5	5 50	0,50

Tabelle

für den Durchmesser von Abschmelzdrähten für Silberstreifen bis 550 Volt.

Am père	2 0	30	40	50	60	70	80	100
Durchmesser in mm	0,6	0,7	0,85	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

Anmerkung: Abschmelzstromstärke = $2 \times \text{Normal-stromstärke}$ in ca. 45—90 Sekunden.

Raumtabelle der gebräuchlichsten Batterietypen von 60 Elementen.

Garantierte Kapazität in Ampèrestunden	Höchste Strom- stärke in Ampère bei 3 stündiger Entladung	B Länge	B Breite	В Нöbe	Garantierte Kapazität in Ampèrestunden	Höchste Stromstärke in Ampère bei 3 stündiger Entladung	H Länge	B Breite	в Нбће
_	11 10 1				<u> </u>	17. % -			
			I. E	tager	gest	e 11 e.			
18	6		-	2 000		60			2 500
36	12	1		2 000		72		1	2 500
54	18	4 020	1 700	2 000	252	84	5 180	1 900	2 500
72	24	4 020	1 700	2 000	288	96	5 180	2 000	2 500
90	30	5 040	1 720	2 000	324	108	5 180	2 100	2 500
108	3 6	5 040	1 820	2 000	360	120	5 180	2 180	2 500
126	42	5 040	1 820	2 000	396	132	5 180	2 180	2 500
144	48	5 180	1 860	2 500	j				
			II. F	Boder	gest	elle.			
18	6	3 070	2 530	2 000	567	189	6 635	4 260	2 100
36	12	4 070	2 530	2 000	648	216	6 635	4 260	2 100
54	18	5 070	2 530	2 000	729	243	6 810	4 950	2 200
72	24	5 070	2 530	2 000	810	270	6 810	5 155	2 200
90	30	6 435	2 540	2 000	891	297	6 810	5 330	2 200
108	36	6 435	2 590	2 000	972	324	6 810	5 500	2 200
126	42	1	1	1	1 053	351	1	i .	2 200
144	48	5 175	2 660	2 000	1 134	378	8 300	6 535	2 200
180	60	5 175	2 860	2 000	1 215	405	8 300	6 700	2 200
216	72	5 175	3 030	2 000	1 296	432	8 300	6 870	2 200
252	84	5 175	3 030	2 000	1 377	459	8 300	7 120	2 200
288	96	5 175	3 220	2 000	1 458	486	8 300	7 400	2 200
324	108	5 175	3 400	2 000	1 539	513	8 300	7 640	2 200
360	120	5 175	3 550	2 000	1 620	540	8 300	7 920	2 200
396	132	5 175	3 550	2 000	1 701	567	8 300	8 160	2 200
486	162		•	2 100					

Bezeichnung der Pole.

An Dynamomaschinen, Akkumulatoren und Elementen ist derjenige Pol positiv, von welchem der Strom ausgehend den äusseren Stromkreis durchfliesst.

Der entgegengesetzte Pol heisst der negative.

Den positiven Pol bezeichnet man mit + plus.

Den negativen Pol mit - minus.

Den neutralen Leiter bei Dreileiteranlagen mit 0. Der Kohle- oder Kupferpol bei Elementen ist positiv + (plus).

Der Zinkpol negativ — (minus).

Bei dem Polreagenz-Papier von Wilke kennzeichnet sich der Minuspol — durch einen roten Fleck.

Bei Lackmuspapier kennzeichnet sich der + Pol durch einen roten Fleck.

Bei dem mit Jodkalium-Lösung getränkten Papier hinterlässt der Pluspol + eine schwarze Färbung.

Bei Feststellung der Pole in verdünnter Schwefelsäure = 9 Teile Wasser und 1 Teil Schwefelsäure kennzeichnet sich der Minuspol — durch eine starke Gasentwickelung und der Pluspol + durch Ansetzen einer schwarzen Kupferoxydschicht am Drahtende.

Tabelle für Gasgewinde.

Bezeichnung nach Zoll	}	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	8/4	1	11/4	$1^{1}/_{2}$	18/4	2
LichteRohrweite in mm	1	3,2	6,5	9,5	12,5	15,88	19	25,4	32	38,5	44,5	50,8
Aeusserer Durchm. in mm												
Tiefe der Schraubengänge in mm	}	0,58	0,8	0,8	1	1,17	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Anzahl der Gänge auf 1 cm	}	7,2	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33

Tabelle über Reflexionsvermögen verschiedener Oberflächen nach Dr. Sumpner.

Weisses Löschpapier	•	82 º/ ₀
Gewöhnliches Schreibpapier		70 "
Zeitungspapier		50 —70 %
Gelbe Tapete		40 %
Blaue Tapete		2 5 "
Tiefschokoladenfarbene Tapete .		4 "
Braune Tapete		
Reine Holzbekleidung		40-50%
Schmutzige Holzbekleidung		20 º/ ₀
Gelbgetünchte Wand (rein)		40 "
" " (schmutzig)		20 "
Schwarzes Tuch		
Schwarzer Sammet	•	0,4 "

Teil II. Kalkulationsbuch.

Drahtmaterialien.

I. Blanke Kupferleitungen.

Verbandsvorschriften: Geringster zulässiger Querschnitt für Innenräume 4 gmm.

Für freie Leitungen 6 qmm.

Verlegungsart Isolierglocken.

Abstände voneinander bei Spannweiten von

1 bis 4 m 10 cm

4 , 6 , 15 ,

über 6 , 20 , mindestens.

Abstände von der Wand oder Gebäudeteilen mindestens 10 cm.

Blanke Leitungen sind gegen zufällige Berührung zu schützen.

Entfernung von der Erdoberfläche mindestens 5 m.

Preis-Tabelle für blanke Kupferleitungen.

I. Massive blanke Kupferleitungen.

Kupfer- quer- schnitt in qmm	Durch- messer in mm	Zahl der Drähte	Gewicht von 100 m in kg	-		
4	2,26	1	3,6			
6	2,77	1	5,4			
10	3,57	1	9,0			
16	4,52	1	14,3			
25	5,65	1	23,0			
35	6,68	1	32,0			
50	7,98	1	45,0			

II. Litzenförmige blanke Kupferleitungen.

Kupfer- quer- schnitt in qmm	Durch- messer	Zahl der Drähte	Durch- messer jedes Drahtes	Gewicht von 100 m	 verzinn Netto M.	
16	5,1	7	1,70	14,8		
25	6,5	19	1,30	23		
35	7,7	19	1,53	32		
50	9,2	19	1,83	46		
70	10,9	19	2,17	65		
95	12,6	19	2,52	88		
120	14,5	19	2,84	120		
150	15,8	19	3,19	138		

Gummiband- und Gummiaderleitungen.

Verbandsvorschriften: Geringster zulässiger Querschnitt für Verlegung 1 qmm.

An und in Beleuchtungskörpern 0,75 qmm.

Für Freileitungen 6 qmm.

Verlegungsart: Isolatoren, Rollen, Ringe, Klemmen aus Porzellan.

Isolierröhren mit Messingüberzug, Hartgummiröhren, Stahlpanzer und eisenarmiertes Rohr.

Verwendung von Holzleisten ausgeschlossen.

Abstand der Leitungen von der Wand oder Gebäudeteilen 10 cm. Entfernung der Rollen, Klemmen etc. voneinander längs der Wand 80 cm. Deckenübergänge dürfen grössere Abstände haben.

Isolatoren sind nur in aufrechter Stellung anzubringen.

Freileitungen müssen mindestens 5 m von der Erdoberfläche entfernt und an Porzellanglocken (Isolatoren) verlegt sein.

Bei Wand- und Deckendurchführungen ist jeder Draht einzeln in einem Rohr zu verlegen (Eisenrohr mit Gummirohr, Stahlpanzerrohr).

Ueber die Fussböden muss jedes Rohr mindestens
10 cm vorstehen.

Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht zulässig.

In einem Rohr dürfen bis 3 Leitungen, jedoch von höchstens 6 qmm Querschnitt verlegt werden.

Rohre für mehr als 1 Draht müssen mindestens 11 mm lichte Weite haben.

Massive Drähte über 25 qmm und litzenförmige Drähte über 6 qmm müssen an den Endstellen mit Kabelschuhen versehen sein.

Bei Drahteinführungen in Gebäuden muss für jede Leitung ein Einführungsrohr vorgesehen werden.

An der Aussenseite der Gebäude ist für jede Leitung eine Porzellaneinführung anzubringen.

Alle Verbindungsstellen müssen verlötet oder verschraubt sein.

Bindedrähte müssen aus verzinnten Kupferdrähten von mindestens 1 qmm Querschnitt bestehen.

Die Bindestellen der Drähte an den Rollen, Glocken etc. sind mit Isolierband zu umwickeln.

Preis-Tabelle

für Gummibandleitungen. (G B.)

Gummibandleitungen sind für Verlegung in trockene Räume bis 250 Volt zulässig.

Massiver Leiter 0,75—16 qmm Querschnitt.

Mehradrige Leiter 0,75-150 qmm Querschnitt. Konstruktion der Gummibandleitungen laut Verbandsvorschrift:

Kupferseele feuerverzinnt — Baumwolle umgeben — Unvulkanisierten Paraband umwickelt — Umwickelung mit Baumwolle — Umklöppelung mit Baumwolle, Hanf etc. — Toleranz der Dimensionen und Gewichte 5%.

Kupfer- quer-	Gummi- gewicht in	Mindestzahl der Drähte bei mehr-	Netto- Gewicht	Aeusserer Durch-	_	pro 10 n Mark	0 m
schnitt in qmm	Gramm pr. 100 m	drähtigen Leitern	pro 100 m in kg	ca. mm	Durch- schnitt	Brutto	Netto
0,75	120	1 (7)*	1,5	3,0	6,5	1	
1,00	130	1 (7)*	1,8	3,2	8		
1,5	155	1 (7)*	2,5	3,5	10		
2,5	190	1 (7)*	3,5	4,0	13		
4,0	230	1 (7)*	5,0	4,5	17		
6,0	280	1 (7)*	7,0	5,0	23		
10,0	340	1 (7)*	11,0	6,0	33		
16.0	420	1 (7)*	17,0	7,5	50		
25,0	550	7	27,0	9,5	83		
35,0	650	19	36,0	11,0	110		
50,0	800	19	54,0	12,5	160		
70,0	1000	19	71,0	14,5	230		
95,0	1200	19	95,0	16,0	280		
120,0	1400	19	119,0	18,0	340		
150,0	1550	19	147,0	19,5	420	'	

^{*)} Die Preise verstehen sich für Leitungen mit eindrähtigem Leiter.

Preis-Tabelle

für Gummiaderleitungen. (G A.)

Gummiaderleitungen sind für feste Verlegung bis 1000 Volt zulässig.

Für Anschlüsse beweglicher stromverbrauchender Apparate etc. bis 500 Volt.

Massiver Leiter 0,75-16 qmm Querschnitt.

Mehrdrähtiger Leiter 0,75—1000 qm Querschnitt.
Konstruktion der Gummiaderleitungen laut Verbandsvorschrift. Kupferseele feuerverzinnt —
Wasserdichte vulkanisierte Gummihülle —
Gummiertes Band — Umklöppelung mit Baumwolle, Hanf etc. — Toleranz der Dimensionen 5%.

Kupfer- quer-		ärke der nihälle	Mindest- zahl der Drähte bei	Netto- Gewicht pro	Aeusser. Durch-	Preis pr	o 100 m Iark
schnitt in qmm	höchst. mm	mindest. mm	mehr- drähtigem Leiter	100 m	messer ca. mm	Durch- schnitt	utto Netto
0,75	1,1	0,8	1 (7)*	3	4,3	11	
1,0	1,1	0,8	1 (7)*	3,5	4,5	14	
1,5	1,1	0,8	1 (7)*	4,0	5,0	16	
2,5	1,4	1,0	1 (7)*	5,0	5,5	22	
4,0	1,4	1,0	1 (7)*	7,0	6,0	28	
6,0	1,4	1,0	1 (7)*	9,5	6,5	35	
10,0	1,7	1,2	1 (7)*	14,0	8,0	55	
16,0	1,7	1,2	1 (7)*	20,5	9,0	75	
25.0	2,0	1,4	7	32,0	11,5	126	
35,0	2,0	1,4	19	42,0	13.0	158	
50,0	2,3	1,6	19	59,0	14,0	215	
70,0	2,3	1,6	19	84,0	17,0	310	
95,0	2,6	1,8	19	110	19,5	400	
120,0	2,6	1,8	37	135	21,0	470	
150,0	2.6	2,0	37	168	23,0	580	

^{*)} Die Preise verstehen sich für Leitungen mit eindrähtigem Leiter.

III. Gummiband- und Gummiader-Schnüre.

Verbandsvorschriften: Geringster zulässiger Querschnitt für Verlegung 1 qmm.

Höchster zulässiger Querschnitt für Verlegung bei Gummibandschnüren 4 qmm und bei Gummiaderschnüren 6 qmm Querschnitt.

Verlegungsart: Klemmrollen (Peschelrollen), Porzellanrollen.

Abstand von der Wand oder Gebäudeteilen mindestens 10 cm.

Entfernung der Klemmrollen längs der Wand höchstens 80 cm.

Deckenübergänge können grössere Abstände haben.

Die Einzelleiter dürfen nicht aufeinander gepresst werden.

Die Schnüre mittels Bindedrähte zu befestigen ist unzulässig.

Schnurleitungen ohne besondere Trageschnur dürfen nicht zur Aufhängung von Lampen etc. benutzt werden.

In Röhren dürfen Schnurleitungen nicht verlegt werden.

Durch Decken und Wände dürfen Schnurleitungen nicht geführt werden.

Die Enden der Schnüre müssen verlötet sein.

Schnurleitungen dürfen an festverlegte Leitungen nur mittels Abzweigscheiben angeschlossen werden.

Ueber die eventuelle Verlegung von Schnurleitungen in:

Räume mit leicht entzündlichem Inhalt;

Feuergefährliche Betriebsstätten; Explosionsgefährliche Räume;

Feuchte Räume;

Räume mit ätzenden Dämpfen;

Warenhäuser, Schaufenster

beachte der Installateur die Paragraphen 38-44 der Verbandsvorschriften.

Preis-Tabelle

für Gummiband - Schnüre. (S B.)

Für Verlegung in trockene Räume bis 125 Volt zulässig.

Die Gummibandschnüre sind nur für Querschnitte von 0,75—4 qmm zulässig.

Konstruktion der Gummibandschnüre laut Verbandsvorschrift: Kupferseele aus feuerverzinnten, miteinander verseilten Drähten von höchstens 0,3 mm Durchmesser. Kupferseele mit Baumwolle umsponnen. Unvulkanisierten Paraband umwickelt. Ueberlappung der Umwickelung mindestens 2 mm. Jede einzelne Leitung umklöppelt mit Seide oder Glanzgarn etc.

Toleranz der Dimensionen und Grösse 5%,

Kupfer-		Netto- Gewicht	Preis pro 100 m runde Schnüre in Mark								
quer- schnitt			Glanzgarn			pro Glanzgarn				Seide	
in qmm	Gewichtd bandhül 1000m ein unverse Leitung	100 m in kg	Durch- schnitt	Brutto	Netto	Durch- schnitt	Brutto	Netto			
0,75	120	3	18			24					
1,0	130	3,5	22			35					
1,5	155	4,5	28			43					
2,5	190	6,5	36	i		55					
4,0	230	9,5	50			73					

Preis-Tabelle

für Gummiader-Schnüre. (SA.)

Für feste Verlegung bis 1000 Volt zulässig. Für Anschluss beweglicher Apparate bis 500 Volt. Für Gummiaderschnüre zulässige Querschnitte 0,75 bis 6 qmm.

Jehnke, Handbuch für Installateure.

Konstruktion der Gummiaderschnüre laut Verbandsvorschriften: Kupferseele aus feuerverzinnten, miteinander verseilten Drähten von höchstens 0,3 mm Durchmesser. — Kupferseele mit Baumwolle umsponnen. — Vulkanisierte Gummihülle umgeben. — Jede Einzelleitung mit Schutzhülle umgeben (Glanzgarn, Seide etc.).

Bewegliche Leitungen für Tischlampen und andere stromverbrauchende Apparate sind ausserdem noch mit einer gemeinsamen Hülle zu umgeben (Seide, Glanzgarn, Gummischlauch etc.). Toleranz der Dimensionen 5%.

Kupfer- quer- schnitt in qmm	Wandstärke der Gummihülle höchst. mindest		Netto- Gewicht pr. 100 m in kg				ode Schnüre in Mark Seide Durch-Bruttc Netto		
0,75	1,1	0,8	5,5	33			47		
1,0	1,1	0,8	6	37			52		
1,5	1,1	0,8	8	45			60		
2,5	1,4	1,0	12	63			83		
4,0	1,4	1,0	17	83			111		
6,0	1,4	1,0	22	111			133		

Preis-Tabelle

für Fassungsadern — Fassungsdoppeladern und Glühlichtschnüre mit Tragelitze.

schbure mit Tragentze.

I. Fassungsadern (Bezeichnung FA.).

Für Installation von Beleuchtungskörpern.
Verbandsvorschriften: Die Fassungsader besteht aus einem massiven oder mehrdrähtigen Leiter von 0,75 qmm Kupferquerschnitt.

Konstruktion: Kupferseele feuerverzinnt und mit einer vulkanisierten Gummihülle umgeben, deren Wandstärke 0,6 qmm betragen soll. Ueber dem Gummi befindet sich eine Umklöppelung aus Baumwolle, Hanf, Seide etc., welche auch in geeigneter Weise imprägniert sein kann, und darf der äussere Durchmesser der Ader 2,7 mm nicht übersteigen.

Toleranz der Dimensionen 5 %/0.

Kupfer- quer- schnitt	Wandstärke der Gummihfille	Aeusserer Durch- messer	Netto- Gewicht pro 100 m	Pre	is pro 10 in Mark	00 m.
in qmm	in mm	in mm	in kg	Durch- schnitt	Brutto	Netto
0,75	0,6	2,8	1.6	8	-	
2×0,75	0,6	5,4	3,5	16		

II. Fassungsdoppeladern (Schnüre FA. 2).

Für Installation von Beleuchtungskörpern.

Verbandsvorschriften: Die Fassungsdoppelader besteht aus zwei nebeneinander liegenden nackten Fassungsadern (wie zuvor), welche eine gemeinsame Umklöppelung aus Baumwolle, Hanf, Seide oder ähnlichem Material haben, das auch imprägniert sein kann.

Die äussersten Dimensionen dürfen 5,4 mm nicht übersteigen.

Toleranz der Dimensionen 5 %.

Kupfer- querschnitt in mm	Wandstärke der Gummihülle in mm	Aeusserer Durch- messer in mm	Netto- Gewicht pro 100 m in kg		s pro 10 in Mar Seid Brutto	е
2×0,75	0,6	5,5	3,5	38		

III. Glühlichtschnüre mit Tragschnur.

Für Installation von Glühlampen-Schnurpendel. Geringster zulässiger Querschnitt 0,75.

Konstruktion wie bei Gummiaderschnüren.

Verbandsvorschriften: Schnurpendel mit biegsamer Leitungsschnur sind nur dann zulässig, wenn das Gewicht der Lampe nebst Schirm von einer besonderen Trageschnur getragen wird, die mit der Schnur verflochten sein kann. Sowohl an der Aufhängestelle als auch an der Fassung müssen die Leitungsdrähte länger sein als die Trageschnur, damit kein Zug auf die Verbindungsstelle ausgeübt wird.

quer- schnitt	Gumn		Gewicht pro 100 m	i Versei mit	Fragsc lanzga	r. ppel- hnur, m	Verse mit	s pro 1 n Mark ilte Do schnüre Tragscl Seide Brutto	c. oppel- onur,
2×0,75	1,1	0,8	3,5	26			38		

Preis-Tabelle für Isolierband, Guttapercha, Bindedraht, Lötzinn etc.

	Preis	se in M	ark
	Durch- schnitt	Brutto	Netto
Schwarzes Isolierband pro Kilo	5		
Graues Isolierband " "	8	1	
Chatterton compound , , (Guttaperchakomposition)	22		
Paragummistreifen ""	37		
Schwarze Füllmasse " .	3		
Lötzinn " "	4		
Verzinnter Kupferbindedraht			
1 qmm per 1000 m ca.	15		
1,5 , , , , ,	22		
2.0 , , , , ,	37		
2,5 , , , , ,	48		

Preis-Tabelle für Kabelschuhe - Verbindungsmuffen und T-Muffen.

Kupfer-				Prei	s pro	Stüc	Preis pro Stück in Pfennigen	fenni	gen			
quer-	Gerade	Gerade Kabelschube		Winkelkabelschuhe	lkabelsc	huhe	Verbin	Verbindungsmuffen		-	T-Muffen	
schnitt in gmm	Durch- schnitt	Brutto Netto	Netto	Durch- schnitt	Durch- schnitt Brutto Netto	Netto	Durch- schnitt	Brutto Netto	Netto	Durch- Brutto Netto	Brutto	Netto
4	10			10			20			02		
9	12			12			55			75		
10	15			18			09			08		
16	20			22						1		
25	25			30			70			110		
35	30			40			88			130		
50	35			22			8			140		
70	45			55			110			160		
95	65			70			130			180		
120	95			108			160			200		
150	150			160			200			230		

Materialien für Rohrveriegung.

Verbandsvorschriften: Papierröhren ohne Metallüberzug dürfen nicht unter Putz verlegt werden.

Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht statthaft.

Die lichte Weite der Rohre, die Zahl und der Radius der Krümmungen, sowie die Anzahl und Lage der Verbindungsdosen müssen so gewählt sein, dass man die Drähte leicht einziehen und entfernen kann.

Drähte, welche Wechsel- oder Mehrphasenstrom führen, müssen, wenn sie in metallenen oder metallüberzogenen Rohren liegen, so zusammengelegt werden, dass die Summe der durch das Rohr gehenden Ströme Null ist. Im übrigen ist es gestattet, drei Drähte bis zu 6 qmm. Kupferquerschnitt in ein einziges Rohr zu verlegen. Rohre für mehr als einen Draht müssen mindestens 11 mm lichte Weite haben.

In Metallrohren, auch solchen mit Längsschlitz, ohne isolierende Auskleidung müssen die Drähte mindestens nach § 7c (Gummiaderdrähte) isoliert sein.

Die Rohre sind so herzurichten, dass die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten nicht verletzt werden kann.

Die Rohre sind so zu verlegen, dass sich an keiner Stelle Wasser ansammeln kann.

Sonderbestimmungen einzelner Elektrizitätswerke: Zur Befestigung der Rohre bei Verlegung unter Putz sind Eisendrahtbefestigungen nicht zulässig. Die Befestigung hat nur durch Rohrschellen oder mittels Mörtel mit wenig Gips vermengt zu geschehen.

Die Besestigung der Rohre bei offener Verlegung an Steinwänden soll nur mittels Rohrschellen und Eisendübel (keine Holzdübel) ausgeführt werden.

Die Rohrschellen dürfen nicht durch Nägel, Drahtstifte etc. befestigt werden, sondern müssen mittels Schrauben angeschraubt sein.

Auf je 18 m Rohrleitung soll mindestens eine Abzweigdose angebracht werden.

Bei offener Rohrverlegung sollen die Abstände der Rohrschellen 50 cm nicht übersteigen.

Im Freien verlegte Isolierrohre mit Metallüberzug sollen mit Mennige oder Oelfarbe angestrichen sein.

Die Rohre dürfen nicht stumpf zusammengefügt sein.

Preis-Tabelle für Hartgummiröhren.

Ha	tgummi ohne M	iröh ren uffen		Preise	Hartg	ummirö Muffe		nit
	Durch- messer	für		o 100 m n Mark	Netto- Gewicht für		pro i Mari	
innen	1 1	ca. 100 m in kg	Durch- schnitt	Brutto Netto	ca 100 m in kg	Durch- schnitt	Brutto	Netto
7	10	6,5	18		7	19		
10	13	8,7	23		9,5	25		
15	18	13	36		14	38		
20	23	22	60		23	63		
25	28	33	90		34	92		
30	35	39	106		40	109		
40	45	56	152		57	154		

	Zubehöi	teile			Dur	Preise chschr		Stück rutto		Pf. etto
für 7	igdosen 7—13 m	m R	ohr	•	║	70				
	igdosen l 5 —2 5					100				
	schluss en extr		un	d .		10				
	igscheib		s P	or-		75				
	T 1.	_				bel	1 e			
	Isolierre	onren	m	it b	Muffe	en ohi	ne M	letallü	berz	ug.
Inner Durchm in n	esser	7	9	,	11	16	23	29	36	48
			se j	oro		m in	Mark			
Durchs	chnitt	20	2	2	25	35	42	56	90	150
Brutto				!		i1				
Netto										ĺ
Preis-Tabelle für Normal-Ellbogen.										
	er er messer mm	7	9	,	11	16	23	29	36	48
		reise				tück ir	Ma:	rk		
Durchs	chnitt	28	30)	32	38	_55_	60		<u> -</u>
Brutto										
Netto]								i
	fü					belle mit		kel.		
Durch- messer	Für Rohre von	Fü: Rohi von	re L	me	rch- sser	Für Rohre von		zweigka		Für Rohre von
55 mm	9 mm	11 m			mm	16 mm		<95×45	mm	23 mm
Durch- schnitt	95	Preise 95	- 1	0 10	00 S	tück ir 95	Мал	r k		200
Brutto										
Netto		1								

Preis-Tabelle der Stahldübel für Rohrschellen.

Stahldübel für Rohrschellen:

Preis pro 100 Stück in Mark

					Durchschn.	Brutto	Netto
35	mm	lang	einschl.	Schrauben	8.50	1	
50	_	_			9.50		
65		,,			10 00		

Preis-Tabelle

für Messing-Isolierrohr.

Innerer Durchmesser in mm	7	9	11	16	23	29
	Preis	pro 100	m in	Mark		
Durchschnitt	30	35	38	55	78	150
Brutto	.					
Netto	il					

Preis-Tabelle

für Normal-Ellbogen mit Messingüberzug.

Durchmesser in mm	7	9	11	16	23	26
	Preis pr	0 100 5	Stück in	Mark	-	
Durchschnitt	32	40	45	56	82	180
Brutto	1				!	
Netto						

Preis-Tabelle

für Abzweigdosen mit Messingüberzug.

	Für 9 und 11 mm	Rohr Für	16 mm Rohr
	Preis pro	100 Stück in	Mark
Durchschnitt	125		150
Brutto			•
Netto			

Preis-Tabelle für Stahlpanzerrohre, Ellbogen hierfür und Abzweigdosen.

Durch- messer	Stahlpanze pro 100 in Mar	m k	pro j	hlpanz Ellboge 100 St	n ück k	Ab pro	usseise zweigd 100 S in Mar	osen tück k
in mm	Durch-Brutto	Netto	Durch- schnitt	Brutto	Netto	Durch- schnitt	Brutto	Netto
9	68		37			160		
11	¦ 88		42			170		
16	130	Ī	57			190		
21	180		78			225		

Preis-Tabelle für Isolierrohr und Ellbogen mit Eisenarmierung.

Durch- messer	Isolierro arn Preis pro	nierung.		Ellbogen mit Eisen- armierung. Preis pro 100 Stück in Mark		
in mm	Durchschnitt M.	Brutto	Netto	Durchschnitt M.	Brutto	Netto
9	120			87		,
11	140			120		
16	200			170		
23	250			220	-	
$-\bar{2}9^{-1}$	270			265		
36	450			370		

Preis-Tabelle für Rohrschellen in Messing.

		Prei	s pro	100 S	ück i	n Ma	r k		
Rohrschellen einfach			Rohrschellen zweif.			Rohrscl	Rohrschellen dreif.		
Durch- messer in mm	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto
7	1,30			1,90			_		
9	1,40			2,10			3,60		
11	1,80			2,90			4,30		
16	3,20			4,70			6,70		
23	5,70			13,00			25,00	1	
29	12,00			17,00			27,00		
36	20,00			_			_		

Preis-Tabelle der Rohrschellen für Stahlpanzerrohr.

	Preis pro 100 Stück in Mark								
Roh	schellen	einfacl	ı	Rohrsc	hellen :	weif.	Rohrscl	hell en	dreif.
Durch- messer in mm	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto	Durch- schnitt M.	Brutto	Netto
9	1,50			2,20			3,20		
11	1,80			2,70			4,50		
16	2,30			4,50			6,80		
21	3,50			5,50	1		8,00		

Isolier- und Besestigungsmaterialien.

Verbandsvorschriften: Holzleisten sind verboten; Krampen sind nur zur Befestigung von betriebsmässig geerdeten Leitungen zulässig.

Rollen und Ringe: Isolierrollen und Ringe sollen aus Porzellan, Glas oder gleichwertigem Material bestehen. Sie müssen so geformt sein, dass die an ihnen zu befestigenden Leitungen in genügendem Abstand von den Befestigungsflächen gehalten werden können.

Klemmen: Klemmen müssen, soweit sie nicht für Bleikabel bestimmt sind, aus hartem Isoliermaterial oder entsprechend isoliertem Metall bestehen. Sie müssen so geformt sein, dass die an ihnen zu befestigenden Leitungen in genügendem Abstand von den Befestigungsflächen gehalten werden können.

Glocken: Glocken sollen nur in aufrechter Stellung bezw. wenn eine Steigung nicht zu vermeiden ist, so angebracht werden, dass sich kein Wasser an ihnen ansammeln kann.

Glocken, Rollen, Ringe und Klemmen, die zur Verlegung von Draht- und Schnurleitungen dienen, müssen so angebracht werden, dass sie die Leitungen mindestens 10 mm von der Wand entfernt halten.

Bei Führung der Leitungen auf Rollen längs der Wand muss auf höchstens 80 cm eine Befestigungsstelle kommen. Bei Führung an der Decke können den örtlichen Verhältnissen entsprechend grössere Abstände ausnahmsweise gewählt werden.

Preis-Tabelle
für Isolier- und Befestigungsmaterialien.
Isolatoren mit Holz- oder Steinschraube:

No.	Höchst zuläs querschn	siger Leitungs- itt in qmm	Preis pro 100 Stück		
No.	im Freien	in trockenen Räumen	Durchschn.		
		6	25		
i	6	25	45	İ	
	35	50	90		
	120	120	125		

Porzellanrollen:

N-	Höchst zulässiger Leitungs-	Preis pro 100 Stück in Mark			
No.	querschnitt in qmm	Durchschn.	Brutto	Netto	
	1	1			
	1—6	1,5			
	6—16	2			
i	1635	3			
	35—70	5			
	70-95	6			

Porzellan-Eckrollen:

No.	Höchst zulässiger Leitungs- querschnitt in qmm	Preis pro 100 Stück in Mark Durchschn. Brutto Netto
	16	1,5
	35	2
	70	3

Eisendübel mit Porzellanrollen:

	Höchst zu-	Anzahl	Abstand	Preis pro	100 Stüc	k in Mark
No.	lässigerLeitungs- querschnitt in qmm	der Rollen	der Rollen	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	10	2	50	15		
-	35	2	50	17		
	70	2	70	25		
	95	2	70	40		
	. 10	3	50	20		
	35	3	50	22		
	70	3	70	35		
	90	3	70	60		

Trägerschellen mit Porzellanrollen:

	Höchst zu-	Anzahl	Träger-	Preis pro	100 Stüc	k in Mark
No.	lässigerLeitungs- querschnitt in qmm	der Rollen	breite in mm	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	10	2	105—185	50		
	35	2	105—185	55		
	70	2	135—165	60		
	90	2	165—195	70		

Porzellan-Einführungen:

_	Höchst zu-		Innerer	Preis pro	100 Stüc	k in Mark
No.	lässigerLeitungs- querschnitt in qmm	Länge in mm	Durch- messer in mm	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	10	50	10	5		
	25	60	13	8		
	35	60	18	10		
	50	125	20	12		
	50	200	20	18		
	70	60	23	12		
	95	260	25	25		
	150	170	35	25		

Porzellan-Klemmen:

No.	Höchst zulässiger Leitungs-	Preis pro 100 Stück in Mark			
Νο.	quersch ni tt in qmm	Durchschn.	Brutto	Netto	
	1,5	3			
	2,5	3,5			
	6	5			
	16	7			
	50	9			

Porzellan-Durchführungen für Schalttafel und Wände:

No.	Höchst zulässiger Leitungs- querschnitt in qmm	1	Länge der Durch- führung in mm	Aeusserer Durch- messer der Durch- führung in mm	Preis pro in l	Mark	
1	4	6	7	10	2		
	10	8	10	14	2, 5		
	25	12	10	20	3		
	50	16	13	26	4		
	95	20	13	32	5		

Holzdübel zum Befestigen der Schalter, Apparate etc.:

Dübel aus Holz zum Eingipsen	Preis pro 100 Stück in Mark				
in mm	Durchschnitt	Brutto	Netto		
90 × 115	1,00				
80 × 2 5	0,50				
22×22	0,50				
20×15	0,50				

Schaiter-Materiailen.

Verbandsvorschriften:

 a) Alle Schalter, welche ausserhalb elektrischer Betriebsräume verwendet werden sollen, müssen Momentschalter sein, die so konstruiert sind, dass beim Oeffnen unter normalem Betriebsstrom kein dauernder Lichtbogen entstehen kann.

- b) Metallkontakte sind so zu bemessen, dass bei normalem Betriebsstrom keine ungehörige Erwärmung eintritt. Die Erwärmung gilt als ungehörig:
 - 1. bei Dosenschaltern, wenn die Uebertemperatur der Dose 10° Celsius überschreitet;
 - 2. bei Hebelausschaltern, wenn die Uebertemperatur der Kontakte 50° Celsius überschreitet.
- c) Schalter ausserhalb elektrischer Betriebsräume müssen Gehäuse haben. Gehäuse, soweit sie der Berührung zugänglich sind, und Griffe müssen aus nicht leitendem Material bestehen oder mit einer haltbaren Isolierschicht überzogen sein. Für Griffe und Kuppelungsstangen ist Holz zulässig.
- d) Die normale Betriebsstromstärke und Spannung, für die ein Schalter gebaut ist, sind auf dem festen Teil zu vermerken.

Ausgenommen von den Bestimmungen unter cu. d sind die Ausschalter in elektrischen Betriebsräumen, sowie diejenigen, welche im Freien in unzugänglicher Lage angebracht sind. Vergl. Verbandsv. § 23.

 e) Ausschalter, welche mit Gehäusen versehen sind, müssen erkennen lassen, ob der Stromkreis geschlossen oder offen ist.

Null-Leiter und betriebsmässig geerdete Leitungen dürfen ausserhalb elektrischer Betriebsräume entweder gar nicht, oder nur zwangsläufig zusammen mit den zugehörigen Aussenleitern ausschaltbar sein.

Alle Ausschalter mit Ausnahme derjenigen in einzelnen Glühlampenstromkreisen müssen, wenn sie geöffnet werden, ihren Stromkreis spannungslos machen. Sonderbestimmungen einzelner Elektrizitätswerke. Bei dem Eintritt der Strassenkabel oder Freileitungen in dem Grundstück muss ein Hauptausschalter angebracht sein.

Vor jedem Elektrizitätszähler ist ein General-Ausschalter anzubringen.

Preis-Tabelle für Ausschalter.

No. des Fabrikates	Stromstärke bei 125 Volt 250 Volt in Amp. in Amp.		Bezeichnung der Schaltungsart	Preis pro Stück in Mark Durchschnitt Brutto Netto		
	2	1	einpolig	1,50		
	4	2		2,50		
	6	4	,	3,50		
	10	6	,,	4,50		
	20	10	**	5,25		
	40	20	*	6,50		
	4	2	zweipolig	2,50		
	6	4	**	3,50		
	10	6	n	4,50		
	20	10	n	5,50		
	40	20	,	6,50		
	60	30	*	10,50		
	80	40	,,	12,00		
	100	50	,	20,00		
	4	2	dreipolig	3,50		
	6	4	,,	4,50		
	10	6	"	5,50		
	20	10	,	7,00		
	40	20		9,00		
	60	30	•	19.00		
	80	40	,,	25,00		

Preis - Tabelle für Umschalter.

No. des Fabri-	Stromstärke bei		Bezeichnung der	Preis pro Stück in Mark		
kates	Amp.	Amp.	Schaltungsart	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	4	2	Einpolig. Zum wechsel-	2		
	6	3	seitig. Schalten zweier Stromkreise.	4		
	10	5		5		
	4	2		6		
	6	3	Zweipolig. Schaltungs-	6,50		
	10	5		7		
	4	2	Einpolig. Zum wechsel-	3		
	6	3	seitigen und zum Zu- sammenschaltenzweier	4,50		
	10	5	Stromkreise.	6		
	4	2	\	6		
	6	3	Zweipolig. Schaltungs-	7,50		
	10	5		10		
	4	2	Einpolig. Z. Zusammen- schalten dreier Strom- kreise u. z. Ausschaltg.	5,50		
	4	2	Einpoliger Um- u. Aus- schalt. f. 2 Stromkreise.	4,25		
	4	2	Einpoliger Umschalter	2		
	6	3	für 2 Stromkreise ohne Ausschaltung.	4		
	4	2	D: 175	+		
	6	3	Einpol. Kreuzungsschalt. für 2 Leitungen.	5		
	4	2	Einpol, Umschalter zum	3		
	6	3	Ein- und Ausschalten dreier Stromkreise.	4.50		
	4	2	Einpol. Umschalter zum Parallel- und Hinter-	5,50		
	6	3	einanderschalt. zweier Stromkreise.	6		
	4	2	Einpol. Umschalter für	3,50		
	6	3	drei Stromkreise ohne Ausschaltung.	4,50		
	4	2	Einpol. Kreuzungsschalt.	6		
	6	3	für drei Leitungen (Hotelschaltung).	7,50		

Jehnke, Handbuch für Installateure.

Prels-Tabelle für Schalter-Gehäuse und Unterlagbrettchen.

No. des Fabrikates	Gusseiserne Schaltergehäuse zum Einlassen in Mauerwerk	Preis pro Stück in Mark Durchschnitt Brutto N		
	Gehäuse aus Gusseisen zum Ein- lassen in Mauerwerk von 68 mm Durchmesser für Aus- und Umschalter, — Anschlussdosen bis 6 Ampère bei 220 Volt.	0,60		
	Isolierdeckblech hierzu	0,25		
	Deckel aus Glas, Marmor etc. hierzu	2,00		
	Gehäuse wie zuvor von 95 mm Durchmesser für Ausschalter. Umschalter, Anschlussdosen bis 20 Ampère bei 220 Volt	0,85		
	Isolierdeckblech hierzu	0,35		
	Deckel aus Glas, Marmor etc	3,00		

No. des Fabrikates	Durch- messer	Polierte Unterlagbrettchen		pro Stü Mark	
	111 11111		Durchschnitt	mutto	J Itelie
	60	Unterlagbrettchen poliert	0,10		
	70	,	0,13		
	85	-	0,15		
	100		0,20		
_	115		0,25		
_	135	,	0,30		
	155		0,50	·	
	190	7	0,60		

Preis-Tabelle für wasserdichte Ausschalter.

I. Schalter in gusseisernen Gehäusen.

No. des Fabrikates	Stromstärke bei		bei Bezeichnung		Preis pro Stück in Mark		
No. Fabri	110 Volt in Amp.	220 Volt in Amp.	der Schaltungsart		Durch- schnitt	Brutto	Netto
	6	6	Einpolig v	rasserdicht	6,50		
:	10	10	79	"	8,00		
	20	20	n	,,	10,00		
	40	40	,	*	26,00		
	6	6	Zweipolig	wasserdicht	7, 50		
	10	10	-	,,	9,00		
	20	20	•	n	11,00		
	40	40	n	,	28,00		

II. Schalter für Rohranschluss.

No. des Fabrikates	Stromstärke bei		Bezeichnung	Preis pro Stück in Mark		
No. Fabri	110 Volt in Amp.	220 Volt in Amp.	der Schaltungsart	Durch- schnitt	Brutto Netto	
	6	6	Einpolig wasserdicht	7,00	1	
	10	10	"	8,50	1	
	20	20	•	10,00		
	6	9	Zweipolig wasserdicht	8,50		
	10	10		10,00		
	20	20	, ,	12,00		

Preis-Tabelle für Birnen und Druckknopf-Schalter.

No. des Fabrikates	Strom	ai .	Bezeichnung	Preis pro Stück in Mark		
No. Fabr		220 Volt in Amp.	der Schaltungsart	Durch- schnitt		Netto
	2	1	Einpolig Druckknopf-	2,50		
	4	2	Einpolig Druckknopf-	4,00		
	6	3	Einpolig Druckknopf- schalter	5,00		
	2	1	Zweipolig Druckknopf- schalter	3,00		
	4	2	Zweipolig Druckknopf-	4,00		
	6	3	Zweipolig Druckknopf- schalter	5,00		
	3	2	Einpolig Birnenschalter (Holz)	2,50		
	3	2	Einpolig Birnenschalter (Messing)	5,00		

Preis-Tabelle für Schalthebel.

No.	Strom- stärke	Spannung	Schaltungs-	Preis pro Stück in Mark			
	Amp.	Volt	art	Durch- schnitt	Brutto	Netto	
	25	bis 500	Einpolig	5,00			
	30	., 500	,•	7,00			
	50	,, 500	,,	8,00			
	60	,, 500	"	10,00			
	80	" 500	•••	12,00			
	100	" 500	,,	14,00			
	150	,, 50 0	,,	16,00			
	200	500	,.	18,00			
	25	, 500	Zweipolig	8,00			
	3 0	,, 500	,,	10,00			
	50	,, 500	,,	12,00			
	60	,, 500	,,	14,00			
	80	,, 500	,,	16,00			
	100	,, 500	••	18,00			
	150	,. 500	,,	22,00			
	200	,, 500	,,	30,00			
	25	,, 500	Dreipolig	10,00			
	30	., 500	,,	12,00			
	50	,. 500	•••	18,00			
	60	,, 500	,,	20,00			
	80	,, 500	,•	28,00			
	100	,, 500	,.	40,00			
	150	" 500	,,	45,00			
	200	" 500	,,	48,00			

Die Preise für Hebel-Umschalter stellen sich durchschnittlich um $50^{\circ}/_{\circ}$ höher.

Ansehlussdosen und Yerbindungsstöpsel.

Verbandsvorschriften;

- a) Kontaktvorrichtungen zum Anschluss beweglicher Leitungen müssen so konstruiert sein, dass sie nicht in Kontakte für höhere Stromstärken passen. Die normale Betriebsstromstärke und Spannung sind auf dem festen und dem beweglichen Teil zu vermerken.
- Kontaktvorrichtungen zum Anschluss beweglicher Leitungen müssen allpolig gesichert sein.

Preis-Tabelle für Anschlussdosen und Verbindungsstöpsel.

No. des Fabrikates	Strom- stärke	Spannung	Bezeichnung		pro Si n Mark	
No. Fabr	in Amp.	Volt	•	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	6	220	Anschlussdose	0,50		
	10	220	in Porzellan, zweipolig Anschlussdose	0,80		
	30	220	in Porzellan, zweipolig Anschlussdose	2,00		
	10	220	in Porzellan, zweipolig Anschlussdose	1,00		
	30	220	in Porzellan, dreipolig Anschlussdose	1,50		
	6	220	in Porzellan, dreipolig Anschlussdose	0,75		
	30	220	mit Edisongewinde Für feuchte Räume	4,00		
_	6	250	Verbindungsstöpsel	1,75		
	10	250	Hartgummi, zweipolig Verbindungsstöpsel	2,00		
	30	250	Hartgummi, zweipolig Verbindungsstöpsel	3,00		
	10	250	Hartgummi, zweipolig Verbindungsstöpsel	2,50		
	30	250	Hartgummi, dreipolig Verbindungsstöpsel	3,50		
		'				

Sleherungs-Materialien.

Verbandsvorschriften:

Anbringung von Sicherungen:

- a) Die neutralen oder Nullleitungen bei Mehrleiteroder Mehrphasensystemen, sowie alle betriebsmässig geerdeten und als solche gekennzeichneten Leitungen dürfen keine Sicherungen enthalten; dagegen sind alle übrigen Leitungen, welche von der Schalttafel nach den Verbrauchsstellen führen, durch Abschmelzsicherungen oder andere selbstthätige Stromunterbrecher zu schützen.
- b) Mit einziger Ausnahme der Fälle e und f sind Sicherungen an allen Stellen anzubringen, wo sich der Querschnitt der Leitungen in der Richtung nach der Verbrauchsstelle hin vermindert. Ausserdem sind lösbare Kontakte im festen Teil allpolig zu sichern.
- c) Bei Verjüngungsstellen und Abzweigungen kann das Anschlussleitungsstück von der Hauptleitung zur Sicherung, wenn seine einfache Länge nicht mehr als 1 m beträgt, von geringerem Querschnitt sein als die Hauptleitung; es ist aber in diesem Falle von entzündlichen Gegenständen feuersicher zu trennen und darf nicht aus Mehrfachleitungen hergestellt sein. Beträgt die einfache Länge mehr als 1 m, so muss das Anschlussleitungsstück bis zur Sicherung den gleichen Querschnitt haben wie die unmittelbar vorangehende Hauptleitung.
- d) Die Stärke der zu verwendenden Sicherung ist der Betriebsstromstärke der zu schützenden Leitung anzupassen.
- e) Mehrere Verteilungsleitungen können eine gemeinsame Sicherung von höchstens 6 Ampère Normalstromstärke erhalten. Querschnittsverminderungen

oder Abzweigungen jenseits dieser Sicherung brauchen in diesem Falle nicht weiter gesichert zu werden. Bei grösseren Beleuchtungskörpern können ausnahmsweise gemeinsame Sicherungen für höchstens die doppelte Stromstärke zugelassen werden, wenn die Spannung nicht mehr als 130 Volt beträgt.

- f) Bei Querschnittsverkleinerungen sind in den Fällen, wo die vorhergehende Sicherung den schwächeren Querschnitt schützt, weitere Sicherungen nicht mehr erforderlich.
- g) Die Sicherungen sind möglichst zu centralisieren und in handlicher Höhe anzubringen.
- h) Wegen Abzweigung biegsamer Leiter zum Anschluss beweglicher Lampen, Motore und Apparate siehe § 26c und oben Ansatz b. Schmelz-Sicherungen:
- a) Die Abschmelzstromstärke einer Sicherung soll das Doppelte ihrer Normalstromstärke sein. Sicherungen bis einschliesslich 50 Ampère Normalstromstärke müssen mindestens die 1½ fache Normalstromstärke dauernd tragen können; vom kalten Zustande aus plötzlich mit der doppelten Normalstromstärke belastet, müssen sie in längstens 2 Minuten abschmelzen.
- b) Die Sicherungen bis zu 30 Ampère müssen so konstruiert sein, dass jede einzelne bei einem Kurzschluss mit der um 10% erhöhten Betriebsspannung sicher funktioniert. Zur Sicherheit der Funktion gehört, dass sie abschmelzen, ohne einen dauernden Lichtbogen zu erzeugen und ohne gefährliche Explosionserscheinungen hervorzurufen.
- c) Bei Sicherungen dürsen weiche, plastische Metalle und Legierungen nicht unmittelbar den Kontakt

- vermitteln, sondern die Schmelzdrähte oder Schmelzstreisen müssen in Kontaktstücke aus Kupfer oder gleich geeignetem Metall eingelötet sein.
- d) Sicherungen von 6 bis 20 Ampère müssen in dem Sinne unverwechselbar sein, dass die fahrlässige oder irrtümliche Verwendung von Einsätzen für zu hohe Stromstärken ausgeschlossen ist.
- e) Die Normalstromstärke und die Maximalspannung sind auf dem Schmelzeinsatz der Sicherung zu verzeichnen.

Preis - Tabelle für Sicherungen.

	iui Dionorangon,			_
No.	Bezeichnung		ise in Mark	
	Einpol. Porzellansicherungen bis 6 Amp.	1		_
	, , , , , , , , , , , ,	1,50		_
	, , , , , 25 ,	2		_
	Schalttafel für 2×2 Leiter Abzweig			_
	bis 100 Ampère	12		
	Schalttafel für 2×3 Leiter Abzweig bis			_
	100 Ampère	20		
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 30 Ampère	5		_
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 70 Ampère	8_		_
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen bis 100 Ampère	12		
-	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			-
	bis 200 Ampère	15		
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			_
	bis 300 Ampère	20		
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			_
	bis 400 Ampère	25		
	Einpolige Schalttafel für Silberstreifen			_
	bis 500 Ampère	35	1	

	Bezeichnung	Pre	is in M	lark
No.	Personal	Durch- schnitt	Brutto	Netto
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 30 Ampère	10		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 50 Ampère	13		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 70 Ampère	16		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 100 Ampère	20		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 200 Ampère	25		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 300 Ampère	35		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 400 Ampère	42		
	Zweipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 500 Ampère	50		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 30 Ampère	14		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 50 Ampère	20		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 70 Ampère	25		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 100 Ampère	30		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 200 Ampère	35		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 300 Ampère	42		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen			
	bis 400 Ampère	52		
	Dreipolige Schalttafel für Silberstreifen	1		
	bis 500 Ampère	62		

Preis-Tabelle für Silberdrahtstöpsel und Kontaktschrauben.

Ampère .		1	3	4	6	10	15	20	25	
	Silberstöpsel									
Preis der	Kontaktplatte	15	15	15	15	15	15	20	20	,,

Preis-Tabelle für Silberstreifen

Ampère .			10	20) 3	0 4	10	50	60	70	80	100
Preis der 5 streifen	ılbe	r-	20	20	2	5 2	25	3 0	35	40	50	60 P f
Ampère .			125	150	175	200	225	250	275	300	350	400
Preis der S streifen	ilbe	r-	60	75	80	100	110	120	130	150	200	300 Pf.

Bogenlampen.

Verbandsvorschriften:

- a) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, die ein Herausfallen glühender Kohleteilchen verhindern, nicht verwendet werden. Bei Bogenlampen mit eingeschlossenem Lichtbogen (Dauerbrandlampen) sind keine besonderen Vorrichtungen hierfür erforderlich.
- b) Die Bogenlampen sind gut isoliert in die Laternen (Gehänge, Armaturen) einzusetzen und diese, sofern sie aufgehängt sind, von Erde zu isolieren.
- c) Lampen und Laternen müssen so gebaut sein, dass sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann, insbesondere müssen die Einführungsöffnungen für die Leitungen so beschaffen sein, dass die Isolierhüllen nicht verletzt werden und dass sie kein Wasser eindringen lassen.

- d) Soweit die Zuleitungsdrähte in den Gebrauchslagen der Lampe der Berührung zugänglich sind, müssen sie isoliert sein.
- e) Sollen die Zuleitungsdrähte zugleich als Aufhängevorrichtung dienen, so dürfen die Anschlussstellen der Drähte nicht durch Zug beansprucht und die Drähte nicht verdrillt werden.

Widerstände:

- a) Die stromführenden Teile von Widerständen sind auf feuersicherer, gut isolierender Unterlage zu montieren und, soweit sie nicht für elektrische Betriebsräume bestimmt sind, mit einer Schutzhülle aus feuersicherem Material zu verkleiden.
- b) Widerstände sind so zu bemessen, dass sie im normalen Betriebe keine für den Betrieb oder die Umgebung bedenkliche Temperatur annehmen.

Preis-Tabelle

für Gleichstrom-Bogenlampen.

I. Gleichstrom-Nebenschluss-Bogenlampen. Schaltung bei 110 Volt 2 Bogenlampen, bei 220 Volt 4 Bogenlampen.

	Preis	der Bo	zen-	Arı	naturen	komp	lett mit Glocken				
Für	ı	lampe För Innenräume			ıme	Fü	Fürs Freie				
Ampère	Durch- schnitt M. Brutto Netto M. M. M.			Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.		
4	45			12			16		!		
6	45			15			17		i		
8	45			20			25				
10	45			22			25				
12	50			25			30				
15	50			25			30				

Gesamtkohlenlänge 400 mm.

II. Gleichstrom-Differential-Bogenlampen. Schaltung bei 110 Volt 2 Bogenlampen, bei 20 Volt 4 Bogenlampen.

	Preis	der Bo	gen-	Aro	aturen	komp	plett mit Glocken						
Für	:	lampe Für Innenräume			ıme	Fürs Freie							
Ampère	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.				
4	58			12	İ		16						
6	58			15			20						
8	58			20			25		i 				
10	58			22		i —	25	-					
12	65			25			30						
15	65			25			30						
20	65			25			30	-					

Gesamtkohlenlänge 400 mm.

III. Gleichstrom-Differential-Bogenlampen.

Preis pro Stück in Mark
Durchschnitt | Brutto | Netto

IV. Gleichstrom-Differential-Bogenlampen.

Preis pro Stück in Mark
Durchschnitt | Brutto | Netto

Für 5 Schaltung bei 220 Volt 60 |

V. Gleichstrom-Differential-Bogenlampen. Preis pro Stück in Mark

Durchschnitt Brutto Netto
Für 6 Schaltung bei 220 Volt 60

Gesamtkohlenlänge 400 mm.

Preise der Armaturen wie unter Position II.

Preis-Tabelle der Vorschaltwiderstände für Gleichstrombogenlampen.

	Fü	r bedec	kte Räv	me		fürs Fr	eie
Für Ampère	Ohm	Durch- schnitt M.		Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.
2	37	10			13		
3	19	10			13		
4	11,5	10			13		
6	5	10			13		
8	3 ,5	10			14	· -	
10	1,9	10			14		-
12	1,1	12			14		
15	0.61	13			16		
20	0.34	13			16		
25	0,25	13			18		

Preis-Tabelle
der Anlasser und Minimalausschalter für 3 bis 6
Schaltungslampen.

	Preis pro	Stück i	n Mark
	Durch- schnitt	Brutto	Netto
Anlasser für 3 Schaltungs-Bogen-			
lampen	30		
Anlasser für 5 Schaltungs-Bogen-			,
lampen	30		
Anlasser für 6 Schaltungs-Bogen-			
lampen	35		
Minimal - Ausschalter für alle			
Schaltungsarten	28		

Preis-Tabelle

für Wechselstrom-Bogenlampen.

Wechselstrom-Differential-Bogenlampen.

Reihenschaltung bis 3 Lampen bei 50 Perioden in der Sekunde.

				Pr	eis der	Arma	aturen, komplett						
		pro St Mark	ück	für I	nenräu	me	für Aı	ıssenrä	lume				
Ampère	Durch-			Durch- schnitt	Brutto	' ' '	SCHILLE	Brutto					
	schnitt	Brutto	Νεττο	M.	M.	М.	M.	М.	M,				
6	5 6			25			27						
8	56			25			27						
10	56			25			27						
12	56			25			27						
15	65			28			32						
20	65			28		1	32						
25	65			28			32						

Gesamtkohlenlänge 500 mm.

Preis-Tabelle

für Zusatzwiderstände, Drosselspulen und Anlasser für Wechselstrom-Bogenlampen.

	Durchschnitt M.	Brutto M.	Netto M.
Transformator und Zusatzwider-			
stand bei 110-120 Volt für 1 Lampe	65		
Transformator und Zusatzwiderstand			
bei 110-120 Volt für 2 Lampen	105		
Drosselspule bei 110-120 Volt für			
3 Lampen	60		
Anlasser für 6 Lampen bei 220 Volt	32		

Preis-Tabelle

für Wechselstrom-Differential-Bogenlampen, mit Nebenschliesser und Ersatzwiderstand. Reihenschaltung von beliebig vielen Lampen.

	1			Preis der Armaturen								
		pro St Mark	tick	Für I	nenräu	me	F	ürs Fre	ie			
Ampère	Durch- schnitt	Brutto Netto		Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.			
4	65	}		25		,	27					
6	65			25			27					
8	65			25			27					
10	65			25			27					
12	65			25			27					
15	75			28		1	32		I			
20	75			28			32					
25	75			28			32					

Preis-Tabelle

für Bogenlichtkohlen.

I. Kohlen für Nebenschluss-Differential-Bogenlampen 2 bis 4 Schaltung.

ère	chmesser ochtkohle	Durch- messer untere	Preise M:	pro 100 arke T)Paar	Durchmesser b.Dochtkohle	Durch- messer untere	l i	pro 10 Marke	
Ampère	B Durchm Bob.Docht	Homo- gene- Kohle mm	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	B Durch	Homo- gene- Kohle mm	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.
4		_				12	9	13,00		
6	14	9	11,20			14	10	15,60		
8	16	10	14,40			16	12	20,00		
10	18	12	18,20			18	13	24,20		
12	20	13	20,60			20	15	29,60		
15	21	14	23,60			21	16	33,60		
20	_	_	_			23	17	40,00		!

II. Kohlen für Differential-Bogenlampen für 8, 5 und 6 Schaltung.

Ampère	obere 9	3 und chaltung Durch- messer untere	1 .	oro 100 Iarke A		obere cr	Cur chaltung Durch- messer untere		pro 10 Íar k e	
Ar.	B Durchm.	Homo- gene- Kohle mm	Durch- schnitt M.	Brutto M.	Netto M.	Durchm.	Homo- gene- Kohle mm	Durch schnitt M.	Brutto M.	Netto M.
3	9	6	9,20			10	7	10,20		
4	11	7	10,80			12	8	12.40		
6	13	8	13,20			13	9	13,80		
7	14	9	14,60			14	10	15,60		
10	16	10	18,80			16	11	19,40		
12	18	11	22,80			18	12	23,40		
15	-	_	_			20	14	28,60		

III. Kohlen für Wechselstrom-Bogenlampen (alle Schaltungsarten).

Ampère	Durchmesser obere Dochtkohle	Durchmesser untere Dochtkohle		ro 100 P Mark	aar
	mm	mm	Durchschnitt	Brutto	Netto
4	7	8	8,60		
6	8	. 9	11,20		
8	9	10	12,60		
10	10	12	14,60		
12	11	13	16,00		
15	13	15	20,00		
20	.15	17	26,00		
25	16	19	31,20		

Jehnke, Handbuch für Installateure.

Preis-Tabelle für Bogenlampen-Zubehör.

	Preis pro Stück in Mk. Durchschn Brutto Netto
Schmiedeeiserne Ausleger für Bogen-	
lampen, einfache Ausführung	15,00
Schmiedeeiserne Ausleger für Bogen-	20.00
lampen, bessere Ausführung	30,00
Kleine Seilwinden für 30 m Stahldraht 3 mm Durchmesser oder	
Kleine Seilwinden für 12 m Stahldraht	15,00
5 mm Durchmesser	
Grosse Seilwinden für 20 m Stahldraht	
5 mm Durchmesser	20,00
Geschmiedete Deckenhaken mit Holz oder	
Steinschraube	0,75
Stahldrahtseil 3 mm Durchmesser pro m	0,20
, 5 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,25
, 7 , , , ,	0,50
Deckenrollen für Stahlseil mit Stein oder Holzschraube	3,00
Federwinden für Bogenlampen bis für ca	
2,5 m hohe Räume	110,00
Ausziehvorrichtung mit Gegengewicht .	30,00
Aufziehvorrichtung für Anschluss im Freien	80,00
Gusseiserne Laternenständer 6 m Licht- punkthöhe	150,00
Schmiedeeiserne Gittermasten 8 m Lichtpunkthöhe	210,00
Seilschloss mit Isolierrolle für Bogenlampen	2,00
Biegsame Doppelzuführungsleitungen bis 15 Ampère à m	1,00
Biegsame Doppelzuführungsleitungen bis 20 Ampère à m	1,40
Biegsame Doppelzuführungsleitungen bis 25 Ampère à m	2,00
Biegsame Doppelzuführungsleitungen mit Tragseil bis 15 Ampère à m	1,20
Biegsame Doppelzuführungsleitungen mit Tragseil bis 20 Ampère à m	1,50
Riegsame Doppelzuführungsleitungen mit Tragseil bis 30 Ampère à m	2,00

Elektromotore.

Verbandsvorschriften:

- a) Dynamomaschinen, Elektromotore, rotierende Umformer u. s. w. sind so aufzustellen, dass etwaige im Betriebe der elektrischen Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine Entzündung von brennbaren Stoffen hervorrufen können.
- b) Der Uebertritt höherer Spannungen in Stromkreise für niedrigere Spannung muss verhindert bezw. ungefährlich gemacht werden, z. B. durch erdende oder kurzschliessende oder abtrennende Sicherungen, oder durch dauernde Erdung geeigneter Punkte.

Preis-Tabelle für Drehstrom-Motore mit Kurzschlussanker.

ga		Wir-	ıte	١		,	Gle	itschien	en
Leistung	Energie- verbrauch	kungs	Touren to Minute	Prei	s in Ma	ark	Prei	s in Ma	ırk
in PS.	Kilowatt	grad in %	To pro l	Durch- schnitt	Brutto	Netto	Durch- schnitt	Brutto	Netto
1/10	0,19	38	1 32 0	130			15		
1/2	0,39	63	136 0	160			15		
3/4	0,85	65	1380	220			15		
1,0	1,00	74	1380	275			15		
1,5	1,45	76	1380	325			15		
2	1,90	78	1390	400			20		
3	• 2,80	80	1390	490			20		
4	3,60	82	1410	600			30		
5	4,40	83	1420	790			30		
7,5	6,60	84	1430	920			30		
10	8,70	85	1440	1100			55		

Elektromotore mit Kurzschlussanker sind der grossen Stromstösse beim Einschalten wegen nur für Leistungen bis 10 PS. und nur bei Leeranlauf zu emptehlen. Die Stromstärken der Leitungen und Ausschalter für Drehstrom-Motore mit Kurzschlussanker



sind aus dem Energieverbrauch zu berechnen, indem man diesen durch das Produkt $\sqrt{3}$ E cos φ dividiert, worin E die Klemmenspannung bedeutet und cos φ aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist.

Tabelle.

P.S.	voller B e	cos φ dreivierte lastun	1	PS.	1	cos φ dreivierlel lastun	ł
1/10	0,60	0,55	0,40	2	0,83	0,79	0,72
1/3	0,62	0,57	0,45	3	0,83	0,79	0.72
8/4	0, 70	0,66	0,50	4	0,85	0,82	0,74
1	0,82	0,78	0,71	5	0,88	0,86	0,78
1,5	0,82	0,78	0,71	7,5	0,88	0,86	0,79
				10	0,90	0,88	0,81

Tabelle.

	Bei voller	dreiviertel	halber		Bei voller	dreiviertel	halber
PS.	Ве	lastun	g I	PS.	В	' elastun 	g
	1			li Ii	<u> </u>	<u> </u>	
1	0,82	0,78	0,71	3	0,80	0,77	0,70
1,5	0,82	0,78	0,71	4	0,83	0,79	0,71
2	0,83	0,79	0,72	5	0,84	0,82	0,75
3	0,83	0,79	0,72	7,5	0,86	0,84	0,77
4	0,85	0,82	0,74	10	0,89	0,87	0,80
5	0,88	0,86	0,78	15	0,89	0,87	0,80
7,5	0,88	0,86	0,79				
10	0,90	0,88	0,81			ĺ	ĺ
14	0,90	0,88	0,81				

Motore mit Schleifringen gewährleisten in Verbindung mit den Anlassern vollkommen stossfreies Anlassen.



Preis-Tabelle für Gleichstrom-Motore bei 110.Volt.

Leistung	9 19	Wirkungs-	nen etrai	Preis	Preis, in Mark	섬	Anlasse	Anlasser mit halber Last	alber	Anlasser mit voller Last	er mit v Last	oller	Glei	Gleitschienen	a
in PS.	dmA	grad in %	noT M orq	Durch- schnitt	Brutto	Netto	Durch- schnitt M.	Brutto Netto M. M.		Durch- schnitt M.	Brutto Netto	Netto M.	Durch- schnitt M.	Brutto Netto	Nette M.
0,25	2,7	62	1680	220			30			30			13		
9,0	5,6	72	1450	290			30			30			19		
1,0	8,9	75	1350	350			30			30			19		
1,5	13	78	1350	440			30			36			19		
2,5	21	79	1200	640			42			95			19		
3,5	62	08	1100	730			42			95			19		
4,5	38	08	1100	830			95			95			28		
0,9	49	81	1100	1040			95			115			28		
7,5	61	82	1050	1180			95			115			82		
10	80	84	1000	1450			95			205			28		
13	103	82	920	1800			115			255			20		
17	133	98	900	2200			205			355			50		
22	169	87	830	2500			202			355			06		



Preis-Tabelle für Gleichstrom-Motore bei 220 Volt.

Leistung	ère	Wir kungs-		Prei	Preis in Mark	F .	Anlass	Anlasser mit halber Last	alber	Anlasser mit voller Last	er mit v Last	oller	Glei	Gleitschienen	ğ
in PS.	Amp	grad in %	Tous pro M	Durch- schnitt	Brutto Netto	Netto	Durch-schnitt	Brutto Netto M. M.		Durch- schnitt M.	Brutto Netto M. M.		Durch- schnitt M.	Brutto Netto M. M.	Netto M.
0,6	2,9	69	1820	315			30			30			19		
1,0	4,8	70	1700	375			30			30			19		
1,5	6,8	74	1500	470			30			36			19		
2,5	10,8	79	1200	670			42			95			28		
3,5	15	80	1100	760			42			95			28		
4,5	18,8	80	1100	870			95			95			19		
6,0	24,6	81	1100	1080			95			115			19		
7,5	30,6	82	1050	1220			95			115			28		
10,0	40	84	1000	1490			95			250			28		
13,0	51,5	85	920	1840			115			250			50		
17,0	66,5	86	900	2200			250			340			50		
22,0	86	87	830	2500			250			340			90		



Preis-Tabelle für Gleichstrom-Motore bei 440 Volt.

916	Wirkungs-	en etun	Prei	Preis in Mark	됚	Anlass	Anlasser mit halber Last	alber	Anlasser mit voller Last	er mit v Last	oller	Glei	Gleitschienen	g
4mpè	grad	moT iM o		_	_	Durch-	Bratto Netto		Durch-	Brutto Netto	Netto	Durch-	Brutto Netto	Netto
7	io %	ıd	Durch- schnitt	Brutto Netto	Netto				M.		M.	M.	M.	M.
1,50	28	0081	425			30			30			19		
2,55	99	1700	530			30			30			19		
3,60	70	1300	720			30			36			28		
5 80	72	1300	800			42			95			28		
7,90	74	1300	930			95			95			19		
9,80	77	1250	1120			95			95			19		
12,8	78	1200	1260			95			140			87		
16,7	08	1140	1540			95			160			28		
32,4	82	1050	1880			140			1			20		
26,4	83	0001	2200			140			ı			20		
33,5	84	920	2500			1			1			96		
45	98	800	3000		_				l			20		

für Drehstrom-Motore mit Schleifringen. Spannung 110-120 Volt oder 190-210 Volt. Preis-Tabelle

		55			300			140			950 1600	950	85	13,00	15
		55			125			90			1450	950	.85	8,70	10
		55			125			90			1220	940	84	6,60	7,5
		55			95			90			1130	940	83	4,40	5
		30			95			90			980	930	82	3,60	4
		30			95			90			850	920	79	2,80	3
		55			125			90			1350	1450	86	12,00	14
		55			125			90			1150	1440	85	8,70	10
		30			125			90			1000	1430	84	6,60	7,5
		30			125			90			840	1420	83	4,40	51
		30			120			90			695	1410	82	3,60	4
		20			120			90			570	1390	80	2,80	ယ
		20			95			90			490	1390	78	1,90	2
		15			65			65			450	1380	76	1,45	1,5
		15			65			60			420	1380	74	1,00	1
Ne t	Durch-	Durch schnit	Netto	Brutto	Durch- schnitt	Netto	Brutto	Durch- schnitt	Netto	Brutto	Durch- schnitt			En verl in K	
hen	Gleitschienen in Mark	——— G	nlauf	Anlasser für Anlauf mit voller Last in Mark	Anlas mit	lnlauf Last	Anlasserfür Anlauf mit halber Last in Mark	Anlas mit	ark	Preis in Mark	Pre	uren Minute	kungs- in %	ergie- orauch ilowatt	stung PS.

Vorsehriften

des Verbandes Deutscher Eiektretechniker für die Errichtung von elektrischen Starkstremanlagen.

1. 1	iederspannungsanlagen.		•
	Inhalts - Verzeichnis.		
A.	Aligemeines.		
	Pläne	§	1
	Pläne	§	2
	Definitionen	§	3
В.	Beschaffenheit des zu verwendenden Materi		
	Schalt- und Verteilungstafeln		
	Leitungsmaterial.		
	Beschaffenheit und Belastung des Leitungskupfers	Ş	5
	Arten des Leitungsmaterials	§	6
	Drahtleitung	Ş	7
	Schnüre (biegsame Leitungen)	Ş	8
	Kabel	§	9
	Apparate.		
	Allgemeines	δ	10
	Aus- uud Umschalter		
	Steckkontakte und dergleichen		
	Widerstände und Heizapparate		
	Schmelzsicherungen		
	Isolier- und Befestigungskörper.		
	Holzleisten, Krampen		15
	Rollen und Ringe	8	16
	Klemmen		
	Rohre		

	Lampen und Zubehör.			
	Glühlampen und Fassungen		§ I	19
	Bogenlampen		§ :	20
	Beleuchtungskörper, auch Schnurpendel		§ 2	21
c.	Verlegungsvorschriften.			
1.	Erdung von Mittelleitern		§ :	22
2.	Freileitungen		§ 2	23
	Einführung von Freileitungen in Gebäude			
	Anlagen in Gebäuden.		•	
	Gebäude im allgemeinen.			
	Aufstellung von Generatoren, Motoren und Trans	3-		
	formatoren		§ 2	25
	Leitungen im allgemeinen		§ 2	26
	Wand- und Deckendurchführungen			27
	Blanke Leitungen in Gebäuden			
	Isolierte Drähte und Schnurleitungen.			
	Verlegung mit Glocken, Rollen, Ringen un	đ		
	Klemmen		§ 2	29
	Verlegung in Rohren		§ 3	30
	Verlegung von Kabeln		§ 3	
	Anbringung der Sicherungen		§ 3	
	Anbringung von Ausschaltern			
	Anbringung von Apparaten, insbesondere auc		٠	
	Widerständen und Heizapparaten		§ 3	34
	Beleuchtungskörper			
4b.	Behandlung verschiedenartiger Räume.		_	
	Elektrische Betriebsräume mit Ausnahme vo	n		
	Akkumulatorenräumen	_	§ 3	36
	Akkumulatorenräume		§ 3	
	Trockene Räume ohne leicht entzündlichen Inhal			
	Feuergefährliche Betriebsstätten		§ 3	
	Explosionsgefährliche Räume mit Ausnahme von		, ·	•
	Schlagwettergruben		8 4	ю
	Feuchte Räume mit Ausnahme von Bergwerken			

Räume mit ätzenden Dünsten				§ 42
Durchtränkte Räume				§ 43
Schaufenster, Warenhäuser etc.				§ 44
Inkrafttreten der Vorschriften				§ 45

Anhang:

Normalien des V. D. E.

Die hierunter stehenden Vorschriften gelten für elektrische Starkstromanlagen beziehungsweise diejenigen Teile derselben, deren effektive Gebrauchsspannung zwischen irgend zwei gegen Erde isolierten Leitungen 500 Volt nicht überschreitet und bei denen gleichzeitig die effektive Spannung zwischen irgend einer Leitung und Erde 250 Volt nicht überschreiten kann; ausgenommen sind jedoch unterirdische Leitungsnetze, elektrische Bahnen und elektrochemische Betriebsapparate. Bei Akkumulatoren ist die Entladespannung massgebend.

A. Allgemeines.

§ 1.

Pläne.

Für jede Starkstromanlage soll bei Fertigstellung ein Plan und ein Schaltungsschema hergestellt werden.

Der Plan soll enthalten:

- a) Bezeichnung der Räume nach Lage und Verwendung. Besonders hervorzuheben sind feuchte oder durchtränkte Räume und solche, in welchen ätzende oder leicht entzündliche Stoffe oder explosible Gase vorkommen.
- b) Lage, Querschnitt und Isolierungsart der Leitungen. Der Querschnitt wird in Quadratmillimetern ausgedrückt neben die Leitungslinien gesetzt. Die Isolierungsart wird durch die unten angeführten Buchstaben bezeichnet.
- c) Art der Verlegung (Isolierglocken, Rollen, Ringe, Rohre etc.); hierfür sind ebenfalls nachstehende Bezeichnungen angegeben.
- d) Lage der Apparate und Sicherungen.
- e) Lage und Art der Lampen, Elektromotoren und sonstigen Stromverbraucher.

Das Schaltungsschema soll enthalten:

Querschnitte der Hauptleitungen und Abzweigungen von den Schalttafeln mit Angabe der Belastung in Ampère.

Bei elektrischen Betriebsanlagen ist auch das Schaltungsschema der Stromerzeugungsanlage beizulegen.

Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten auch für alle Abänderungen und Erweiterungen.

Der Plan und das Schaltungsschema sind von dem Besitzer der Anlage aufzubewahren.

Für die Pläne und Schemata sind folgende Bezeichnungen anzuwenden:

 \times = Feste Glühlampe.

~~ = Bewegliche Glühlampe.

 $\bigotimes \vec{s}$ = Fester Lampenträger mit Lampenzahl (5).

→ → 3 = Beweglicher Lampenträger mit Lampenzahl (3).

Obige Zeichen gelten für Glühlampen jeder Kerzenstärke, sowie für Fassungen mit und ohne Hahn.

> = Bogenlampe mit Angabe der Stromstärke (6) in Ampère.

10 = Dynamomaschine bezw. Elektromotor jeder Stromart mit Angabe der höchsten zulässigen Beanspruchung in Kilowatt.

-|||||| = Akkumulatoren.

- Wandfassung, Anschlussdose.

Coco = Einpoliger, zweipoliger bezw. dreipoliger
Ausschalter mit Angabe der höchsten
zulässigen Stromstärke (6) in Ampère.

Umschalter, desgl.

= Sicherung (an der Abzweigstelle).

 $|\nabla|_{10}$ = Widerstand, Heizapparate und dergl. mit Angabe der höchsten zulässigen Stromstärke (10) in Ampère.

 $\sim |\nabla|$ 10 = Dergl.; beweglich angeschlossen.

7.5 = Transformator mit Angabe der Leistung in Kilowatt (7,5).

	— Drosselspule.				
	= Blitzschutzvorrichtung.				
ſ	Zweileiter- bezw. Dreileiter- oder Dreh- stromzähler mit Angabe des Messbereichs in Kilowatt (5 bezw. 20).				
	= Zweileiterschalttafel.				
=	= Dreileiterschalttafel oder Schalttafel für mehrphasigen Wechselstrom.				
	= Einzelleitung.				
	——— = Hin- und Rückleitung.				
	= Dreileiter- oder Drehstromleitung.				
	-· = Fest verlegte Mehrfachleitung jeder Art.				
•	Nach oben führende Steigleitung.				
	Nach unten führende Steigleitung.				
вС	Blanker Kupferdraht.				
BE Blanker Eisendraht.					
GB Gummibanddraht nach § 7b.					
GA Gummiaderdraht nach § 7c.					
MB Mehrfach-Gummibandleitung nach § 7d.					
MA Mehrfach-Gummiaderleitung nach § 7d.					
	PA Panzerader nach § 7e oder § 8d.				
	FA Fassungsader nach § 7g.				
	Gummibandschnur nach § 8a.				
	Gummiaderschnur nach § 8b.				
KB					
	Kabel nach § 9b.				
KE					
	Verlegung auf Isolierglocken nach § 29 a.				
	Verlegung auf Rollen oder Ringen nach § 29				
٠,	Verlegung auf Klemmen nach § 29.				
(o)	Verlegung in Rohren nach § 30.				

§ 2. Isolation.

a) Vor Inbetriebsetzung einer Anlage ist durch Isolationsprüfung, womöglich mit der Betriebsspannung, mindestens aber mit 100 V., festzustellen, ob Isolationsfehler vorhanden sind.

Das Gleiche gilt von jeder Erweiterung der Anlage.

- b) Bei diesen Messungen muss nicht nur die Isolation zwischen den Leitungen und der Erde, sondern auch die Isolation je zweier Leitungen verschiedenen Potentiales gegen einander gemessen werden; hierbei müssen alle Glühlampen, Bogenlampen, Motore oder andere Strom verbrauchenden Apparate von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen alle vorhandenen Beleuchtungskörper angeschlossen, alle Sicherungen eingesetzt und alle Schalter geschlossen sein. Reihenstromkreise dürfen jedoch nur an einer einzigen Stelle geöffnet werden, die möglichst nahe der Mitte zu wählen ist. Dabei müssen die Isolationswiderstände den Bedingungen des Absatzes d genügen.
- c) Bei Isolationsmessung durch Gleichstrom gegen Erde soll, wenn möglich, der negative Pol der Stromquelle an die zu messende Leitung gelegt werden, und die Messung soll erst erfolgen, nachdem die Leitung während einer Minute der Spannung ausgesetzt war.
- d) Der Isolationszustand einer Anlage soll derart sein, dass der Stromverlust auf jeder Teilstrecke zwischen zwei Sicherungen oder hinter der letzten Sicherung bei der Betriebsspannung ein Milliampère nicht überschreitet. Der Isolationswert einer derartigen

Leitungsstrecke muss hiernach wenigstens betragen: 100 Ohm multipliziert mit der Voltzahl der Betriebsspannung (z. B. 220 000 Ohm für 220 Volt Betriebsspannung).

- e) Diejenigen Teile von Anlagen, welche in feuchten Räumen, z. B. in Brauereien, Färbereien, Gerbereien etc. installiert sind, brauchen der Vorschrift des Absatzes d nicht zu genügen. Wo aber eine grössere Anlage feuchte Teile enthält, müssen dieselben bei der Messung nach b und c abgeschaltet sein und die trockenen Teile müssen der Vorschrift unter d genügen.
 - f) Der Isolationswiderstand von Freileitungen muss bei feuchtem Wetter mindestens 20 000 Ohm für. das Kilometer einfacher Länge betragen.

§ 3.

Definitionen.

- a) Erdung. Einen Gegenstand im Sinne dieser Vorschriften erden heisst, ihn mit der Erde derart leitend verbinden, dass er eine für unisoliert stehende Personen gefährliche Spannung nicht annehmen kann.
- b) Feuersichere Gegenstände. Als feuersicher gilt ein Gegenstand, der nicht entzündet werden kann oder nach Entzündung nicht von selbst weiterbrennt.
- c) Freileitungen. Als Freileitungen gelten alle oberirdischen Leitungen ausserhalb von Gebäuden, die weder metallische Umhüllung, noch Schutzverkleidung haben. Schutznetze und Schutzdrähte gelten nicht als Verkleidung.
- d) Elektrische Betriebsräume. Als elektrische Betriebsräume gelten Räume, welche wesentlich zur

Erzeugung, Umformung oder Verteilung elektrischer Ströme dienen und in der Regel nur instruiertem Personal zugänglich sind.

- e) Betriebsstätten. Im Gegensatze zu den elektrischen Betriebsraumen werden als Betriebsstätten alle diejenigen Räume bezeichnet, in welchen andere als elektrische Betriebsarbeiten normalerweise vorgenommen werden.
- f) Feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume.

 Als feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume gelten Räume, in welchen leicht entzündliche Gegenstände erzeugt oder angehäuft werden.
- g) Explosionsgefährliche Betriebsstätten und Lagerraume. Als explosionsgefährlich gelten Räume,
 in denen explosible Stoffe aufgespeichert werden,
 oder in denen sich betriebsmässig explosible
 Gemische von Gasen, Staub oder Fasern bilden
 oder anhäufen können.

B. Beschaffenheit des zu verwendenden Materials.

§ 4.

Schalt- und Verteilungstafeln.

a) Für den Aufbau von Schalt- und Verteilungstafeln ist Holz nur als Konstruktionsmaterial, nicht aber als isolierende Unterlage zulässig. Sicherungen, Schalter und alle Apparate, in denen betriebsmässig Stromunterbrechung stattfindet, müssen derart angeordnet sein, dass etwa im Betriebe der elektrischen

Jehnke, Handbuch für Installateure.

- Einrichtungen auftretende Feuererscheinungen benachbarte brennbare Stoffe nicht entzünden und keine Kurz- oder Erdschlüsse herbeiführen können.
- b) Bei Schalttafeln, die betriebsmässig auf der Rückseite zugänglich sein müssen, darf die Entfernung zwischen ungeschützten stromführenden Teilen der Schalttafel und der gegenüberliegenden Wand nicht weniger als 1 m betragen. Sind an der letzteren ungeschützte stromführende Teile in erreichbarer Höhe vorhanden, so muss die horizontale Entfernung bis zu denselben 2 m betragen und der Zwischenraum durch Geländer geteilt sein.
- c) Die Kreuzung stromführender Teile an Schaltund Verteilungstafeln ist möglichst zu vermeiden. Ist dies nicht erreichbar, so sind die stromführenden Teile durch Isolierung voneinander zu trennen oder derart in genügendem Abstand voneinander zu befestigen, dass Berührung ausgeschlossen ist.
- d) Die Polarität von Leitungsschienen, die hinter der Schalttafel liegen, ist durch farbigen Anstrich kenntlich zu machen.
- e) An Verteilungstafeln müssen die Leitungen nach Befestigung der Tafeln angeschlossen und die Anschlüsse jederzeit von vorn kontrolliert und gelöst werden können.
- f) Die Sicherungen auf den Verteilungstafeln sind mit Bezeichnungen zu versehen, aus denen hervorgeht, zu welchen Räumen bezw. Lampengruppen sie gehören.
- g) Im übrigen wird bezüglich der Ausrüstung der Schalt- und Verteilungstafeln auf die §§ 10—14 verwiesen.

Leitungsmaterial.

§ 5.

Beschaffenheit und Belastung des Leitungskupfers.

- a) Leitungskupfer muss den Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker entsprechen. Ausnahmen hiervon sind bei Drähten zulässig, die für Freileitungen bestimmt sind.
- b) Isolierte Kupferleitungen und Kabel, die nicht unterirdisch verlegt sind, dürfen höchstens mit den in nachstehender Tabelle verzeichneten Stromstärken dauernd belastet werden.

Querschnitt in qmm	Betriebsstrom- stärke in Ampère	Querschnitt in qmm	Betriebsstrom- stärke in Ampère			
0,75	4	95	165			
ĺ	6	120	200			
1,5	10	150	235			
2,5	15	185	275			
4	20	240	33 0			
6	3 0	310	400			
10	40	400	500			
16	60	500	600			
25	80	625	700			
3 5	90	800	850			
50	100	1000	1000			
7 0	13 0					

Blanke Kupferleitungen bis zu 50 qmm unterliegen gleichfalls den Vorschriften der vorstehenden Tabelle, blanke Kupferleitungen über 50 und unter 1000 qmm Querschnitt können mit 2 Ampère für das Quadratmillimeter belastet werden. Auf Freileitungen finden die vorstehenden Zahlenbestimmungen keine Anwendung.

- c) Der geringste zulässige Querschnitt für isolierte Kupferleitungen ist 1 qmm, an und in Beleuchtungskörpern ³/₄ qmm. Der geringste zulässige Querschnitt von blanken Kupferleitungen in Gebäuden ist 4 qmm, bei Freileitungen 6 qmm.
- d) Bei Verwendung von Drähten aus anderen Metallen müssen die Drähte so gewählt werden, dass sowohl deren Festigkeit wie deren Erwärmung durch den Strom den im vorigen für Kupfer gegebenen Querschnitten entspricht.

§ 6. Arten des Leitungsmaterials.

- a) Die Leitungen, welche für Installationen in Betracht kommen, zerfallen in Drahtleitungen, Schnurleitungen und Kabel.
- b) Drahtmaterialien für Maschinen und Apparate kommen bei den Bestimmungen dieser Vorschriften nicht in Betracht.

§ 7. Drahtleitungen.

- a) Blanke Leitungen. Hierher gehören blanker Kupferdraht, verzinnter Kupferdraht, verbleiter Kupferdraht, verzinkter Eisendraht, Aluminiumdraht, Draht von Siliciumbronze und ähnlichen Metallen. Für andere als Kupferdrähte vergl. § 5d.
- b) Gummibanddrähte müssen den Normalien des Verbandes genügen.
- c) Gummiaderdrähte müssen den Normalien des Verbandes genügen.
- d) Mehrfachdrahtleitungen müssen den Normalien des Verbandes genügen.

- e) Gepanzerte Drahtleitungen bestehen aus je 2 oder mehreren nach c isolierten Drähten, die mit einer gemeinsamen Hülle und darüber mit einer starken Metallumklöppelung versehen sind. Gepanzerte Leitungen dürfen bezüglich der offenen Verlegung den armierten Bleikabeln gleichgestellt werden.
- f) Drahtleitungen anderer Art dürfen nur verwendet werden, wenn sie der in den Normalien für Gummiaderdrähte beschriebenen Wasserprobe, event. unter sinngemässer Modifikation der Bedingungen genügen.
- g) Fassungsadern müssen den Normalien des Verbandes genügen.

§ 8. Schnüre (biegsame Leitungen).

- a) Gummibandschnüre müssen den Normalien des Verbandes genügen.
- b) Gummiaderschnüre müssen den Normalien des Verbandes genügen.
- c) Gepanzerte Schnurleitungen bestehen aus je 2 oder mehreren nach b isolierten Schnüren, die mit einer gemeinsamen Hülle und darüber mit einer starken Metallumklöppelung versehen sind. Gepanzerte Schnurleitungen dürfen bezüglich der offenen Verlegung den armierten Bleikabeln gleichgestellt werden.

§ 9. Kabel.

a) Blanke Bleikabel (Bezeichnung KB) bestehen aus einer oder mehreren Kupferseelen, starken Isolier-

schichten und einem wasserdichten einfachen oder mehrfachen Bleimantel. Sie sind nur zu verwenden, wenn sie gegen mechanische und gegen chemische Beschädigungen geschützt sind.

- b) Asphaltierte Bleikabel (Bezeichnung KA) wie die vorigen, aber mit asphaltiertem Faserstoff umwickelt; sie müssen gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein.
- c) Armierte Bleikabel (Bezeichnung KE) wie die vorigen und mit Eisenband oder -Draht armiert.
- d) Bei eisenarmierten Kabeln für Ein- oder Mehrphasenstrom müssen sämtliche zu einem Stromkreis gehörigen Leitungen in demselben Kabel enthalten sein.

Apparate.

§ 10.

Allgemeines.

- a) Die stromführenden Teile sämtlicher Apparate müssen auf feuersicheren, in dem Verwendungsraum isolierenden Unterlagen montiert sein.
- b) Apparate sind derart zu bemessen, dass sie durch den stärksten normal vorkommenden Betriebsstrom keine für den Betrieb oder die Umgebung bedenkliche Temperatur annehmen können.
- c) Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten ist durch Schrauben auszuführen.

Schnüre oder Drahtseile bis zu 6 qmm und Einzeldrähte bis zu 25 qmm Kupferquerschnitt können mit angebogenen Oesen an die Apparate befestigt werden. Drahtseile über 6 qmm, sowie Drähte über 25 qmm Kupferquerschnitt müssen mit

Kabelschuhen oder gleichwertigen Verbindungsmitteln versehen sein. Schnüre und Drahtseile von weniger als 6 qmm Querschnitt müssen, wenn sie nicht gleichfalls Kabelschuhe erhalten, an den Enden durch Eintauchen in geschmolzenes Lot verlötet sein.

d) Apparate müssen so konstruiert sein, dass der für die anzuschliessenden Drähte vorgeschriebene Abstand von der Wand auch an den Einführungsstellen gewahrt werden kann.

§ 11.

Ausschalter und Umschalter.

- a) Alle Schalter, welche ausserhalb elektrischer Betriebsräume verwendet werden sollen, müssen Momentschalter sein, die so konstruiert sind, dass beim Oeffnen unter normalem Betriebsstrom kein dauernder Lichtbogen entstehen kann.
- b) Metallkontakte sind so zu bemessen, dass bei normalem Betriebsstrom keine ungehörige Erwärmung eintritt. Die Erwärmung gilt als ungehörig
 - bei Dosenausschaltern, wenn die Uebertemperatur der Dose 10°C. überschreitet;
 - bei Hebelausschaltern, wenn die Uebertemperatur der Kontakte 50° C. überschreitet.
- c) Schalter ausserhalb elektrischer Betriebsräume müssen Gehäuse haben. Gehäuse, soweit sie der Berührung zugänglich sind, und Griffe müssen aus nicht leitendem Material bestehen oder mit einer haltbaren Isolierschicht überzogen sein. Für Griffe und Kuppelungsstangen ist Holz zulässig.
- d) Die normale Betriebsstromstärke und Spannung, für die ein Schalter gebaut ist, sind auf dem festen Teil zu vermerken.

Ausgenommen von den Bestimmungen unter c und d sind die Ausschalter in elektrischen Betriebsräumen, sowie diejenigen, welche im Freien in unzugänglicher Lage angebracht sind (vergl. § 23).

 e) Ausschalter, welche mit Gehäusen versehen sind, müssen erkennen lassen, ob der Stromkreis geschlossen oder offen ist.

§ 12.

Steck-Kontakte und dergl.

- a) Kontaktvorrichtungen zum Anschluss beweglicher Leitungen müssen so konstruiert sein, dass sie nicht in Kontakte für höhere Stromstärken passen. Die normale Betriebsstromstärke und Spannung sind auf dem festen und dem beweglichen Teil zu vermerken.
- b) Kontaktvorrichtungen zum Anschluss beweglicher Leitungen müssen allpolig gesichert sein.

§ 13.

Widerstände und Heizapparate.

- a) Die stromführenden Teile von Widerständen und Heizapparaten sind auf feuersicherer, gut isolierender Unterlage zu montieren und, soweit sie nicht für elektrische Betriebsräume bestimmt sind, mit einer Schutzhülle aus feuersicherem Material zu verkleiden.
- b) Widerstände sind so zu bemessen, dass sie im normalen Betriebe keine für den Betrieb oder die Umgebung bedenkliche Temperatur annehmen.

§ 14.

Schmelz-Sicherungen.

a) Die Abschmelzstromstärke einer Sicherung soll das Doppelte ihrer Normalstromstärke sein.

Sicherungen bis einschliesslich 50 A Normalstromstärke müssen mindestens die $1^{1}/_{4}$ fache Normalstromstärke dauernd tragen können; vom kalten Zustande aus plötzlich mit der doppelten Normalstromstärke belastet, müssen sie in längstens zwei (2) Minuten abschmelzen.

- b) Die Sicherungen bis zu 30 A müssen so konstruiert sein, dass jede einzelne bei einem Kurzschluss mit der um 10% erhöhten Betriebsspannung sicher funktioniert. Zur Sicherheit der Funktionen gehört, dass sie abschmelzen, ohne einen dauernden Lichtbogen zu erzeugen und ohne gefährliche Explosionserscheinungen hervorzurufen.
- c) Bei Sicherungen dürfen weiche, plastische Metalle und Legierungen nicht den Kontakt vermitteln, sondern die Schmelzdrähte oder Schmelzstreifen müssen in Kontaktstücke aus Kupfer oder gleich geeignetem Metall eingelötet sein.
- d) Sicherungen von 6—20 Amp. müssen in dem Sinne unverwechselbar sein, dass die fahrlässige oder irrtümliche Verwendung von Einsätzen für zu hohe Stromstärken ausgeschlossen ist.
- c) Die Normalstromstärke und die Maximalspannung sind auf dem Schmelzeinsatz der Sicherung zu verzeichnen.

Isolier- und Befestigungskörper.

§ 15.

Holzleisten sind verboten, Krampen sind nur zur Befestigung von betriebsmässig geerdeten Leitungen zulässig.

§ 16.

Rollen und Ringe.

- a) Isolier-Rollen und -Ringe sollen aus Porzellan, Glas oder gleichwertigem Material bestehen.
- b) Sie müssen so geformt sein, dass die an ihnen zu befestigenden Leitungen in genügendem Abstand an den Befestigungsflächen gehalten werden können (vergl. § 29).

§ 17. Klemmen.

- a) Klemmen müssen, soweit sie nicht für Bleikabel bestimmt sind, aus hartem Isoliermaterial oder entsprechend isoliertem Metall bestehen.
- b) Sie müssen so geformt sein, dass die an ihnen zu befestigenden Leitungen in genügendem Abstand von den Befestigungsflächen gehalten werden können.

§ 18. Rohre.

- a) Bei Metall- und Isolierrohren, in denen Leitungen verlegt werden sollen, muss die lichte Weite sowie die Anzahl und der Radius der Krümmungen so gewählt sein, dass man die Drähte jederzeit leicht einziehen und entfernen kann. Die Rohre müssen ferner so eingerichtet sein, dass die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten nicht verletzt werden kann.
- b) Rohre, die für mehr als einen Draht bestimmt sind, müssen mindestens 11 mm lichte Weite haben.

Lampen und Zubehör.

§ 19.

Glühlampen und Fassungen.

- a) Die stromführenden Teile der Fassungen müssen auf feuersicherer Unterlage montiert und durch feuersichere Umhüllung, die jedoch nicht unter Spannung gegen Erde stehen darf, vor Berührung geschützt sein.
- b) Materialien, die entzündlich oder hygroskopisch sind oder in der Wärme Formveränderungen erleiden, dürsen nicht als Bestandteile von Fassungen verwendet werden.
- c) Fassungen für Spannungen über 250 Volt dürfen keine Ausschalter haben.

Die Ausschalter an Fassungen für niedrigere Spannung müssen den Bedingungen des § 11 Absatz a und e genügen.

- d) Die unter Spannung stehenden Teile der Lampen müssen der zufälligen Berührung entzogen sein.
- e) Glühlampen, die in der Nähe von entzündlichen Stoffen angebracht werden sollen, müssen mit Schalen, Schirmen, Schutzgläsern oder Drahtgittern versehen sein, durch welche die Berührung der Lampen mit den entzündlichen Stoffen verhindert wird.

§ 20.

Bogenlampen.

a) Bogenlampen dürfen ohne Vorrichtungen, die ein Herausfallen glühender Kohleteilchen verhindern, nicht verwendet werden. Bei Bogenlampen mit eingeschlossenem Lichtbogen (Dauerbrandlampen)

- sind keine besonderen Vorrichtungen hierfür erforderlich.
- b) Die Bogenlampen sind gut isoliert in die Laternen (Gehänge, Armaturen) einzusetzen und diese, sofern sie aufgehängt sind, von Erde zu isolieren.
- c) Lampen und Laternen müssen so gebaut sein, dass sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann, insbesondere müssen die Einführungsöffnungen für die Leitungen so beschaffen sein, dass die Isolierhüllen nicht verletzt werden und dass sie kein Wasser eindringen lassen.
- d) Soweit die Zuleitungsdrähte zugleich als Aufhängevorrichtung dienen, so dürfen die Anschlussstellen der Drähte nicht durch Zug beansprucht und die Drähte nicht verdrillt werden.

§ 21.

Beleuchtungskörper, auch Schnurpendel.

- a) Die zur Aufnahme von Drähten bestimmten Hohlräume von Beleuchtungskörpern müssen im Lichten soweit bemessen und von Grat frei sein, dass die einzuführenden Drähte sicher ohne Verletzung der Isolierung durchgezogen werden können; die engsten für zwei Drähte bestimmten Rohre müssen wenigstens 6 mm im Lichten haben.
- b) In und an Beleuchtungskörpern darf nur Gummiader, mindestens sogenannte Fassungsader nach den für diesen Zweck ausgearbeiteten Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker benutzt werden.
- c) Abzweigstellen in Beleuchtungskörpern müssen thunlichst centralisiert werden.

d) Schnurpendel mit biegsamer Leitungsschnur sind nur dann zulässig, wenn das Gewicht der Lampe nebst Schirm von einer besonderen Tragschnur getragen wird, die mit der Schnur verflochten sein kann. Sowohl an der Aufhängestelle als auch an der Fassung müssen die Leitungsdrähte länger sein als die Tragschnur, damit kein Zug auf die Verbindungsstelle ausgeübt wird.

C. Verlegungsvorschriften.

1. Erdung von Mittelleitern.

§ 22.

Der neutrale Mittelleiter von Gleichstrom-Dreileitersystemen muss geerdet sein.

2. Freileitungen.

§ 23.

- a) Bei Freileitungen kann, wenn die Festigkeitsrücksichten es wünschenswert machen, Kupfer verwendet werden, welches den Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker nicht entspricht.
- b) Der geringste zulässige Metallquerschnitt von blanken oder isolierten Freileitungen aus Kupfer oder anderen Metallen von mindestens gleich grosser Bruchfestigkeit ist 6 qmm.
- c) Freileitungen können mit grösseren Stromstärken belastet werden, als der Tabelle in § 5 entspricht.
- d) Freileitungen dürsen nur auf Porzellanglocken oder gleichwertige Isoliervorrichtungen verlegt werden, wobei die Glocken in aufrechter Stellung zu befestigen sind.
- e) Freileitungen müssen mindestens 5 m von der Erdoberfläche entfernt sein.

- f) Den örtlichen Verhältnissen entsprechend, sind Freileitungen durch Blitzschutzvorrichtungen zu sichern, die auch bei wiederholten Entladungen wirksam bleiben. In der Erdleitung sind Krümmungen möglichst zu vermeiden.
- g) Freileitungen sowie Apparate an Freileitungen sind so anzubringen, dass sie ohne besondere Hilfsmittel nicht zugänglich sind.
- h) Sofern in Freileitungen Transformatoren vorkommen, ist die Vorschrift § 25b zu befolgen.
- Bezüglich der Sicherung vorhandener Telephon- und Telegraphenleitungen wird auf das Reichstelegraphengesetz vom 6. April 1892 und auf das Telegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen.

Einführung von Freileitungen in Gebäude. § 24.

Bei Einführung von Freileitungen aus dem Freien in Gebäude sind entweder die Drähte frei und straff durchzuspannen, oder es muss für jede Leitung ein isolierendes und feuersicheres Einführungsrohr verwendet werden, welches auf der Aussenseite des Gebäudes eine trichterförmig nach unten gerichtete Mündung hat.

4. Anlagen in Gebäuden.

4a. Gebäude im allgemeinen.

§ 25.

Aufstellung von Generatoren, Motoren und Transformatoren.

a) Dynamomaschinen, Elektromotoren, rotierende Umformer u. s. w. sind so aufzustellen, dass etwaige

- im Betriebe der elektrischen Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine Entzündung von brennbaren Stoffen hervorrufen können.
- b) Der Uebertritt höherer Spannung in Stromkreise für niedrigere Spannung muss verhindert bezw. ungefährlich gemacht werden, z. B. durch erdende oder kurzschliessende, oder abtrennende Sicherungen oder durch dauernde Erdung geeigneter Punkte.

§ 26.

Leitungen im allgemeinen.

- a) Alle Leitungen müssen auch nach der Verlegung in ihrer ganzen Ausdehnung derart zugänglich sein, dass sie jederzeit geprüft und ausgewechselt werden können.
- b) Soweit festverlegte Leitungen der mechanischen Beschädigung ausgesetzt sind oder soweit sie im Handbereich liegen, müssen sie durch Verkleidungen geschützt werden, die so hergestellt sein sollen, dass die Luft frei durchstreifen kann. Rohre gelten als Schutzverkleidung. Armierte Bleikabel und metallumhüllte Leitungen sowie sämtliche Leitungen in elektrischen Betriebsräumen unterliegen dieser Vorschrift nicht.
- c) Bewegliche biegsame Leitungen dürfen an festverlegte Leitungen nur mittels lösbarer Kontakte, § 12, angeschlossen werden.
- d) Die Verbindung von Leitungen untereinander sowie die Abzweigung von Leitungen geschieht mittels Lötung, Verschraubung oder gleichwertiger Verbindung.

Abzweigungen von selbstverlegten Mehrsachleitungen nach § 8 müssen mit Abzweigklemmen auf isolierender Unterlage ausgeführt werden.

- e) Zum Löten dürfen keine Lötmittel verwendet werden, welche das Metall angreifen.
- f) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von isolierten Leitungen ist die Verbindungstelle in einer der sonstigen Isolierung möglichst gleichwertigen Weise zu isolieren. Die Anschluss- und Abzweigstellen müssen von Zug entlastet sein.
- g) Kreuzungen von stromführenden Leitungen unter sich und mit sonstigen Metallteilen sind so auszuführen, dass Berührung ausgeschlossen ist. Kann kein genügender Abstand eingehalten werden, so sollen isolierende Rohre übergeschoben oder isolierende Platten dazwischen gelegt werden, um die Berührung zu verhindern. Rohre und Platten sind sorgfältig zu befestigen und gegen Lagerveränderung zu schützen.
- h) Bei Einrichtungen, bei denen ein Zusammenlegen von mehr als 3 Leitungen unvermeidlich ist (z. B. Regulierungsvorrichtungen), dürfen Gummiaderleitungen so verlegt werden, dass sie sich berühren, wenn eine Lagenveränderung ausgeschlossen ist.

§ 27.

Wand- und Deckendurchführungen.

a) Durch Wände und Decken sind die Leitungen entweder der in den betreffenden Räumen gewählten Verlegungsart entsprechend hindurchzuführen, oder es sind haltbare Rohre aus Isoliermaterial zu verwenden, und zwar für jede einzeln verlegte Leitung und für jede Mehrfachleitung je ein Rohr. Diese Durchführungsrchre müssen an den Enden mit Tüllen aus feuersicherem Isoliermaterial versehen und so weit sein, dass die Drähte leicht darin bewegt werden können.

In feuchten Räumen sind entweder Porzellanrohre zu verwenden, deren Enden nach Art der Isolierglocken ausgebildet sind, oder die Leitungen sind frei durch genügend weite Kanäle zu führen.

Ueber Fussböden müssen die Rohre mindestens 10 cm vorstehen und gegen mechanische Beschädigungen sorgfältig geschützt sein.

b) Armierte Bleikabel, metallumhüllte Leitungen sowie betriebsmässig an Erde liegende Leitungen fallen nicht unter die Bestimmungen dieses Paragraphen.

§ 28.

Blanke Leitungen in Gebäuden.

- a) Blanke Leitungen aus Kupfer oder anderen Metallen von mindestens gleicher Bruchfestigkeit müssen einen Minimalquerschnitt von 4 qmm haben.
- b) Sie dürfen nur auf Isolierglocken oder gleichwertige Vorrichtungen verlegt werden und müssen, soweit sie nicht unausschaltbare Parallelzweige sind, bei Spannweiten von mehr als 6 m mindestens 20 cm, bei Spannweiten von 4 bis 6 m mindestens 15 cm und bei kleinen Spannweiten mindestens 10 cm voneinander, in allen Fällen aber mindestens 10 cm von der Wand bezw. von Gebäudeteilen entfernt sein.

Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, Maschinen und Schalttafeln, bei Zellenschalterleitungen und bei parallel geführten Speise-,

Jehnke, Handbuch für Installateure.

- Steig- und Verteilungsleitungen ist die Anwendung von starken Kupferschienen sowie von massivem Kupferdraht in kleineren Abständen zulässig.
- c) Blanke Leitungen ausserhalb elektrischer Betriebsund Akkumulatorenräume sind gegen zufällige Berührung zu schützen.
- d) Betriebsmässig geerdete blanke Leitungen fallen nicht unter die Bestimmungen b und c dieses Paragraphen, müssen aber gegen die bei normaler Benutzung des betreffenden Raumes vorauszusetzenden Beschädigungen geschützt sein.

Isolierte Drähte und Schnurleitungen.

§ 29.

Verlegung mit Glocken, Rollen, Ringen und Klemmen.

- a) Glocken sollen nur in aufrechter Stellung bezw., wenn eine Neigung nicht zu vermeiden ist, so angebracht werden, dass sich kein Wasser in ihnen ansammeln kann.
- b) Glocken, Rollen, Ringe und Klemmen, die zur Verlegung von Draht und Schnurleitungen dienen, müssen so angebracht werden, dass sie die Leitungen mindestens 10 mm von der Wand entfernt halten.
- c) Bei Führung der Leitungen auf Rollen längs der Wand muss auf höchstens 80 cm eine Befestigungsstelle kommen. Bei Führung an der Decke können, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, grössere Abstände ausnahmsweise gewählt werden.
- d) Mehrfachleitungen dürfen nicht so befestigt werden, dass ihre Einzelleiter aufeinander gepresst werden.
 Metallene Bindedrähte sind bei Mehrfachleitungen

unzulässig. Für Führung der Leitung auf Rollen gilt die Vorschrift unter b.

e) Mehrfachleitungen dürfen nicht zur Aufhängung von Lampen u. s. w. benutzt werden, soweit sie nicht eine besondere Tragschnur enthalten; vgl. § 21 d.

§ 30.

Verlegung in Rohren.

- a) Papierrohre ohne Metallüberzug dürfen nicht unter Putz verlegt werden.
- b) Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht statthaft.
- c) Die lichte Weite der Rohre, die Zahl und der Radius der Krümmungen, sowie die Anzahl und Lage der Verbindungsdosen müssen so gewählt sein, dass man die Drähte leicht einziehen und entfernen kann.
- d) Drähte, welche Wechsel- oder Mehrphasenstrom führen, müssen, wenn sie in metallenen oder metall- überzogenen Rohren liegen, so zusammengelegt werden, dass die Summe der durch das Rohr gehenden Ströme Null ist. Im übrigen ist es gestattet, drei Drähte bis zu 6 qmm Kupferquerschnitt in ein einziges Rohr zu verlegen: vgl. § 26h.
- e) Rohre für mehr als einen Draht müssen mindestens
 11 mm lichte Weite haben.
- f) In Metallrohren, auch solchen mit Längsschlitz, ohne isolierende Auskleidung, müssen die Drähte mindestens nach § 7c isoliert sein.
- g) Die Rohre sind so herzurichten, dass die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten nicht verletzt werden kann.
- h) Die Rohre sind so zu verlegen, dass sich an keiner Stelle Wasser ansammeln kann.

Digitized by Google

§ 31.

Verlegung von Kabeln.

- a) Bleikabel jeder Art dürfen nur mit Erdverschlüssen, Muffen oder gleichwertigen Vorkehrungen, welche das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern und gleichzeitig einen guten elektrischen Anschluss gestatten, verwendet werden.
- b) Blanke und asphaltierte Bleikabel dürfen nur da verlegt werden, wo sie gegen die im normalen Betriebe zu erwartenden mechanischen Beschädigungen geschützt sind.

Bei blanken Bleikabeln ist ausserdem besondere Vorsicht gegen chemische Einflüsse geboten.

c) An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten, dass der Bleimantel nicht eingedrückt oder verletzt wird; Rohrhaken sind daher nur bei armierten Kabeln als Befestigungsmittel zulässig.

§ 32.

Anbringung der Sicherungen.

- a) Die neutralen oder Null-Leitungen bei Mehrleiteroder Mehrphasensystemen, sowie alle betriebsmässig geerdeten und als solche gekennzeichneten Leitungen dürfen keine Sicherungen enthalten; dagegen sind alle übrigen Leitungen, welche von der Schalttafel nach den Verbrauchsstellen führen, durch Abschmelzsicherungen oder andere selbstthätige Stromunterbrecher zu schützen.
- b) Mit einziger Ausnahme der Fälle e und f sind Sicherungen an allen Stellen anzubringen, wo sich der Querschnitt der Leitungen in der Richtung nach der Verbrauchsstelle hin vermindert.

Ausserdem sind lösbare Kontakte im festen Teil allpolig zu sichern.

- c) Bei Verjüngungstellen und Abzweigungen kann das Anschlussleitungsstück von der Hauptleitung zur Sicherung, wenn seine einfache Länge nicht mehr als 1 m beträgt, von geringerem Querschnitt sein als die Hauptleitung; es ist aber in diesem Falle von entzündlichen Gegenständen feuersicher zu trennen und darf nicht aus Mehrfachleitungen hergestellt sein. Beträgt die einfache Länge mehr als 1 m, so muss das Anschlussleitungsstück bis zur Sicherung den gleichen Querschnitt haben wie die unmittelbar vorangehende Hauptleitung.
- d) Die Stärke der zu verwendenden Sicherung ist der Betriebsstromstärke der zu schützenden Leitung anzupassen.
- e) Mehrere Verteilungsleitungen können eine gemeinsame Sicherung von höchstens 6 A Normalstromstärke erhalten. Querschnittsverminderungen oder Abzweigungen jenseits dieser Sicherung brauchen in diesem Falle nicht weiter gesichert werden. Bei grösseren Beleuchtungskörpern können ausnahmsweise gemeinsame Sicherungen für höchstens die doppelte Stromstärke zugelassen werden, wenn die Spannung nicht mehr als 130 Volt beträgt.
- f) Bei Querschnittsverkleinerungen sind in den Fällen, wo die vorhergehende Sicherung den schwächeren Querschnitt schützt, weitere Sicherungen nicht mehr erforderlich.
- g) Die Sicherungen sind möglichst zu centralisieren und in handlicher Höhe anzubringen.
- h) Wegen Abzweigung biegsamer Leiter zum Anschluss beweglicher Lampen, Motoren und Apparate siehe § 26c und Seite 134 Absatz b.

§ 33.

Anbringung von Ausschaltern.

- a) Null-Leiter und betriebsmässig geerdete Leitungen dürfen ausserhalb elektrischer Betriebsräume entweder gar nicht, oder nur zwangsläufig zusammen mit den zugehörigen Aussenleitern ausschaltbar sein.
- b) Alle Ausschalter mit Ausnahme derjenigen in einzelnen Glühlampen-Stromkreisen müssen, wenn sie geöffnet werden, ihren Stromkreis spannungslos machen.

§ 34.

Anbringung von Apparaten, insbesondere auch Widerständen und Heizapparaten.

- a) Die stromführenden Teile aller in eine Leitung eingeschalteten Apparate müssen auf feuersicheren, auch in feuchten Räumen gut isolierenden Unterlagen montiert und bei Verwendung ausserhalb elektrischer Betriebsräume von Schutzkästen derartig umgeben sein, dass sie sowohl vor Berührung durch Unbefugte geschützt, als auch von brennbaren Gegenständen feuersicher getrennt sind.
- b) Bei Einführung von Leitungen muss der für die Leitung vorgeschriebene Abstand von der Wand gewahrt werden.
- c) Widerstände sind auf feuersicherem, gut isolierendem Material zu montieren und mit einer Schutzhülle aus feuersicherem Material zu umkleiden. Sie dürfen nur auf feuersicherer Unterlage, und zwar freistehend, oder an feuersicheren Wänden angebracht werden.
- d) Widerstände und Heizapparate, bei welchen eine Erwärmung auf mehr als Handwärme eintreten

kann, sind derart anzuordnen, dass eine Berührung zwischen den Wärme entwickelnden Teilen und entzündlichen Materialien, sowie eine feuergefährliche Erwärmung solcher Materialien nicht vorkommen kann.

§ 35.

Beleuchtungskörper.

- a) An und in Beleuchtungskörpern darf nur Draht verwendet werden, der mindestens den Normalien des Verbandes entspricht.
- b) Wird die Leitung an der Aussenseite des Beleuchtungskörpers geführt, so muss sie so befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben kann.
- c) Beleuchtungskörper müssen so angebracht werden, dass die Zuführungsdrähte nicht durch Drehen des Körpers verletzt werden können.

4b. Die Behandlung verschiedenartiger Räume.

§ 36.

Elektrische Betriebsräume mit Ausnahme von Akkumulatorenräumen.

- a) In elektrischen Betriebsräumen sind Leitungen jeder Art, auch blanke Leitungen zulässig, letztere besonders in Form von Kupferschienen oder massivem Kupferdraht mit Anstrich, welcher die Polarität kenntlich macht.
- b) Sicherungen, Ausschalter und sonstige Apparate dürfen auch ohne Schutzkasten verwendet werden, doch ist in allen Fällen dafür Sorge zu tragen, dass durch etwaige beim Betrieb auftretende Feuer-

erscheinungen weder Menschen noch brennbare Stoffe gefährdet werden.

- c) Leitungen bedürfen keiner Verkleidung.
- d) Aus- und Umschalter brauchen nicht Momentschalter zu sein.

§ 37.

Akkumulatorenräume.

- a) In Akkumulatorenräumen ist für Lüftung zu sorgen.
- b) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell und letzteres ist gegen Erde durch Glas, Porzellan oder ähnliche nicht hygroskopische Unterlagen zu isolieren. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um beim Auslaufen von Säure eine Gefährdung des Gebäudes zu vermeiden.
- c) Zur Beleuchtung von Akkumulatorenräumen darf nur elektrisches Glühlicht verwendet werden.
- d) Die Batterien müssen derart angeordnet werden, dass bei der Bedienung eine zufällige gleichzeitige Berührung von Punkten, zwischen denen eine Spannung von mehr als 250 V. herrscht, nicht erfolgen kann.

§ 38.

Trockene Räume ohne leicht entzündlichen Inhalt.

a) In trockenen Räumen sind alle Arten von Leitungen zulässig, wobei sämtliche Vorschriften der §§ 24 bis 32 zu beachten sind.

In bewohnten Räumen darf jedoch mit Ausnahme von betriebsmässig geerdeten Leitern kein blanker Draht benützt werden.

b) Für Drähte ist in Anlagen von mehr als 250 V. nur Isolation nach § 7c zulässig.

- c) Gummiaderschnur darf sowöhl fest verlegt, als auch zum Anschluss beweglicher Stromverbraucher verwendet werden. Bei fester Verlegung ist die Schnur im Handbereich und an gefährdeten Stellen nach § 26 b zu schützen.
- d) Gummibandschnur darf nicht unter Putz und nicht für Spannungen von mehr als 125 V. fest verlegt werden; als Anschlussleitung für bewegliche Stromverbraucher ist sie nicht zu verwenden.
- e) Bei Schnüren jeder Art müssen die Anschlussund Verbindungsstellen vom Zug entlastet und an den Enden müssen die einzelnen Drähte jedes Leiters miteinander verlötet sein. Verbindungen von solchen Schnüren unter sich oder zwischen Schnüren und anderen Leitungen dürfen nicht durch Verlötung, sondern müssen durch Verschraubung auf getrennt isolierender Unterlage hergestellt sein.

§ 39.

Feuergefährliche Betriebsstätten.

- a) Die Umgebung von Dynamomaschinen, Elektromotoren, Transformatoren, rotierenden Umformern, Widerständen etc. muss von entzündlichem Material frei gehalten werden können.
- b) Bei Anordnung von Sicherungen, Schaltern und ähnlichen Apparaten, in denen betriebsmässig Stromunterbrechung stattfindet, ist besonders auf sichere Schutzhüllen aus isolierendem Material zu achten.
- c) Die Aschenteller der Bogenlampen mit offenem Lichtbogen müssen aus Metall bestehen und im Betriebe in ihrer Lage festgehalten sein.

- d) Für festverlegte Leitungen sind nur Leitungen nach § 7b bis f, über 250 V. nur solche nach § 7c und f, sowie Kabel zulässig. Die Drahtleitungen müssen in Rohren verlegt werden.
- e) Für bewegliche Leitungen ist nur biegsame Mehrfachleitung nach § 8b und c zulässig.

§ 40.

Explosionsgefährliche Räume mit Ausnahme von Schlagwettergruben.

- a) In explosionsgefährlichen Räumen dürfen Dynamomaschinen, Elektromotoren, Transformatoren, Umformer und Widerstände nur in besonderen luftund staubdichten Schutzkästen aufgestellt werden.
- b) Ausschalter und Sicherungen dürfen in denselben nicht angebracht werden.
- c) Blanke Leitungen und Mehrfachleitungen sind unzulässig.
- d) Drahtleitungen müssen Isolierung nach § 7c haben und in Rohre eingeschlossen sein.
- e) Es sind nur Glühlampen zulässig, welche im luftleeren Raume brennen. Dieselben müssen mit dichtschliessenden Ueberglocken, welche auch die Fassung dicht einschliessen, verwendet werden.

§ 41.

Feuchte Räume mit Ausnahme von Bergwerken.

- a) Die nach feuchten Räumen führenden Leitungen müssen abschaltbar sein.
- b) Blanke Leitungen müssen in einem Abstand von mindestens 10 cm voneinander und 10 cm von der Wand auf Porzellanglocken oder auf gleichwertige Isolatoren verlegt werden. Sie sollen mit

- einem in der Feuchtigkeit haftenden und haltbaren Anstrich versehen sein.
- c) Isolierte Drahtleitungen müssen eine Isolierung nach § 7 c haben.
- d) Bei beweglichen Lampen muss die Doppelleitung durch eine starke, schmiegsame Umhüllung gegen Beschädigung geschützt sein.
- e) Apparate sind nach Möglichkeit nicht in feuchten Räumen unterzubringen; lässt sich dies nicht vermeiden, so sind dieselben gleichwertig wie die Leitungen zu isolieren.
- f) Bei offen verlegten Leitungen für Spannungen über 250 V. ist der Schutz gegen Berührung besonders zu beachten.

§ 42.

Räume mit ätzenden Dünsten.

In Räumen, in welchen ätzende Dünste auftreten, sollen ausser Kabeln nur blanke Leitungen verwendet werden, die durch einen geeigneten Ueberzug (Verbleiung oder Anstrich z. B. mit Porzellan-, Emaillelack) gegen chemische Beschädigung geschützt sind. Auch die Kabel sind je nach Art der Dünste gegen chemische Angriffe zu schützen.

§ 43.

Durchtränkte Räume.

Diejenigen Teile von industriellen und gewerblichen Betrieben, in denen erfahrungsgemäss durch ungewöhnlich starke oder gutleitende Feuchtigkeit die dauernde Erhaltung normaler Isolation erschwert und der Widerstand des Körpers der darin beschäftigten Personen gegen Erde erheblich vermindert wird, werden abgekürzt als durchtränkte Räume bezeichnet.

- a) Für durchtränkte Räume gelten die Vorschriften des § 41 und ausserdem die folgenden Zusatzbestimmungen.
- b) An geeigneten Stellen sind Tafeln anzubringen, welche in deutlich erkennbarer Schrift vor der Berührung der elektrischen Leitungen warnen.
- c) Lampen, die ohne besondere Hilsmittel zugänglich sind, müssen isolierende und seuchtigkeitsbeständige Armaturen haben. Hahnsasungen sind verboten.
- d) Bogenlampen müssen während des Betriebes unzugänglich sein und dürfen während der Bedienung nicht unter Spannung stehen.

§ 44.

Schaufenster, Warenhäuser und ähnliche Räume, in welchen leicht entzündliche Stoffe aufgestapelt sind.

- a) Für Beleuchtungen, welche ihren Standort nicht wechseln, müssen die Leitungen, soweit sie mit den leicht entzündlichen Stoffen in Berührung kommen können, bis in die Lampenträger bezw. in die Anschlussdosen vollständig durch Rohre geschützt sein.
- Beleuchtungskörper, welche ihren Standort wechseln, sind entweder
 - 1. mit metallumhüllter Mehrfachleitung oder
 - 2. mittels besonders geschützter Mehrfachleitung ohne Metallmantel abzuzweigen.

Im Falle 1 ist das eine Ende der Metallumhüllung mit dem Metallmantel der Fassung leitend zu verbinden, das andere Ende ist mittels Hilfskontaktes an eine geerdete Hilfsleitung anzuschliessen. Dieser Kontakt muss so beschaffen sein, dass er beim Einschalten früher als die Stromkontakte geschlossen wird. Die drei Kontakte müssen gegeneinander unverwechselbar sein.

Die metallenen Gebäudeteile und Lampenträger des betreffenden Raumes sind mit der Hilfsleitung ebenfalls leitend zu verbinden. Der Querschnitt der Hilfsleitung muss mindestens gleich dem der betreffenden Abzweigleitung sein. Die Hilfsleitung darf keine Sicherung enthalten und muss geerdet sein.

In Anlagen mit einem geerdeten Leiter gilt die Verbindung mit diesem als Erde.

Im Falle 2 sind nur Leitungen mit einer Isolierung mindestens nach § 8b dieser Vorschrift zulässig. Diese müssen ferner zum Schutz gegen mechanische Beschädigung mit einem Ueberzug aus widerstandsfähigem Material (z. B. Segeltuch, Leder, Hanfschnurumklöppelung) versehen sein.

- c) Sämtliche Schalter, Anschlussdosen und Sicherungen müssen an solchen Plätzen fest montiert sein, an welchen sie vor der Berührung mit leicht entzündlichen Stoffen sicher geschützt sind und müssen mit widerstandsfähigen Schutzkasten umgeben sein.
- d) Mit einer beweglichen Leitung darf nur je ein Beleuchtungskörper angeschlossen werden.
- e) In Schaufenstern ist Bogenlichtbeleuchtung ohne besonderen Schutz nicht zulässig, es müssen vielmehr die Bogenlampen entweder ausserhalb der Schaufenster angebracht werden, oder durch Glasplatten, Glaswände oder dergl. von den Auslagen derart getrennt sein, dass etwa herabfallende Kohlenteilchen die ausgestellten Gegenstände nicht erreichen können.

f) Die Aschenteller der Bogenlampen mit offenen Lichtbogen müssen aus Metall bestehen und im Betrieb in ihrer Lage festgehalten sein.

§ 45.

- a) Diese Vorschriften gelten für Anlagen oder Erweiterungen, welche nach dem 1. Januar 1903 fertiggestellt werden. Sie haben keine rückwirkende Kraft.
- b) Der Verband Deutscher Elektrotechniker behält sich vor, dieselben den Fortschritten und Bedürfnissen der Technik entsprechend abzuändern.

Die vorstehenden Vorschriften sind von der Kommission des Verbandes Deutscher Elektrotechniker einstimmig angenommen worden und haben daher in Gemässheit des Verbandsbeschlusses vom 27. Juni 1901 als Verbandsvorschriften zu gelten.

Budde.



Anhänge.

I. Kupfernormalien

des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.

- § 1. Der spezifische Widerstand des Leitungskupfers wird gegeben durch den in Ohm ausgedrückten Widerstand eines Stückes von 1 m Länge und 1 qmm Querschnitt bei 15°C.
- § 2. Als Leitfähigkeit des Kupfers gilt der reziproke Wert des durch § 1 festgesetzten spezifischen Widerstandes.
- § 3. Kupfer, dessen spezifischer Widerstand grösser ist als 0,0175, oder dessen Leitfähigkeit kleiner ist als 57, ist als Leitungskupfer nicht annehmbar.
- § 4. Als Normalkupfer von 100% Leitfähigkeit gilt ein Kupfer, dessen Leitfähigkeit 60 beträgt.
- § 5. Zur Umrechnung des spezifischen Widerstandes oder der Leitfähigkeit von anderen Temperaturen auf 15°C. ist in allen Fällen, wo der Temperaturkoeffizient nicht besonders bestimmt wird, ein solcher von 0,4°/0 für 1°C. anzunehmen.

2. Normalien

für Gummiband- und Gummiader-Leitungen. Nach den gemeinsamen Beschlüssen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker und der Vereinigung der Elektrizitätswerke.

I. Gummibandleitungen

(geeignet zur Verlegung in trockenen Räumen für Spannungen bis 250 Volt).

Gummibandleitungen sind mit massiven Leitern in Querschnitten von 0,75 bis 16 qmm, mit mehrdrähtigen Leitern in Querschnitten von 0,75 bis 150 qmm zulässig. Die Kupferseele ist feuerverzinnt, mit Baumwolle umgeben und darüber mit unverfälschtem, technisch reinem, unvulkanisiertem Paraband umwickelt.

Die Parabandhülle muss für 100 m einadriger Leitung folgende Gewichte aufweisen:

Kupferquerschnitt in qmm	Gummigewicht in g	Mindestzahl der Drähte b. mehrdrähtigen Leitern
0,75	120	7
1,0	130	7
1,5	155	7
2,5	190	7
4,0	230	7
6,0	280	7
10,0	340	7
16,0	420	7
25,0	550	7
35,0	650	19
50,0	800	19
70,0	1000	19
95,0	1200	19
120,0	1400	19
150,0	1550	19

Ueber der Parabandhülle befindet sich eine Umwickelung mit Baumwolle, und über dieser eine Umklöppelung aus Baumwolle, Hanf oder ähnlichem Material, welche in geeigneter Weise imprägniert ist.

Die Toleranz der Dimensionen und Gewichte beträgt $5^{\circ}/_{0}$.

Die so bezeichneten Leitungen werden einer Durchschlagsprobe nicht unterworfen.

Diese Leitungen können, wenn mehrdrähtig ausgeführt, als Mehrfachleiter beliebiger Anordnung benutzt werden und sind als solche in trockenem Zustande einer halbstündigen Durchschlagsprobe mit 500 V. Wechselstrom zu unterziehen.

II. Gummiaderleitungen

(geeignet zur festen Verlegung für Spannungen bis 1000 V. und zum Anschluss beweglicher Apparate bis 500 V.).

Die Gummiaderleitungen sind mit massiven Leitern in Querschnitten von 0,75 bis 16 qmm, mit mehrdrähtigen Leitern in Querschnitten von 0,75 bis 1000 qmm zulässig.

Die Kupferseele ist feuerverzinnt und mit einer wasserdichten, vulkanisierten Gummihülle umgeben.

Die Beschaffenheit der Gummihülle muss eine derartige sein, dass die Leitungen nach 24stündigem Liegen unter Wasser der halbstündigen Einwirkung eines Wechselstromes von 2000 V. zwischen Kupferseele und Wasser, dessen Temperatur 25° C. nicht übersteigen darf, widerstehen.

Jehnke, Handbuch für Installateure.

Die Wandstärke der Gummihülle soll betragen:

Kupter- querschnitt in qmm	höchstens mm	mindestens	Mindestzahl der Drähte bei mehr- drähtigen Leitern
0,75	1,1	0,8	7 7
1,0	1,1	0,8	
2,5	1,1	1,0	7 7
4,0	1,4	1,0	7 7
6,0	1,4	1,0	
10,0	1,7	1,2	7 7 7
16,0	1,7	1,2	
25,0	2,0	1,4	
35,0	2,0	1,4	19
50,0	2,3	1,6	19
70,0	2,3	1,6	19
95,0	2,6	1,8	19
120,0	2,6	1,8	37
150,0	2,8	2,0	37
185,0	3,0	2,2	37
240,0	3,2	2,4	61
310,0	3,4	2,6	61
400,0	3,6	2,8	61
500,0	4,0	3,2	91
625,0	4,0	3,2	91
800,0	4, 5	3,5	127
1000,0	4, 5	3,5	127

Die Toleranz der Dimensionen beträgt 5%.

Jede Leitung muss über dem Gummi von einer Hülle gummierten Bandes umgeben sein. Als Einzelleitung verwendet, muss dieselbe ausserdem eine imprägnierte Umklöppelung erhalten, bei Mehrfachleitungen kann die Umklöppelung gemeinsam sein. "Kupferquerschnitte sind grundsätzlich durch Widerstandsmessung zu ermitteln unter Zugrundelegung des in den Kupfernormalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker festgelegten spezifischen Widerstandes."

3. Normalien

für Gummiband- und Gummiaderschnüre.

Nach den gemeinsamen Beschlüssen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker und der Vereinigung der Elektrizitätswerke.

I. Gummiband-Schnüre*)

(geeignet zur Verlegung in trockenen Räumen für Spannungen bis 125 Volt).

Die Gummibandschnüre sind in Querschnitten von 0,75 bis 4 qmm zulässig. Die Kupferseele besteht aus feuerverzinnten Kupferdrähten von höchstens 0,3 mm Durchmesser, welche miteinander verseilt sind. Die Kupferseele ist mit Baumwolle umsponnen und darüber mit unverfälschtem, technisch reinem, unvulkanisiertem Paraband umwickelt. Die Ueberlappung der Umwickelung muss mindestens 2 mm betragen.

Das Gewicht der Parabandhülle muss für 100 m einadriger, unverseilter Leitung

bei	0,75	qmm	mindestens	120	g
,,	1,00	27	*	13 0	99
"	1,5	-	9	155	,
-	2,5	77	"	190	27
-	4,00	n	n	23 0	"

betragen.

^{*)} Unter Schnüren sind im allgemeinen Doppelleitungen verstanden. Leitungen gleicher Konstruktion mit nur einer oder mehr als zwei Seelen sind durch den Zusatz "Einfach", "Dreifach" u. s. w. besonders zu bezeichnen.

4. Normalien für einfache Gleichstromkabel

Nach den gemeinsamen Beschlüssen des Verbandes Deutscher Toleranz $5^{\,0}/_{\!0}$ für sämtliche Dimensionen, mit Ausnahme der Länge, der ausgedrückten

Zahl der Drähte		Durchmesser	Prüfdraht.	Isolierhülle		
Effektiver Kupfer- querschnitt	ohne Prüf	bel mit draht alzahl	eines jeden Drahtes bei Kabel mit Prüfdraht	Querschnitt der Kupferseele qmm	Kon- struktion	Dicke. Minimal- Dicke Toleranz 0,25 mm
16	7	3	2,60	1		2,0
25	7	6	2,30			2,0
35	7	6	2,73			2,0
50	19	6	3,26			2,0
70	19	13	2,60		ų o	2,0
95	19	13	3,10		Faserisolation	2,0
120	19	13	• 3,42		seris	2,0
150	19	18	3, 26	} 1		21/4
185	37	26	3,00		ierte	21/4
240	37	29	3,25		Imprägnierte	21/2
310	37	36	3,31		a d	$2^{1}/_{2}$
400	37 .	36	3,76		_	$2^{1}/_{2}$
500	37	36	4,20			28/4
625	37	36	4,70			28/4
800	37	36	5,32	1		3,0
1000	37	3 6	5,95	/		3,0

Der Isolationswiderstand der Kabel soll bei Abnahme im Werk mindestens

mit und ohne Prüfdraht bis 700 V.

Elektrotechniker und der Vereinigung der Elektrizitätswerke.

Isolationsstärke und des im Leitungswiderstande oder der Leitungsfähigkeit Querschnittes.

	nantel	Bespins des Blein	Durchmesser		Blechstärke der Be- wickelung Durchmesser des fertigen		nesser	Maximal- Prüfongs- spannung	
einfacher Gesan	doppelter	Kon- struktion	Dicke	Armierung	armierien Kabels ca. mm	Kabels ohne mit Prüfdraht		Maximal- Prtifongs- spanning	
1,5	2×0,9		2,0	2 × 0,5	2,0	23	24		
1,5	2×0,9		2,0	2 × 0,5	2,0	24	25		
1,6	2×0,9		2,0	2×0,8	2,0	25	26		
1,6	2×1,0		2,0	2×0,8	2,0	29	30		
1,7	2×1,0	Jute	2,0	2×0,8	2,0	31	32	g	
1,7	2 × 1,0	te J	2,0	2×0,8	2,0	32	33	Wechselstrom	
1,8	2×1,1	Säurefreie imprägnierte	2,0	2×1,0	2,0	35	36	chsel	
1,9	2×1,1	pri	2,0	2×1,0	2,0	37	38	ĕ ĕ	
2,0	2×1,1	i	2,5	2 × 1,0	2,0	40	41	>	
2,1	2 × 1,2	freie	2,5	2 × 1,0	2,0	43	44	1200	
2,2	2×1,2	inre	2,5	2×1,0	2,0	46	47	-	
2,3	2×1,2	i i i	2,5	2×1,0	2,0	4 9	50		
2,4	2×1,3		3,0	2×1,0	2,0	54	55		
2,6	2×1,3		3,0	2×1,0	2,0	58	59	•	
2,8	2×1,4		3,0	2×1,0	2,0	63	64		
3,0	2×1,5		3,0	2×1,0	2,0	67	68		

500 Megohm pro Kilometer bei einer Temperatur von 150 C. betragen.

Ueber der Parabandhülle jeder Einzelleitung befindet sich eine Umwickelung mit Baumwolle, und über dieser eine Umklöppelung aus widerstandsfähigem Material, das nicht brennbarer sein darf als Seide oder Glanzgarn.

Die Toleranz der Dimensionen und Gewichte beträgt $5^{\circ}/_{\circ}$. Die so bezeichneten Leitungen sind in trockenem Zustande einer $1/_{2}$ stündigen Durchschlagsprobe mit 500 Volt Wechselstrom zu unterwerfen.

II. Gummiader-Schnüre*)

(geeignet zur festen Verlegung für Spannungen bis 1000 Volt und zum Anschluss beweglicher Apparate bis 500 Volt).

Gummiader-Schnüre sind in Querschnitten von 0,75 bis 6 qmm zulässig. Die Kupferseele besteht aus feuerverzinnten Kupferdrähten von höchstens 0,3 mm Durchmesser, welche miteinander verseilt sind. Die Kupferseele ist mit Baumwolle umsponnen und darüber mit einer wasserdichten, vulkanisierten Gummihülle umgeben. Die Beschaffenheit der Gummihülle muss eine derartige sein, dass die Gummiader nach 24 stündigem Liegen unter Wasser einer ½ stündigen Einwirkung eines Wechselstromes von 2000 Volt zwischen Kupferseele und Wasser, dessen Temperatur 25° C. nicht übersteigen darf, widersteht.

Die Wandstärke der Gummihülle soll betragen bei einem Querschnitt von

0,75	$\mathbf{m}\mathbf{m}\mathbf{p}$	höchstens	1,1	$\mathbf{m}\mathbf{m}$	mindestens	0,8	$\mathbf{m}\mathbf{m}$
1,0	- .	+	1,1	**	n	0,8	•
1,5	,,	,,	1,1	77		0,8	37
2.5	,	20	1,4	,.		1,0	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
4,0	n	,	1,4	7	n	1,0	99
6 ,0	"	77	1,4	"	n	1,0	37

^{&#}x27;) Siehe Seite 149.

Die Toleranz der Dimensionen beträgt 5%.

Jede Einzelleitung muss über dem Gummi mit einer Schutzhülle umgeben sein, deren Art je nach dem Verwendungszweck zu wählen ist. Bewegliche Leitungen sind ausserdem mit einer gemeinsamen geeigneten Umhüllung zu umgeben.

5. Normalien für Fassungsadern

(Bezeichnung FA.)

(geeignet zur Installation von Beleuchtungskörpern).

Die Fassungsader besteht aus einem massiven oder mehrdrähtigen Leiter von 0,75 qmm Kupferquerschnitt. Die Kupferseele ist feuerverzinnt und mit einer vulkanisierten Gummihülle umgeben, deren Wandstärke 0,6 mm betragen soll. Ueber dem Gummi befindet sich eine Umklöppelung aus Baumwolle, Hanf, Seide oder ähnlichem Material, welches auch in geeigneter Weise imprägniert sein kann, und darf der äussere Durchmesser der Ader 2,7 mm nicht übersteigen.

Die Toleranz der Dimensionen beträgt 5%,0

Die so bezeichnete Ader ist, wenn 5 m lang, doppelt zusammengedreht, in trockenem Zustande einer ½stündigen Durchschlagsprobe mit 1000 Volt Wechselstrom zu unterziehen.

Fassungs-Doppelader

(Bezeichnung FA. 2)

(geeignet zur Installation von Beleuchtungskörpern).

Die Fassungs-Doppelader besteht aus zwei neben einanderliegenden nachten Fassungsadern, welche eine

gemeinsame Umklöppelung aus Baumwolle, Hanf, Seide oder ähnlichem Material haben, die auch imprägniert sein kann.

Die äussersten Dimensionen dürsen 5,4 mm nicht übersteigen.

Die Toleranz der Dimensionen beträgt 5%.

Die so bezeichnete Fassungs-Doppelader ist in trockenem Zustande einer ¹/₂ stündigen Durchschlagsprobe mit 1000 Volt zu unterziehen.

200

Benutzte bitteratur.

Taschenbuch für Monteure elektr. Beleuchtungsanlagen.

Von D. Freiherr von Gaisberg.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg. München.
Berlin.

Elektrotechnische Zeitschrift.

Druck und Verlag von Julius Springer. Berlin.

Elektrotechnischer Anzeiger.

Druck und Verlag von F. A. Günther & Sohn. Berlin.

Elektro-Ingenieur-Kalender.

Von Arthur H. Hirsch und Franz Wilking. Druck und Verlag von Oskar Coblentz. Berlin.

Verzeichnis der Lieferanten.

Firma	Branche	Ort	Strasse	Rabatte in ⁰ / ₀
			-	
	<u> </u>			

Verzeichnis der Lieferanten.

Firma	Branche	Ort	Strasse	Rabatte in ⁰ / ₀
	· 			
			-	

Verzeichnis der Lieferanten.

Firma	Branche	Ort	Strasse	Rabatte in ⁰ / ₀
	1			

Nachtrag

für die Sonderbestimmungen der Elektrizitätswerke und des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.

Nachtrag

für die Sonderbestimmungen der Elektrizitätswerke und des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.



Technikum Mittweida

(Königr. Sachsen)

Döhere technische Lehranstalt für Elektrotechnik
. und Maschinenbaukunde

Elektrotechn. und Maschinenbau-Laboratorien,
... sowie Lehrfabrik-Alerkstätten

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Regina - Bogenlampe.

30 bis $80^{\circ}/_{0}$ Strom-Ersparnis. $95^{\circ}/_{0}$ Kohlen- und Bedienungs-Ersparnis.

200 stündige Brenndauer mit einem Kohlensatz, rationelle Lichtverteilung in die Breite.

Regina-Bogenlampenfabrik, G. m. b. H.,

666666666666666

Aug. Hopfer & Eisenstuck, Leipzig.

Elektrotechnische Fabrik.

Spezialität:

Automatische Spannungsregulatore bis zu 200 Kilowatt Maschinen und mehr, Kollektoren in allen. Grössen, Neuwicklung von Ankern und Magneten, Reparaturen etc.

20 jährige Thätigkeit.


11°

250 Volt neue

Starkstrom-Artikel

Abzweigdosen zur Litzenmontage

D. R. P. angemeldet. D. R. G. M.




Man verlange die Drucksachen A und L.

Akt.-Ges.

Mix & Genest

Berlin W.

Bülowstr. 62-67.



C. F. Staerke


Berlin O., Blumenstr. 77

Metallichrauben-Fabrik Façondreherei.

Anfertigung aller Arten Metallschrauben, Muttern, Scheiben, Tischklemmen, Verbindungsmuffen etc. speziell für Elektrotechnik.

Lager der gebräuchlichsten Sorten.

Illustrierte Preisliste frei.




Literarische Angebote

aus dem Gebiete der **Elektrotechnik** werden erbeten vom Verlage dieses Werkes:

Louis Marcus, Verlagsbuchhandlung Berlin Sw. 61, Tempelhofer Ufer No. 7.

Dr. Oscar May Frankfurt a. Main, Konsultierender Ingenieur für elektrische Anlagen. Elektrotechnische Revisions-Anstalt.



Thiele&Jehnke

(Inhaber Max Jehnke, Elektrotechniker)

Installations-Geschäft für Elektrotechnik

BERLIN S.14, Stallschreiberstr. 52.

Fernsprecher Amt 4, 660.

Projektirung und Ausführung elektr. Beleuchtungs-Einrichtungen

für Neubauten, Wohn-, Geschäfts-, Fabrikräume.

Elektromotoren-Anlagen

für industrielle und gewerbliche Etablissements.


Eiektrische Anlagen

für Lüftung, Heizung, Ventilation.

Reklame-, Effekt- u.Festbeleuchtungen.

Ausführungen für Gleich-, Wechsel- od. Drehstrom.

Werkstatt für Reparaturen.





Nachstehend verzeichnete

empfehlenswerte

elektrotechnische Werke

aus dem Verlage

von

Louis Marcus

in

Berlin SW. 61

Tempelhofer Ufer 7

sind durch alle Buchhandlungen gegen bequeme monatliche Teilzahlungen zu beziehen.





In meinem Verlage ist erschienen:

Handbuch

der

Schaltungsschemata

für

elektrische Starkstromanlagen.

275 Schaitungsschemata der Starkstromtechnik

nebst erläuterndem Text.

Für die Praxis bearbeitet

von

Ernst Hirschfeld

unter Mitwirkung von

Halvor Kittilsen,

Ingenieure.

Mit 110 lithographierten Tafeln.

In Leinward gebunden mit Schutz-Enveloppe.

Preis Mark 20.



Inhaltsverzeichnis umstehend.

Inhaltsverzeichnis.

I. Abschnitt. Schaltungen der Dynamomaschinen und reinen Maschinenaniagen. Gleich-, Wechsel- und Drehstrommaschinen; Maschinenanlagen

für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom mit einer und mehreren

Maschinen in Hintereinander- und Parallelschaltung.

Schaltungen von Maschinenanlagen in Ver-II Abschnitt bindung mit Akkumulatorenbatterie.

Anordnung von Akkumulatoren, Primärstationen mit Batterie, Batterien mit Einfach- und Doppelzeilenschalter, Ladung mit Zu-satzmaschine, Ladung in Reihen, Compoundmaschine in Verbindung mit Akkumulatoren-Batterie, Parallelschaltung mehrerer Maschinen in Verbindung mit Batterie, Primärstationen als Dresleiter-Anlagen in verschiedenen Anordnungen mit Einfach- und Doppelzellenschalter mit und ohne Zusatzmaschinen.

III. Abschnitt. Schaltungen von Elektrizitätswerken zur Ab-

gabe von Strom für Licht- und Kraftzwecke. IV. Abschnitt. Schaltungen von Ladestationen für Akkumu-

latoren und Umformerstationen.

Ladestation, Drehstrom, Gleichstrom-Gleichstrom-, Wechselstrom-Gleichstrom-Drehstromumformung, Transformatoren für Dreh- und Wechselstrom, Transformatorenhäuschen, Anordnungen für Unter-

V. Abschnitt. Anordnung von Verteilungsnetzen.
Fernleitungen von Gleich- und Drehstrom, Verteilungsnetze für
Zwei- und Dreileiteranlagen für Wechsel- und Drehstromnetze, Muster für Hausanschlüsse an städtische Centralen.

VI. Abschnitt Schaltungen von Motoren.

Motore für Gleich-, Wechsel- u. Drehstrom für alle Verwendungszwecke, nebst Anschluss an das Leitungsnetz, Schaltung von Kranund Bahnmotoren.

VII. Abschnitt. Spezielle Schaltungen in Beleuchtungsanlagen. Schaltungen von Glühlampen, Bogenlampen für Gleich-Wechselstrom, Effekt- und Theaterbeleuchtungen etc.

VIII. Abschnitt. Schaltungen für Kraftübertragungen auf

weitere Entfernungen.
Spannungserhöher für Glei h- und Wechselstrom.
IX. Abschnitt. Schaltungen verschiedener automat. Apparate. Automatische Beleuchtungsschalter, automat. Spannungsregulierung für Dynamomaschinen und Batterie, automatische Anlasser für Fahrstuhl- und Pumpenbetrieb, automatische Melder, Schalt- und Signalapparate und Stromunterbrecher.

X. Abschnitt. Schaltungen von Mess-, Prüf-, Zähl-, Signal-

und Sicherheitsapparaten.
Voltmeter, Ampèremeter, Wattmeter für Gleich- und Wechselstrom, elektrische Uhren, Fernmeldeapparate, Gleich-, We hselund Drehstromzähler, Messbrücken und Messungen im stromlosen Netz und unter Spannung, Spannungsmelder, Sicherungsanordnung, Schutz gegen Drahtbrüche.
XI. Abschutt. Schaltungen v. Strassenbahnwagen u. Centralen.

Bahnwagen mit Oberleitung mit ein und zwei Hauptstrommotoren mit und ohne Batterie, Nebenschluss- und Drehstrommotoren, Lokomotiven, Centralen für Gleich- und Drehstrombetrieb.

XII. Abschnitt. Schaltungen von Automobilwagen. Schaltung von Motorwagen, elektrische Lenkvorrichtung, Gruppenschalter, elektrischer Bootscontroller.

XIII. Abschnitt Schaltungen für Schiffscentralen u. Eisenbahnzugbeleuchtung.
Anlagen mit Compound- und Nebenschlussmaschinen, Akkumu-

Anlagen mit Compound- und Nebenschlussmaschinen, Akkumulatorenwagen, Zugbeleuchtung nach System Dick, Vacarino-Pollak und Stone.

XIV. Abschnitt. Schaltungen für galvanoplastische und elektrochemische Anlagen.

Parallel- und Hintereinanderschalturg von Bädern ohre und mit Akkumulatorenbatterie mit Spannungsumformung, elektrische Schweissöfen und Calcium-Carbid-Gewinnung.

Ueber den Wert und die Vortrefflichkeit des Hirschfeld'schen Werkes urteilt die Fachpresse wie folgt:

Elektrotechnische Zeitschrift.

In erster Linie wollten sie dem Anfänger ein leicht fassliches und praktisches Nachschlagebuch liefern, mit dessen Hülfe er sich über irgend eine, für einen besonderen Zweck geforderte Schaltung sofort klar werden kann. Ausserdem sollte es für den projektierenden Ingenieur, den praktischen Elektrotechniker und den Besitzer einer grösseren Anlage einen Leitfaden bilden. Die Erreichung dieses Zieles hängt nicht nur von der richtigen Auswahl der Beispiele ab, sondern auch von der richtigen Gruppierung, und in diesen beiden Beziehungen haben die Verfasser ein recht anerkennenswertes Werk geschaffen...

Diese kurze Inhaltsübersicht zeigt, dass die Verfasser ihren Gegenstand ziemlich ausführlich behandelt haben....
Die Illustrationen sind sehr sauber ausgeführt....

Die Verfasser haben in diesem Buche ein Werk geschaffen, das dem projektierenden Ingenieur bei der Ausarbeitung von Schaltanlagen jedenfalls sehr gute Dienste leisten wird.... Gisbert Kapp.

Elektrotechnische Rundschau.

Nicht blos für den Anfänger in der Elektrotechnik, sondern auch für den praktisch geübten Ingenieur ist dieses Werk von bedeutendem Wert. . . .

Wir stehen nicht an, dieses vorzüglich ausgestattete Werk für eines der für die Praxis wertvollsten zu erklären, welche die elektrotechnische Litteratur aufzuweisen hat....

Die

elektrotechn. Praxis.

Praktisches Hand- und Informationsbuch

für

Ingenieure, Elektrotechniker, Montageleiter, Monteure, Betriebsleiter und Maschinisten elektrischer Anlagen, sowie für Fabrikanten und Industrielle

in drei Bänden

gemeinverständlich bearbeitet und herausgegeben

FRITZ FÖRSTER,

Oberingenieur.

I. Band:

Bynamo-eiektrische Maschinen und Accumulatoren

mit 60 in den Text gedruckten Figuren. Preis in Leinwand gebunden Mk. 4.50.

II. Band:

Elektrische Lampen und elektrische Anlagen

mit 51 in den Text gedruckten Figuren. Preis in Leinwand gebunden Mk. 6.

III. Band:

Ein- und mehrphasige Wechselströme.

Mit vielen Abbildungen.

— Erscheint Ende dieses Jahres. —

Urteile der Fachpresse.

Elektrotechnischer Anzeiger.

Der Verfasser hat in dem vorliegenden I. Bande ein für den Praktiker recht brauchbares Werk geschaffen, in welchem die Konstruktion, Schaltung und Betriebsweise der gebräuchlichen Gleichstrommaschinen und Akkumulatoren mit wenigen aber klaren Worten in gemeinverständlicher Weise beschrieben werden. Auch die dargestellten Schaltungsskizzen sind recht fübersichtlich angeordnet, so dass wir das Buch bestens empfehlen können.

Elektrotechnische Zeitschrift.

... Im allgemeinen jedoch kann man sich mit der Darstellung einverstanden erklären und darf annehmen, dass dieses kleine Werk vielen, denen mit theoretischen gelehrten Büchern nicht gedient ist, recht willkommen sein wird.

J. Wg.

Kraft und Licht, Zeitschrift für Maschinenbau, Beleuchtungswesen, Elektrotechnik und Metallindustrie.

Das vorliegende, sauber ausgestattete Buch stellt den ersten Band eines Sammelwerkes "Die elektrotechnische Praxis" von demselben Verfasser dar. Wenn sich mit demselben zu den vielen Schriften über das gleiche Thema ein neues Werk gesellt, so hat es doch vor sehr vielen den Vorzug einer thatsächlich aus der Praxis heraus geschriebenen Abfassung. Der Praktiker wird das Buch mit Nutzen verwenden, schon deshalb, weil zum Verständnis desselben nur ganz elementare technische, physikalische und mathematische Vorkenntnisse erforderlich sind. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt macht sich nach dem Gesagten entbehrlich.

Giückauf, Berg- und Hüttenmännische Wochenschrift.

... Wir können somit das vorliegende Werk als wirklich für die Praxis geeignet empfehlen. Dem Verfasser ist seine auch in dem Vorwort ausgesprochene Absicht, ein Werk für die Praxis zu schreiben, in hervorragender Weise gelungen.

R. Kr.

Gleichstrommessungen

Handbuch

für

Studierende und Ingenieure.

Für den praktischen Gebrauch bearbeitet von

Milan T. Zsakula,

Dipl. Maschineningenieur, Assistent an der Kgl. techn. Hochschule in Budapest.

Mit 117 Abbildungen.

Preis gebunden M. 8.



Urteile der Fachpresse.

Schweizerische Blätter für Elektrotechnik.

Dieses Werk erfüllt seine Aufgabe, den Studierenden und nicht elektrotechnisch gebildeten Ingenieur mit der elektrischen Masskunde vertraut zu machen, voll und ganz, da der an und für sich schwierige Stoff mit besonderer Leichtigkeit mühelos verständlich gemacht wird. Besonders das Kapitel "Magnetismus" ist in klarer knapper Form, die langatmiger Ableitungen entbehrt, behandelt. Die einzelnen Apparate sind nicht ausführlich beschrieben, hingegen ihre Anwendungsweise klar dargelegt, ihr Prinzip in einfacher Weise erläutert. Die Photometrie, ein Kapitel, das noch immer viel zu stiefmütterlich behandelt wird, wurde vom Verfasser in übersichtlicher Weise erläutert. Uebersichtlich gehaltene Tabellen beschliessen dieses in Ausstattung würdig gehaltene Buch....


Häder's Zeitschrift f. Maschinenbetrieb u. Montage.

Dieses Buch soll all denen ein verlässlicher Ratgeber sein, die öfters in ihrer praktischen Thätigkeit elektrische Messungen auszuführen haben, also auch denjenigen Technikern und Ingenieuren, welche keine Elektrotechniker sind. Der Stoff des Buches ist dementsprechend verständlich und übersichtlich behandelt und sind alle langen mathematischen Abhandlungen möglichst vermieden, und können wir das Buch deshalb jedem Interessenten empfehlen. . . .

Zeitschrift für Elektrotechnik.

Es ist als grosser Vorteil für die Erzielung eines gründlichen Verständnisses zu bezeichnen, dass dem eigentlichen Thema dieses Buches einige einleitende Kapitel vorangestellt sind. Dieselben verschaffen dem Studierenden durch die Besprechung der mechanischen und elektrotechnischen Grundbegriffe die notwendige gesunde Grundlage für das Studium des eigentlichen Stoffes. Der letztere selbst ist sehr reichhaltig, obwohl nur jene Messmethoden zur Besprechung gelangten, welche praktischen Wert besitzen und in den eletrotechnischen Laboratorien im Gebrauche stehen. Das Buch wird deshalb auch jenen ein wertvoller Bedarf sein, die im Versuchsraum elektrotechnischer Fabriken beschäftigt sind....


Schaltungsschema für die Verteilungssysteme.



(a)


Sintereinanderschaltung.

Zweileiter - System .





Dulliter & System.


Reiben - Taxallelockaltung.




Fünfleiter = System.












Schaltungsschema für Gleichstrom-Motore.



Bangetstoom . Mostoo.




Webenschluss - Mator.




Verburn = Mostor.

Schaltungsschema für Zelienschalter.




Schaltung imes Einfach : Zellumbalters.




Schaltung eines Doppel . Tellenselsalters

Schaltungsschema für einen Gruppenschalter behufs Ladung von Akkumulatoren ohne besondere Erhöhung der Betriebsspannung.


(Patent Dr. Paul Meyer Aktiengesellschaft.)




Entlowing der 3 Batterietbeilem einer Reibe.



Ladung von Neihe II und III.




Ladung von Keibe I und III




Lading van Meibe I und II.


Schaltungsschema für Starkstrom-Biltzabieiter.

(Siemens & Halske Aktiengesellschaft.)




Schaltung einer fanner : Blitzableiteranlage in den Noche eines Motors







Schaltungsschema für eine Akkumulatorenbatterie zum Aichen von Voltmeter für Spannungen von 0—815 Volt.




Schaltungsschema für galvanopiastische Aniagen.




Batterie mit Umschalter.



Tynamo mut 1 Bad.




Schaltungsschema für galvanoplastische Anlagen vom Netz aus betrieben.




Tafel 10.

Schaltungsschema für die Umschaltung von Zweileiter- auf Dreileiter-Anlagen.




Schaltungsschema für die Umschaltung von Zweiieiter- auf Dreileiter-Anlagen.




Schaltungsschema für Ausschalter.


Erimpolizer Sobalter.



Empolique Schalter rum wechselseitige und Insamenoch zneies Mamhoeise.




Einpoliger Umochalter für 2




Einzaligeo Achaltes zum werboel.







Einpoliges Umochalter fin 2 Steven.





Einzeliger Umsebalter für 3 Strom.




Schaltungsschema für Ausschalter.












Schalten einer Lampengouppe van zwei

Umachalter.









Schaltungsschema für Ausschalter.


Schalten zweier Gampengryspen von 2 Stellen werbeloeitig ein - und answerbelten




Steamen babon vergenselsatio i verbols. Aballer. J. Lampen J. Rudes & finterpresons & ansorbaiten




Strassenbabungenorbalter 2. resepcils. Abalten Der Lampen J. Nower & Ginterpersons, während D. Lamp, im Instern J. Wogens besensen mit




Sebaltung z. Paralel e Gintessinanderoubaltun zweise Lumpenge. obne Clusebaltung. Bei Gintessinanderoeb Beinen A. D. Lunkel.



<u> Nebaltung 2. Brallel & Ginteremanderschalten</u> 2-veies <u>Lamping, und Clussebaltu</u>ng. <u>Nei frintes</u> emandesceb. beennen Lie Lampen Junkel.




Schaltung um medselveitigen Um : sehalten deier Lampingsuppen abne-Cluschaltung .




Schaltungsschema für Treppenbeleuchtung ohne Automat.


Schalten einer <u>Lampengruppe an</u> <u>Schaltung einer Treppenbelenebtung</u>-<u>beliebig wiehn Stellen</u>.




Schaltungsschema für Treppenbeleuchtung mit Automat. (Allg. Elektr.-Gesellschaft.)



Schaltungsschema für Gleichstrombogenlampen, 110 u. 220 Volt Netzspannung. (Bogenlampen der Allg. Elektr-Gesellschaft.)




220 Wolt Hetzspannung.




Schaltungssehema für Gleichstrombogenlampen, 110 u. 220 Volt Netzspannung.

(Bogenlampen Siemens & Halske A.-G.)




Schaltungsschema für Gleichstrombogenlampen, 440 Voit Netzspannung.


(Bogenlampen Siemens & Halske A.-G.)



Schaltungsschema für Gielchstrombogenlampen. Dreischaltung bei 110 Volt, Sechsschaltung bei 220 Volt mit selbstihätigen Vorschaltwidenständen. (Bogenlampen der Allg. Elektr.-Gesellschaft.)




Schaltungsschema fin 3 Bagenlampen, bei 110 Wolt Stenbstrom.




Schaltungssebema für 6 Bazenlangen bei 220 Volt Sleichstrom

Schaltungsschema für Gleichstrombogenlampen u. Wechselstrombogeni.


(Allg. Elektr.-Gesellschaft.) Gleichstrombogenlampen (Jandus).




Serienschadtung von Elichstrom Differential : Bagentampen mit



Sevenskalting son Medsselstram . Bogenlampen mit Sictserskeitspoulen



Sevienschaltung von Jandus . Eleichstram : Bogenlampen be 440 Wolt.




Schaltung son Tambus: Sleichstrom. Bogenhampsen bei 110 Welt abne Westeltwidertond.


Tafel 22.

Schallungsschema für Wechselstrom-Differential-Seillampen ohne Nehenschliesser. (Siemens & Halske A.-G.)







Schaltung für 2 Bagenlampen 110-120 Welt.




Schaltung für 3 Bagenlampen 110-120 Welt.



Schaltungsschema für Wechselstrombogenlampen. (Allg. Elektr.-Gesellschaft.)




119–220 Volt Netzspanning






Schaltungsschema für Wechseistrombogenlampen, 190—220 Volt Neizspannung. (Allg. Elektr.-Gesellschaft.)







Schaltungsschema für Wechselstrombogenlampen. (Allg. Elektr.-Gesellschaft.)




190-220 Volt Hotzspanning




Schaltung eines Hobenschlussmotor mit Anlasser




Sobaltung eines Reibenschlussmotors mit Anlasser.




Schaltung sines Nebenschlussmotor mit Flüssigkeitsanlasser




Schaltung eines Reihenschlussmotors mit Flüssigkeitsanlasser.



Reibenschlussmotor mit Wendeanlasser.




Schaltung eines Kebenschlussmotors mit Selbstanlasser u. 2lmschalter




Anordnung eines Nebonschlussmotors met Eelbstanlasser für






(Siemens & Halske A.-G.)

Solvaltung für einen Wechselstrom: Motor abne anlasser.




Schaltung fin sinen Worksslotsom . Motor mit anlasser.




Schaltungsschema für Drehstrommotore.

Schaltung sines Dochstrom Motors mit anlasser.




Schaltung ines Deckstoom . Motors mit Elissigkutsanlasses




Schaltungsschema für Drehstrommotore.

(Siemens & Halske A.-G.)

Schaltung eines Drebotsom : Motors mit Wendeanlasser.







Motor

Schaltungssehema für Drehstrommotore mit selbstihätiger Gegenschaltung. (Siemens & Halske A.-G.)


Dresstram . Motor mit selbstthatiges Segenorsaltung.



Schaltungsschema ines Drebstrom. Mators mit Segenschooltung.




<u>Schaltung der Ankerwickelung bei</u> <u>einstufiger Segenschaltung</u>.




Schaltung Der Clinkernekelung bei Ensistufiger Segensehsaltung.

Schaltungsschema


Schaltung für Drehstrommotore mit Rurxschlussanker.




Schaltungsschema für Drehstrom




Schaltungsschema einer Nebenschlussmaschine, welche zeitweilig als Nebenschluss-Motor oder als Dynamo arbeitet.




Ladesehema für Bahnpost-Akkumulatoren.




Sehaltungssehema. Akkumulatoren und Verbunddynamo für Schlifsbeleuchtung.




Schaltungsschema. Akkumulatoren und Hebenschlussdynamo für Schiffsbeleuchtung.



Schaltung für Maschinen- und Akkumulatorenbetrieb mit selbstthätigem Minimalausschalter und Einfachzellenschalter.




Schaltungsschema für Maschinen- und Akkumulatorenbetrieb mit selbstthätigem Minimalausschalter und Doppelzellenschaiter.




Tafel 41.


Schaltungsschema für Maschinen- und Akkumulatorenbetrieb mit Minimalausschalter und Doppelzellenschalter.




Dreileiter-Umschaltung eines Maschinen- u. Akkumulatorenbetriebes zum Anschluss an ein Dreileiter-Kabelnetz.




Sehaltungssehema für Ladung von Akkumuiatoren in einer Reihe mit Zusatzdynamo.




Parallelschaltung von zwei Gleichstrom-Verbund-Dynamos.




Parallelschaltung von i Gleichstrom-Verbund- und i Nebenschluss-Dynamo.




Parallelschalten von zwei Wechselstrommaschinen.



Parallelschaiten von zwei Drehstrommaschinen.



An- und Abschalten parallel arbeitender Nebenschluss-Generatoren.



Dut 12881614.

Digitized by Google

